

Catit Pixi

Fontánka na pitie

ZAREGISTRUJTE SA CEZ INTERNET!

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

VIAC INFORMÁCIÍ

BEZPEČNOSTNÉ TIPY

POKYNY TÝKAJÚCE SA RIZIKA POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA OSÔB

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE: Pre ochranu pred zranením je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

1. PREČÍTAJTE SI A DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY a všetky dôležité upozornenie na spotrebiči pred použitím čerpadla. Inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

2. NEBEZPEČENSTVO

- Aby sa zabránilo možnému úrazu elektrickým prúdom, je treba dbať na zvláštnu opatrnosť, pretože u tohto výrobku sa používa voda. V žiadnom z nasledujúcich prípadov sa nepokúšajte sami o opravu. Pokiaľ je čerpadlo ešte v záruke, dopravte ho do autorizovaného servisu, prípadne spotrebič zlikvidujte.

- A. Ak čerpadlo vykazuje akékoľvek známky abnormálneho úniku vody, vypojte napájací kábel a vyberte čerpadlo z vody.
- B. Po inštalácii spotrebič starostlivo prezrite. Pokiaľ je voda na častiach, ktoré nie sú určené na namočenie, nesmie byť zapojený.
- C. Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, pokiaľ je nefunkčný, ak spadol alebo ak bol akokoľvek poškodený. Pokiaľ je poškodený napájací kábel, musí ho v záujme bezpečnosti vymeniť výrobca, jeho servisné pracovisko alebo podobne kvalifikovaná osoba. Nikdy kábel neprestrihávajte.
- D. Elektrická zásuvka musí vždy byť nad úrovňou spotrebiča. Ak sa zástrčka alebo zásuvka namočí, NEVYPOJUJTE napájací kábel. Odpojte poistku alebo istič, ktorý spotrebič napája, potom vypojte zástrčku a skontrolujte, či sa v zásuvke nenachádza voda.

3. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s výrazne obmedzenými fyzickými alebo duševnými schopnosťami, pokiaľ sa im nedostalo dohľadu alebo pokynov ohľadom používania spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Je nutné vždy dohliadať na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.

4. Aby nedošlo k zraneniu, nedotýkajte sa pohyblivých a horúcich dielov.

5. UPOZORNENIE

Pred nasadením alebo sňatím dielov a pri inštalácii, údržbe alebo manipulácii so zariadením vždy odpojte zástrčku alebo spotrebič vypojte zo zásuvky. Pri vkladaní čerpadla do vody alebo vyberaní z vody vytiahnite hlavnú elektrickú zástrčku. Pri vytáňovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za kábel. Uchopte zástrčku a ťahom ju vypojte. Pokiaľ spotrebič nepoužívate, vždy ho vypájajte zo zásuvky. Nikdy čerpadlo nedvíhajte za kábel.

6. UPOZORNENIE:

JEDNÁ SA O ČERPADLO FONTÁNKY NA PITIE PRE DOMÁCE ZVIERATÁ.

Toto čerpadlo bolo hodnotené iba na použitie so sladkou vodou. Nepoužívajte toto čerpadlo na iný ako určený účel (napr. ho nepoužívajte v bazénoch, vaniach a pod.).

Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom spotrebiča, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

- Čerpadlo nepoužívajte v bazénoch ani v iných situáciách, kedy sa do vody môžu ponoriť ľudia.

- Toto čerpadlo je vhodné na použitie vo vode s teplotou do 35 °C.

- Nepoužívajte toto čerpadlo s horľavými kvapalinami.

7. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte na miestach, kde by bol vystavený teplotám pod bodom mrazu. Chráňte čerpadlo pred priamym slnečným svetlom.

8. Dbajte na to, aby bol spotrebič umiestnený na plochom, rovnom povrchu. Spotrebič pravidelne kontrolujte. Nenechávajte spotrebič dlhšiu dobu bez dozoru. Nedovoľte, aby čerpadlo bežalo na sucho. Čerpadlo musí byť úplne ponorené do vody. Toto čerpadlo nesmie nikdy pracovať mimo vody.

9. Ak je nutné použiť predlžovací kábel, zaistite, aby spojenie bolo vodotesné a prachotesné. Musí byť použitý kábel so správnou menovitou hodnotou. Kábel dimenzovaný na menej ampérov alebo wattov, než je menovitá hodnota spotrebiča, sa môže prehrievať. Treba dbať na to, aby o kábel nikto nezakopol a aby zaň nikto neťahal.

10. Nepoužívajte túto jednotku vo vonkajšom prostredí. Táto jednotka je určená iba na vnútorné použitie.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE. Iba dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre inštaláciu, elektrické zapojenie a údržbu zaistí bezpečné a účinné používanie tejto fontánky na pitie.

RECYKLÁCIA: Tento výrobok nesie symbol selektívneho triedenia pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ). To znamená, že s týmto výrobkom musí byť nakladané v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ tak, aby mohol byť recyklovaný alebo demontovaný a minimalizoval sa tak jeho dopad na životné prostredie. Prípadné pokyny na likvidáciu získate

na miestnom úrade pre životné prostredie alebo výrobok odneste na oficiálne zberné miesto registrované obecným úradom. Elektronické výrobky, ktoré nie sú zaradené do procesu selektívneho triedenia, sú potenciálne nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok.

OBSAH

1. Príslušenstvo s hubicou
2. Horná časť fontánky
3. Filtračná miska

3a) Otvory proti pretečeniu

3b) Silikónová rúrka

4. Filtračná patróna
5. Čerpadlo

5a) Biela LED dióda

5b) Červená LED dióda

6. Nádrž fontánky

6a) Okienko pre hladinu vody

7. Adaptér

Všetky obrázky v príručke iba ilustračné. Skutočný výrobok sa môže líšiť v dôsledku jeho vylepšenia.

DIELY

A Kryt čerpadla

B Veko rotora

C Rotor

D Puzdro čerpadla

POUŽITIE

Mačky môžu byť v pití vyberavé. Niektoré dávajú prednosť veľkým vodným plochám pred zvislými prúdmi a naopak. Fontánka Catit® PIXITM vašej mačke poskytne nepretržitý zdroj čerstvej a čistej vody v interiéri a umožňuje rôzne nastavenia prietoku vody, aby váš maznáčik viac pil. Pitie väčšieho množstva vody prispieva k správnej funkcii obličiek a predchádzaniu tvorbe kryštálov, ktoré môžu viesť k ochoreniam močových ciest.

Otvory proti pretečeniu vo filtračnej miske zabránia stúpaniu vody v prípade, že sa filtračná patróna upchá, avšak filter je treba vždy vymeniť, pokiaľ je viditeľne znečistený, poškodený alebo upchatý.

Čerpadlo je vybavené senzorom, ktorý detekuje príliš nízku hladinu vody v nádrži.

V takom okamihu sa fontánka automaticky vypne, aby sa zabránilo chodu čerpadla na sucho. Po doplnení nádrže na vodu sa fontánka opäť spustí.

Pre fontánku PIXITM č. 43720 s nerezovou hornou časťou: Aby ste zabránili usadzovaniu vodného kameňa a udržali hornú časť z nerezovej ocele v dobrom stave, odporúčame hornú časť z nerezovej ocele pravidelne čistiť v umývačke riadu (napr. raz alebo dvakrát týždenne, pri prvých známkach usadzovania).

INŠTALÁCIA

1. Vyberte jednotku z obalu. Odstráňte hornú časť fontánky a filtračnú miskú. Zasuňte USB kábel do káblového žliabku v nádrži na vodu a pretiahnite kábel. Umiestnite čerpadlo na stranu.
2. Pred použitím fontánku vyčistite, aby ste odstránili prípadné nečistoty a čiastočky.
Celú jednotku (okrem filtra) umyte hubkou. Na žiadnu časť jednotky nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a materiály. Dôkladne opláchnite.
3. Pripevnite čerpadlo k hornej časti fontánky tak, že ho nasuniete na silikónovú rúrku tak, aby LED diódy čerpadla smerovali doľava. Uistite sa, či je čerpadlo v rovine.
4. Spustite filtračnú miskú dole na nádrž a zatlačte USB kábel do drážky tak, aby bol zaistený.
5. Vyberte filtračnú patrónu z polyetylénového vrečka. Filter opláchnite, aby ste odstránili prebytočný prach, a úplne ho namočte.
6. Vložte filtračnú patrónu do filtračnej misky vrečkami dole. Zatlačte na bavlnenú časť filtra tak, aby sa dostala pod plast uprostred.
7. Spustite hornú časť fontánky na nádrž tak, aby zárez smeroval dopredu.
8. Naplňte fontánku vodou. Hladinu vody je možné sledovať priehľadným okienkom na prednej strane nádrže. Nепreplňujte fontánku.
9. Voliteľne: Do otvoru na hornej časti fontánky vložte príslušenstvo s hubicou, čím vytvoríte hubicu na vodu, z ktorej bude vaša mačka piť. Nasmerujte hubicu požadovaným smerom. Pevným stlačením ho pripevnite a ťahom hore ho snímte.
10. Pripojte napájací kábel k USB adaptéru a zapojte ho do zásuvky. Nadbytočnú časť napájacieho kábla zaistite viazacím pásikom a umiestnite za fontánku, aby ho váš domáci maznáčik nerozhryzol a nezmotal.

LED INDIKÁTORY

LED DIÓDY ČERPADLA	Trvalá biela	fontánka zapnutá
	Biela zhasnutá	fontánka vypnutá / nízka hladina vody / prázdna nádrž
	Blikajúca červená	nízka hladina vody
	Trvalá červená	prázdna nádrž

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možný dôvod
Z fontánky nevyteká voda	Vypojte fontánku zo zásuvky a znovu ju zapojte. Ak problém pretrváva, je potrebné vyčistiť čerpadlo (viď časť Údržba).
LED dióda čerpadla bliká červeno a/alebo Doplňte nádrž a uistite sa, či je čerpadlo čerpadlo vydáva hluk az fontánky v rovine a správne pripevnené k hornej časti (pozri nevyteká voda pokyny).	
LED dióda čerpadla striedavo bliká červeno a bielo a voda nevyteká stabilne	Vo fontánke dochádza voda. Doplňte ju.

ÚDRŽBA

VAROVANIE: Pred nasadením alebo sňatím dielov a pri každej inštalácii, údržbe alebo manipulácii s čerpadlom čerpadlo vždy suchými rukami vypojte alebo odpojte od rozvodnej siete. Fontánku umyte mäkkou hubkou a neabrazívnym čistiacim prostriedkom a opláchnite. Dôkladne ju opláchnite, aby na nej nezostali zvyšky mydla. Vyberte filter zo základne a opláchnite ho. Neumývajte filter mydlom. Ak filter obsahuje nadbytočné čistočky alebo iné cudzie látky, vymeňte ho (náhradné filtre sa predávajú samostatne). Filter by sa mal meniť každé 3–4 týždne alebo v prípade, že sa objavia viditeľné známky jeho zanesenia cudzími látkami (čistočkami, krmivom, chlpy atď.) alebo je sťažený prietok vody. Vzhľadom na podmienky vnútorného prostredia a stavu vody a tiež pri používaní viacerými domácimi miláčikmi môže byť nutná častejšia výmena.

Ak sa čerpadlo zdá byť znečistené, otvorte ho, odoberte veko rotora a vyberte rotor (pozri ilustrácie na str. 33). Odstráňte z rotora všetky čiastočky a rotor dobre vyčistite tečúcou vodou. Zaobchádzajte s rotorom opatrne. Pokiaľ čerpadlo vydáva hluk, vyčistite ho podľa vyššie uvedeného popisu a doplňte hladinu vody v nádrži tak, aby čerpadlo bolo úplne ponorené.

NEDOVOLTE, ABY ČERPADLO BEŽELO NA SUCHO.

1. Otvorte čerpadlo a odstráňte veko rotora a rotor.
2. Pred opätovným starostlivým zostavením každú časť opláchnite vodou a odstráňte z rotora a puzdra čerpadla prípadné chlpy alebo nečistoty.

ZÁRUKA

Na fontánku Catit® PIXITM sa vzťahuje záruka na chybné diely a technické spracovanie po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia. Táto záruka platí iba s dokladom o kúpe. Záruka je obmedzená iba na opravu alebo výmenu a nevzťahuje sa na následné straty, straty alebo škody na hospodárskych zvieratách a osobnom majetku ani na škody na živých či neživých predmetoch, a to bez ohľadu na ich príčinu. Táto záruka platí iba za bežných prevádzkových podmienok, pre ktoré je jednotka určená. Vylúčené je poškodenie spôsobené neprimeraným používaním, nedbalosťou, nesprávnou inštaláciou, zásahmi, zneužitím alebo komerčným použitím.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie alebo na diely, ktoré neboli dostatočne alebo správne udržiavané. TÝM NIE SÚ DOTČENÉ VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA.

Pre záručný servis sa obráťte na miestneho predajcu výrobkov pre domácich miláčikov alebo napíšte zástupcovi spoločnosti Catit® vo vašej krajine.

PRÍSLUŠENSTVO

K dispozícii sú náhradné filtračné vložky pre fontánku PIXITM, ktoré sa predávajú samostatne.

NÁHRADNÉ DIELY

Čerpadlo (č. 44833) a USB adaptér (č. 44834)

CATIT PRE VÁS

Objavte užitočné informácie o výrobkoch a príručky, zúčastnite sa súťaží a využívajte množstvo ohromných výhod. Prejdite na catit.com, vyberte svoju krajinu av ponuke webu prejdite na Catit For You.

ZAREGISTRUJTE SI VÝROBOK

Ak chcete zlepšiť svoj prístup k našej zákazníckej podpore, zaregistrujte svoj výrobok online. Kliknite na registračné tlačidlo na stránke Catit For You a zadajte kód výrobku, ktorý sa skladá z posledných 6 číslíc jeho čiarového kódu.

ZAČÍNAME

Kliknutím na tlačidlo Getting Started (Začíname) na stránke Catit For You nájdete množstvo veľmi praktických sprievodcov a inštruktážnych videí, ktoré vám pomôžu výrobok Catit uviesť behom chvíľky do prevádzky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Máte problém s výrobkom Catit? Kliknutím na tlačidlo Troubleshooting (Riešenie problémov) na stránke Catit For You nájdete mnoho užitočných blogových príspevkov, ktoré by mohli váš problém vyriešiť.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Nenašli ste odpoveď na svoj problém na webovej stránke na riešenie problémov? Kontaktujte náš zákaznícky servis kliknutím na tlačidlo Contact (Kontakt) v ponuke webu.

VIAC INFORMÁCIÍ