

Haier

Haier

Grand View Air Fryer

HAF3AFW 011 - 38600019
HAF3AFW 021 - 38600021

Electrical connection	220-240V~ 50-60Hz
Power	1500W

GB User Manual
FR Guide de l'utilisateur
IT Manuale d'uso
DE Bedienungsanleitung
ES Guía del usuario
CZ Návod k obsluze
DK Brugervejledning
FI Käyttöohje
GR Οδηγίες Χρήσεως
NL Gebruikershandleiding
NO Bruksanvisning
PL Instrukcja Obsługi
PT Manual de Instruções
RU Руководство пользователя
SI Navodila Za Uporabo
SE Instruktionsmanual
TR Kullanım Kılavuzu
SK Návod na obsluhu



GB - Please read the 'Instructions for Safe Use' booklet before using your product. FR - veuillez lire le paragraphe « Instructions pour une utilisation en toute sécurité » avant d'utiliser votre produit. IT - Leggere con attenzione il libretto "Istruzioni di Sicurezza" prima di utilizzare il prodotto. DE - Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam die „Bedienungsanleitung zur sicheren Benutzung“. ES - Por favor lea las “instrucciones de seguridad” antes de utilizar el producto. CZ - Před použitím výrobku si důkladně přečtěte a dodržujte pokyny v brožůře “Instrukce pro bezpečné používání”. DK - Læs venligst vejledningen “Instruktioner for sikker brug”, inden du tager produktet i brug. FI - Tutustu ennen tuotteen käyttöä “ohjeetturvallistakäyttöä varten” ohjeeseen. GR - Παρακαλώ διαβάστε την ενότητα ‘Οδηγίες για Ασφαλή Χρήση’ στο βιβλίο οδηγιών, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. NL - Lees de gebruiksaanwijzing voor u het produkt in gebruik neemt. NO - Vennligst les veiledningen “Instruksjoner for sikker bruk” før du bruker produktet. PL - Przed użyciem produktu, proszę zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania. PT - Por favor leia o manual “Instruções para utilização em segurança” antes de começar a usar o produto. RU - Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с «Инструкцией по эксплуатации». SI - Pred uporabo izdelka prosim preberite navodila za uporabo. SE - Var vänlig läs “Instruktioner för säker användning” innan ni använder denna produkt. TR - Lütfen ürünün kullanmadan önce kullanma kılavuzundaki ‘Güvenli Kullanım Talimatları’ bölümünü okuyunuz.
SK - Pred použitím vášho výrobku, si prosím dôkladne prečítajte a dodržujte pokyny v brožúre “Návod na bezpečné používanie”



UNPACK

01




LIGHT

02



 MANUAL	180 °C	20 min	✓
 AIR FRY	180 °C	23 min	✓
 GRILL	190 °C	12 min	✓
 ROAST	200 °C	40 min	✓
 BAKE	170 °C	12 min	/
 LOW °C	90 °C + 200 °C	90 min + 5 min	✓
 DEFROST	65 °C	20 min	✓
 DRY	80 °C	90 min	✓
 REHEAT	110 °C	20 min	✓
 WARM	60 °C	30 min	✓



METHOD			
COMPONENTS			
	×	×	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓