



GIOperfect kartáč na vlasy GIO-745

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**kartáč na vlasy se Soft Air Cushion
technologií**

Aby se zabránilo zranění způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si pozorně instrukce a používejte tento výrobek výhradně v souladu s návodem.

Distributor pro Českou republiku a Slovensko: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz

NÁVOD K POUŽITÍ

SPECIFIKACE PRODUKTU

1. Zapnutí/Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí kartáče.

Krátkým stiskem přepínáte mezi dostupnými režimy.

Zaznění krátkého „pípnutí“ potvrzuje zapnutí/vypnutí nebo změnu režimu.

2. Pracovní režimy

- **Režim 1:** Pouze záporné ionty
- **Režim 2:** Záporné ionty + jemné vibrace
- **Režim 3:** Záporné ionty + silné vibrace

Režimy se mění postupně s každým stisknutím tlačítka.

3. Indikace nabíjení

- **Červené světlo:** Nabíjí se
- **Zelené světlo:** Plně nabito
- **Modré světlo:** Zařízení v provozu (nenabíjí se)

4. Upozornění na nízký stav baterie

- **Pod 20 %:** Jedno pípnutí za sekundu po dobu 5 sekund; rozsvítí se červené světlo
- **Pod 5 %:** Zařízení se samo vypne nebo nelze zapnout; zazní 3 pípnutí; rozsvítí se červené světlo
- Po ukončení upozornění červené světlo zhasne

TECHNICKÉ ÚDAJE


- Název produktu: **GIOperfect Hairbrush**
- Model: **GIO-745**
- Rozměry: **250 × 85 × 55 mm**
- Jmenovitý výkon: **1,5 W**
- Kapacita baterie: **500 mAh**
- Nabíjecí napětí: **DC 5 V**
- Hmotnost: **215 g**

Obsah balení:

- Kartáč 1x
- Nabíjecí kabel USB-C 1x
- Uživatelská příručka 1x

Vzduchový
polštář

Nerezové
zuby kartáče



Kontrolka

Tlačítko
režimu

Nabíjecí port
USB-C

JAK POUŽÍVAT

Kroky:

1. Začněte u kořínek a postupujte ke konečkům. Kartáčujte krepaté nebo zacuchané vlasy ve směru růstu.
2. Jemně kartáčujte oblasti za ušima, na spáncích a u kotlet.
3. Přiložte vzduchový polštář ke kůži hlavy, poté tlačte a kartáčujte od temene směrem k šíji.
4. Od čela tlačte a kartáčujte po vrchní části hlavy směrem dozadu.
5. Při kartáčování od uší směrem k oblasti krku vzduchový polštář jemně přitlačujte.
6. Při kartáčování od zadní části hlavy dolů ke krku vzduchový polštář opakovaně stlačujte pro stimulaci pokožky hlavy.
7. Pomalu kartáčujte a přitlačujte v opačném směru — zdola nahoru a zezadu dopředu.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní upozornění:

Nepoužívejte kartáč během řízení.

Vyhněte se používání ve vysokých teplotách.

Uchovávejte mimo dosah topných těles, sporáků a přímého slunce.

Nedoporučuje se osobám s vysokým krevním tlakem nebo s prodělanou mrtvicí.

Nepoužívejte na místa po nedávném chirurgickém zákroku.

Nepoužívejte na místa se zarudnutím, zánětem či podrážděním.

Pokud je baterie vybitá nebo nebyl přístroj dlouho používán, před použitím jej plně nabijte, aby nedošlo k poruše.

Vzduchový polštář obsahuje ventilační otvory pro efektivní kontakt a masáž pokožky hlavy.

Pouze pro **suché vlasy** — nepoužívat na mokré vlasy ani na vlasy se stylingovými přípravky (např. vosk, gel).

Nepoužívejte současně s fénem — hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Po úplném nabití odpojte od zdroje napájení.

Uchovávejte na chladném a suchém místě.

Při jakékoli abnormalitě během používání nebo nabíjení ihned přestaňte zařízení používat.

Produkt je určen pouze pro domácí osobní péči — není vhodný pro lékařské nebo komerční použití.

Čistěte neutrálním čisticím prostředkem. Neponořujte do vody.