



Čeština se aktualizuje, ale až při druhé aktualizaci.

Postup při zapnutí hrnce:


1. První aktualizace najíždí hned při zapnutí přístroje v nabídce.
2. Druhá aktualizace se musí vybrat přes Setting (nastavení)




- Kliknout na velké i v kruhu (O zařízení)




- Tam vám vyjede tabulka, kde jsou informace o zařízení a musíte aktualizovat TP



- Obě oranžová upozornění v kruhu by měla být updated. (ANO u TP, i u APK)





- Po druhé aktualizaci byste měla najít v jazycích dole i češtinu