Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask

User Manual

DREAME

EN User Manual 001
RU Руководство пользователя 016
DA Brugsanvisning 030
PL Podręcznik Użytkownika 044
FI Käyttöohje 058
NO Bruksanvisning 072
FR Manuel d'utilisateur 086
GR Εγχειρίδιο χρήστη 100
NL Gebruikershandleiding 114
DE Benutzerhandbuch 128
ES Manual de usuario 142
IT Manuale dell'utente 157
PT Manual do utilizador 171
SV Bruksanvisning 185
TR Kullanım Kılavuzu 199
HE מדריך למשתמש 213
AR دليل المستخدم 227
ESLA Manual do utilizador 241
TH คู่มือผู้ใช้ 255
VN Hướng dẫn sử dụng 269
ID Panduan Pengguna 283
BM Panduan Pengguna 297
TW 使用者手冊 311
LT Naudotojo vadovas 325
LV Lietotāja rokasgrāmata 339
EE Kasutusjuhend 353

UA Інструкція з експлуатації 367
KZ Руководство пользователя 381
CS Uživatelská příručka 395
SK Používateľská príručka 410
HU Felhasználói kézikönyv 425
JP 取扱説明書 440
KO 사용 설명서 455
RO Manual de utilizare 470
SL Navodila za uporabo 485
BG Ръководство за употреба 500
HR Korisnički Priručnik 515
SR Упутство за употребу 530
UZ Foydalanuvchi qo‘llanmasi 545
GE მომხმარებლის სახელმძღვანელო 560
MN Хэрэглэгчийн гарын авлага 575
FIL Manwal ng Gumagamit 590
KM សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ 605

Упозорење

Да бисте спречили струјни удар, пожар или друге незгоде, пажљиво прочитајте ово упутство за употребу пре коришћења и сачувајте га за будућу употребу.

- Пре употребе Dreame Chrona Photon маске за негу коже против старења морате спровести тест осетљивости (погледајте одељак „Тест осетљивости на светлост“).НЕМОЈТЕ користити Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења ако сте осетљиви на Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења.Овај уређај је намењен за употребу у кућном здравственом окружењу, а пацијент може бити предвиђени корисник.
- НЕМОЈТЕ користити Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења на начин који није у потпуности наведен у овом упутству за употребу.Употреба Dreame Chrona Photon маске за негу коже против старења на начин који није у потпуности наведен у овом упутству за употребу није испитана, а ризик је непознат.Ова опрема није намењена за употребу од стране особа са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима, или недостатком искуства и знања, осим ако су под надзором или су добиле упутства о употреби опреме како би се избегли ризици од пожара или опекотина.
- Одмах ИСКЉУЧИТЕ и уклоните Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења ако уређај постане врућ или ако ваша кожа постане непријатно топла.
- Овај производ је бежичан током употребе.Кабл за пуњење се повезује само током пуњења.
- Током пуњења кабл може представљати опасност од дављења.Уређај и кабл за пуњење увек држите ван домашаја деце.
- НЕМОЈТЕ користити Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења пре него што претходно уклоните шминку ПРЕ третмана.Неки састојци у овим производима могу изазвати осетљивост на светлост или смањити ефекат третмана.Ако користите Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења без уклањања ових производа, може доћи до реакције коже или смањења ефекта третмана.Ова опрема није намењена за употребу од стране деце.Децу треба надзирати како би се обезбедило да се не играју са опремом и избегли ризици од пожара и опекотина.
- НИКАДА не користите Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења у близини воде или на местима где вода може доспети на опрему.НЕМОЈТЕ користити Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења ако мислите да је дошла у контакт са водом.Не излажите опрему јаким ударцима како бисте избегли ризик од оштећења лампе.
- Држите Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења даље од ВРУЋИХ површина.Ако је потребно, обратите се произвођачу за помоћ при подешавању, коришћењу или одржавању МЕ ОПРЕМЕ или за пријављивање неочекиваног рада или догађаја.

SR

- НЕМОЈТЕ користити Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења ако су маска, даљински управљач или USB Type-C кабл за пуњење на било који начин оштећени.Не остављајте уређај без надзора када је укључен како бисте избегли ризик од пожара, опекотина или других опасности.
- Приликом уклањања из минималне / максималне температуре складиштења, препоручује се да се уређај остави да се стабилизује 2 сата пре употребе.
- Не гледајте директно у светлост нити усмеравајте светлост ка очима током рада уређаја.
- НЕМОЈТЕ користити Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења у близини уређаја са бежичном технологијом.

Ограничења за производе за негу коже (пре употребе)

Да би се обезбедила безбедност и ефикасност фототерапије, избегавајте производе за лице који садрже следеће састојке:

- Витамин А и деривати (ретинол, ретиналдехид, ретинил естри итд.)
- Киселине (воћне киселине, салицилна киселина високе концентрације итд.)
- Иританси (алкохол високе концентрације, сложени мириси, вештачка бојила)

Препоручени кораци

1. Темељно очистите лице; пре употребе кожа мора бити сува и без остатака производа
2. После третмана:Нанесите благе хидратантне/обнављајуће производе (апсорпција коже је побољшана)

Старосна ограничења

Само за одрасле особе од 18 година и старије

Контраиндиковане групе

Немојте користити или се прво обратите лекару ако:

- Имате отворене ране на лицу, екцем, дерматитис, акутну розацеу, тешке акне или активна обољења коже
- Имате болести осетљивости на светлост (нпр. еритематозни лупус, соларни дерматитис) или узимате лекове који изазивају осетљивост на светлост (нпр. одређене антибиотике, антихипертензиве)
- Трудни сте, дојите или сте млађи од 18 година
- Имате импланте у пределу лица/главе (пејсмејкере, стентове, дефибрилаторе итд.)
- Подвргнути сте ласерском третману, хемијском пилингу или микронидлингу у року од 1 месеца (сачекајте потпуни опоравак коже)
- Ако нисте сигурни:Прво се обратите лекару/дерматологу

Савети за употребу

- Уверите се да маска чврсто прианја уз кожу; избегавајте употребу контактних сочива
- Током употребе појачајте свакодневну заштиту од сунца како бисте побољшали резултате и спречили пигментацију.
- Одмах прекините употребу ако се појави нелагодност; обратите се дерматологу ако симптоми потрају

Одрицање од одговорности:Ово је уређај за кућну употребу у области лепоте.Није замена за професионалну медицинску дијагнозу или лечење.

Мере предострожности


- Овај уређај садржи силикон, пластичне компоненте и материјале за причвршћивање са кукицама и петљама.Особе са познатим алергијама на било који од ових материјала треба да прекину употребу и консултују здравственог радника.
- Овај уређај је опремљен функцијом меморије.Он аутоматски памти последњи коришћени режим третмана, ниво интензитета и време третмана сваки пут када се уређај укључи.
- Dreame Chrona Photon маска за негу коже против старења се не може користити у режиму пуњења.
- Пре сваке употребе, када је уређај искључен, очистите маску за лице.
- НЕМОЈТЕ користити друге производе за чишћење осим оних наведених у упутствима за чишћење.Употреба других производа за чишћење може оштетити Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења.
- Чувајте Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења на собној температури у сувим условима, даље од директне сунчеве светлости.
- Приликом уклањања из минималне / максималне температуре складиштења, препоручује се да се уређај остави да се стабилизује 2 сата пре употребе.
- Не гледајте директно у светлост нити усмеравајте светлост ка очима током рада уређаја.

Електрична безбедност

- НЕМОЈТЕ оштетити, модификовати, савијати, увртати или загревати USB Type-C кабл за пуњење.Оштећен кабл за пуњење може довести до пожара, струјног удара или квара.
- НЕМОЈТЕ постављати нити користити уређај у близини воде или течности.То може изазвати пожар или струјни удар.
- Овај производ користи магнетни одвојиви комплет батерије.Потпуно напуните комплет батерије пре прве употребе уређаја.
- Користите само предвиђени комплет батерије који је испоручен са уређајем.НЕМОЈТЕ покушавати да отварате, модификујете, замените или користите неодобрене комплете батерија, јер неправилно руковање може довести до прегревања, цурења или експлозије.
- НЕМОЈТЕ насумично одлагати батерију, придржавајте се локалних процедура за одлагање приликом њеног одлагања.
- Користите само DC 5 V⎓1 A адаптер за пуњење за пуњење овог уређаја (максимална излазна снага 3,5 W). НЕМОЈТЕ користити пуњаче непознатог порекла, лошег квалитета или са излазном снагом већом од 30 W, јер то може изазвати прегревање или оштећење производа. За максималну безбедност препоручује се употреба адаптера за пуњење који је у складу са IEC 60601-1: 2005 + AMD2: 2020, са следећим карактеристикама: Улаз: 100–240 VAC излаз: 5 V⎓1,0 A.

SR

Преглед производа



1. Укључивање/искључивање
2. Индикатор батерије:
   4 зелена светла:100% напуњеност (потпуно напуњено)
   3 зелена светла:75% преостале енергије
   2 зелена светла:50% преостале енергије
   1 зелено светло:25% преостале енергије
   Трепћуће црвено светло:＜10% Низак ниво батерије
3. LCD за проверу изабраног режима/Интензитета/ Тајмера
4. Дугме за подешавање тајмера 5 мин/10 мин/15 мин
5. Дугме за нивое интензитета:
   Ниво I (Низак)
   Ниво II (Средњи)
   Ниво III (Висок)
6. Дугме за укључивање/искључивање и избор режима третмана:
   Режим 1:Подмлађивање
   Режим 2:Посветљивање
   Режим 3:Баланс
   Режим 4:Умиривање
   Режим 5:Обнављање
7. Type-C port



На кућишту производа је означено „Не користити током купања или туширања".

Све слике производа, додатне опреме и илустрације корисничког интерфејса у овом упутству служе само као референца.Због ажурирања и надоградњи производа, стварни производ се може незнатно разликовати од илустрација.Молимо погледајте стварни производ.

Почетак употребе

Подешавање уређаја

Почетак употребе Dreame Chrona Photon маске за негу коже против старења је једноставан.

1. Распакујте уређај и сву укључену додатну опрему.
2. Овај производ користи два магнетна одвојива комплета батерија (сваки од 1000 mAh, укупно 2000 mAh).Пре прве употребе потпуно напуните оба комплета батерија и даљински управљач.Погледајте Упутства за пуњење за детаље.


Тест осетљивости на светлост

Следите ова упутства да бисте проверили да ли сте осетљиви на светлост:

1. Притисните дугме за напајање на LED маски да бисте покренули уређај.Користите даљински управљач за укључивање/искључивање уређаја и избор доступног режима третмана (боје).
2. Поставите уређај на део подлактице, одржавајући контакт током целог троминутног циклуса третмана.
3. Поново притисните „Дугме за избор режима третмана“ да бисте изабрали други режим третмана (боју) за још један троминутни третман на истом делу подлактице.
4. Сачекајте 24 сата.НЕ БИ ТРЕБАЛО да имате никакву нежељену реакцију током наредна 24 сата.
5. Нежељена реакција представља бол или нелагодност у подручјима третмана или било какво продужено црвенило коже.

Упутства за пуњење (комплети батерија и даљински управљач)

Овај уређај је опремљен са два одвојива комплета батерија од 1000mAh и бежичним даљинским управљачем (280 mAh). Молимо следите упутства у наставку пре прве употребе:



Пуњење комплета батерија

- Уклоните комплет батерије са маске пре пуњења.
- За сваки комплет батерије потребно је до 2 сата да достигне пуну напуњеност.
- Време пуњења може да варира у зависности од преосталог нивоа батерије.



Пуњење даљинског управљача

- Бежични даљински управљач садржи пуњиву батерију од 280 mAh.
- Максимално време пуњења је до 2 сата.
- Време пуњења може да варира у зависности од преосталог нивоа батерије.

Савети за одржавање литијумске батерије:

- Избегавајте потпуно пражњење батерије пре поновног пуњења.
- Избегавајте прекомерно пуњење батерије и покушајте да ограничите време пуњења на највише 8 сати.
- Ако се уређај не користи дуже време, препоручује се да се батерија напуни најмање једном у три месеца.


Како користити

Припрема





1. Оперите лице и очистите га.(Ако се шминкате, очистите лице пеном за чишћење.)
2. Може се користити дању или ноћу.Можете га уклопити у своју тренутну рутину неге коже након чишћења и/или пилинга коже.
3. Обавезно потпуно напуните батерију пре употребе.



1. Кратко притисните дугме на LED маски да бисте укључили напајање.(Доступно када зелено светло трепери)
2. Након умереног подешавања траке за косу, носите је тако да унутрашња страна LED маске буде на лицу.

SR

Савети за подешавање траке за главу:

1. Када седите или стојите, исправно стање треба да буде минималан притисак на очну дупљу, тако да силиконски јастучић за очи пристаје уз очну дупљу, а трака за главу фиксира производ.
2. Ако осетите да силиконски јастучић за очи врши превелики притисак на очну дупљу, олабавите траку за главу са обе стране.
3. Ако силиконски јастучић за очи не пристаје уз подручје око очију и светлост може да уђе кроз отвор између јастучића за очи и очне дупље, затегните траку за главу са обе стране.
4. Ако осетите да маска клизи надоле и не може да задржи правилан положај на лицу, затегните траку за главу.
5. Изаберите жељени режим помоћу дугмади на даљинском управљачу.
6. Ако се осећате нелагодно током ношења уређаја, можете покушати да подесите траку или да га скинете док се не осетите боље.
7. Производ ће се аутоматски искључити када се изабрани режим и одговарајуће време заврше.

Мере опреза при употреби

- Померајте даљински управљач унутар 2 m од LED маске.
- Немојте грубо поступати приликом ношења производа.
- Када носите производ, опустите се у удобном положају на каучу или кревету.

Упутства за рад

Даљински управљач

1. Повежите Type-C порт даљинског управљача помоћу испорученог кабла за пуњење.
2. Укључите USB крај кабла у адаптер за напајање од 5V 1A ради пуњења.
3. Трепћући приказ „88“:Пуњење је у току Стални приказ „88“:Потпуно напуњено Искључите кабл за пуњење пре употребе.
4. Када је батерија даљинског управљача при крају, приказ „88“ ће трептати све док се екран не искључи.

Пошто LED маска користи даљински управљач са радио-фреквенцијом (даљински управљач емитује радио-фреквенцијске сигнале, које главна јединица прима), корисници треба да упаре даљински управљач са LED маском приликом прве употребе.Кораци за упаривање су следећи:

1. Притисните и држите дугме за напајање на LED маски 5 секунди да бисте ушли у режим упаривања.Индикаторска лампица маске ће се пребацити са зелене на црвену, а затим ће брзо трептати између зелене и црвене боје.

2. Притисните и држите дугме за напајање на даљинском управљачу 3 секунде да бисте га укључили.Континуирани звучни сигнал и стално упаљена зелена индикаторска лампица потврђују успешно упаривање.

SR

Упутства за рад

Избор режима третмана

Притисните дугме за укључивање/искључивање и избор режима третмана (које укључује функцију дугмета за напајање и избора режима третмана) да бисте изабрали један од следећих режима третмана:

Режим 1:Подмлађивање Црвено светло 630nm + Блиско инфрацрвено светло 850nm
Предности:
Циља знаке старења коже стимулисањем производње колагена, побољшањем еластичности коже и подстицањем обнављања ћелија.Овај режим помаже у обнављању глаткијег, чвршћег и блиставијег изгледа коже, остављајући кожу подмлађеном и млађалачком.

Режим 2:Посветљивање Жуто светло 590nm
Предности:
Умирује и оживљава кожу, пружајући изузетне предности опоравка након излагања сунцу или замора.Помаже у посвјетљивању и обнављању живописног, уједначеног тена коже, подстичући свеж и младалачки сјај.

Режим 3:Баланс Зелено светло 530nm
Предности:
Умирује и балансира осетљиву или оптерећену кожу, смањујући црвенило и подстичући уједначен тен коже.Овај режим пружа природно уравнотежен и освежен изглед, идеалан за особе са реактивном или осетљивом кожом.

Режим 4:Умиривање Плаво светло 465nm
Предности:
Често се користи у рутинама лепоте и неге коже, овај режим помаже у ублажавању видљивог црвенила, смањењу изгледа масноће коже и подржавању чистијег изгледа тена.Помаже у одржавању свежег и уравнотеженог осећаја коже, доприносећи здравијој и префињенијој кожи.

Режим 5:Обнављање Режим пуног спектра:Жуто 590nm + Зелено 530nm + Црвено 630nm + NIR 850nm
Предности:
Овај режим терапије са више светлосних таласних дужина пружа свеобухватан приступ различитим проблемима неге коже, као што су борба против старења, посветљивање коже, смањење пигментације и укупно побољшање чистоће коже.Комбинација различитих таласних дужина пружа холистички третман за подмлађивање коже, уједначавање тена, ублажавање тамних флека и побољшање текстуре коже.Идеалан за свакодневну свеобухватну негу лица, пружа и обнављајуће и превентивне предности за младалачки и блистав тен.

Нивои интензитета

Притисните дугме за нивое интензитета да бисте изабрали интензитет:
Ниво I (Низак)
Ниво II (Средњи)
Ниво III (Висок)

Подешавања тајмера

Притисните дугме за подешавање тајмера да бисте изабрали тајмер:
· 5 мин · 10 мин · 15 мин

Функција меморије

Приликом прве употребе маска ће подразумевано бити подешена на **Режим 1:Подмлађивање, Ниво интензитета III (Висок) и Тајмер 10 мин**.
Након сваке употребе, маска ће запамтити последњи коришћени режим третмана, интензитет и подешавања тајмера.

Напомене

Функција	Опис
укључивања/ искључивања	Притисните и држите дугме за укључивање/искључивање 5 секунди да бисте ушли у режим приправности (индикаторска лампица постаје зелена).
Пребацивање режима третмана	У режиму приправности, кратко притисните дугме на даљинском управљачу да бисте прелазили између режима третмана:Подмлађивање → Посветљивање → Баланс → Умиривање → Обнављање.
Подешавања интензитета	У режиму приправности, кратко притисните дугме на даљинском управљачу да бисте променили интензитет: Низак →Средњи →Висок.
Подешавања тајмера	У режиму приправности, кратко притисните дугме на даљинском управљачу да бисте изабрали тајмер:5 мин →10 мин →15 мин.
Аутоматско искључивање	1. У режиму приправности, маска ће се аутоматски искључити након 10 минута неактивности. 2. Маска се може искључити притиском на дугме на маски. 3. Маска ће се аутоматски искључити када се време третмана заврши.
Функција меморије	Маска ће запамтити последњи коришћени режим третмана, интензитет и подешавања тајмера и вратиће ова подешавања приликом поновног укључивања.

Додатна упутства

1. Када се подешено време заврши, маска ће се аутоматски искључити.
2. Када се даљински управљач искључи, маска ће се такође искључити.
3. Након избора режима помоћу даљинског управљача, немојте користити дугмад на маски, јер ће то ресетовати тајмер на 10 минута и довести до неслагања приказа.Започните третман директно након избора режима помоћу даљинског управљача.

SR

Нега и одржавање

1. Чувајте Dreame Chrona Photon маску за негу коже против старења на собној температури у сувим условима.Користите приложену торбу за ношење.
2. Избегавајте чување Dreame Chrona Photon маске за негу коже против старења у прашњавим условима, на директној сунчевој светлости или у влажним и мокрим условима.
3. Dreame Chrona Photon маска за негу коже против старења не садржи делове који се могу сервисирати.
4. Пре сваке употребе, када је уређај искључен, очистите маску за лице пратећи упутства за чишћење у наставку.
5. Избегавајте прекомерно савијање или увртање силиконске маске.
6. Не наносите козметичке производе директно на површину маске.
7. Држите производ даље од уља, лосиона и парфема.

Чишћење Dreame Chrona Photon маске за негу коже против старења

1. Тело маске је направљено од силикона.После сваке употребе нежно обришите површину меком крпом која не оставља длачице, навлаженом чистом водом.
2. Ако је потребно, очистите благим, неутралним сапуном без алкохола и мириса, разблаженим водом.

Одлагање

НЕМОЈТЕ одлагати било који део Dreame Chrona Photon маске за негу коже против старења у објекте за одлагање кућног отпада.
Dreame Chrona Photon маска за негу коже против старења и даљински управљач садрже литијум-јонску полимерску батерију.
Ради заштите животне средине, молимо вас да на крају радног века упакујете и вратите овај уређај произвођачу или његовом представнику или да безбедно одложите уређај у складу са локалним смерницама.

Уобичајени кварови и решења

Проблем	Решење
Екран на даљинском управљачу не светли, а маском се не може управљати.	Проверите да ли даљински управљач има напајање. Ако је батерија празна, напуните даљински управљач помоћу приложеног кабла за пуњење и адаптера од 5 V 1 A. Ако даљински управљач и даље не ради након пуњења, контактирајте нас ради замене.
Након укључивања маске, екран даљинског управљача светли, али се маском не може управљати.	Ресетујте и даљински управљач и маску. Упутства за упаривање: a. Притисните и држите дугме за напајање на маски 5 секунди.Индикатор ће прво приказати зелено светло, а затим трепћуће црвено светло, што означава да је уређај ушао у режим упаривања. b. Једноставно притисните дугме за укључивање/искључивање на даљинском управљачу да бисте завршили поступак упаривања.
Маска се не може пунити.	a. Замените кабл за пуњење.Ако је проблем заиста у каблу за пуњење, можете нас контактирати ради замене кабла за пуњење.Ако се проблем и даље не може решити, контактирајте нас ради замене уређаја. b. Проверите да ли је адаптер за пуњење на који сте повезали уређај под напоном или да ли напон наведен на уређају одговара локалном напону електричне мреже.

SR

Основни параметри

Назив производа	Dreame Chrona Photon маска за негу коже против старења
Модел	AB01A/RB-053
Спецификације батерије	Комплети батерија маске • Тип:3,7 V / 1000 mAh литијум-полимерска батерија (по комплету батерије) • Количина:2 одвојива комплета батерија (укупни капацитет:2000 mAh)
Димензије производа	Маска: 634*233,8*5,5 mm Даљински управљач: 133,6*42,3*19 mm
Даљински управљач	Тип: 3,7 V / 280 mAh литијум-полимерска батерија
Нето тежина	Маска: Око 338 g Даљински управљач: Око 72 g
Улаз адаптера	5 V ⎓ 1 A
Време рада	• Један потпуно напуњен комплет батерије:До 60 минута • Два комплета батерија (комбинована употреба):Укупно до 120 минута
Време пуњења	• Један комплет батерије:До 2 сата • Два комплета батерија (пуњена одвојено):Укупно до 4 сата • Даљински управљач:До 2 сата

Релевантни симбол, објашњење и ознака

Симбол	Објашњење	Симбол	Објашњење
	Чувати на сувом		Ломљиво, руковати пажљиво
	Ова страна нагоре		Произвођач
	CE ознака		Овлашћени представник у Европи
	Опрема за унутрашњу инсталацију		Мере опреза, упозорења
	WEEE (Отпадна електрична и електронска опрема) ознака		Следите упутства за употребу
	Датум производње		Серијски број

UZ

Ogohlantirish

Elektr toki urishi, yong‘in yoki boshqa baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun foydalanishdan oldin ushbu foydalanuvchi qo‘llanmasini diqqat bilan o‘qing va kelgusida foydalanish uchun saqlab qo‘ying.

- Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobidan foydalanishdan oldin sezuvchanlik testini o‘tkazishingiz kerak (qarang: “Yorug‘likka sezuvchanlik testi” bo‘limi).Agar siz Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobiga sezuvchan bo‘lsangiz, ushbu qurilmadan FOYDALANMANG.Ushbu qurilma uy sharoitidagi tibbiy xizmat muhitida foydalanish uchun mo‘ljallangan, bemor mo‘ljallangan operator bo‘lishi mumkin.
- Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobidan ushbu foydalanish yo‘riqnomasida aniq ko‘rsatilmagan hech qanday usulda FOYDALANMANG.Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobidan ushbu foydalanish yo‘riqnomasida ko‘rsatilganidan boshqa usulda foydalanish sinovdan o‘tkazilmagan va xavf darajasi noma’lum.Ushbu qurilma yong‘in yoki kuyish xavfini oldini olish uchun jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimga ega bo‘lmagan shaxslar tomonidan nazoratsiz yoki foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalarsiz ishlatilishi uchun mo‘ljallanmagan.
- Agar qurilma qizib ketgandek tuyulsa yoki teringiz noqulay darajada isib ketsa, Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobini darhol O’CHIRING va olib tashlang.
- Ushbu mahsulot foydalanish vaqtida simsiz ishlaydi.Zaryadlash kabeli faqat zaryadlash vaqtida ulanadi.
- Zaryadlash vaqtida kabel bo‘g‘ilish xavfini keltirib chiqarishi mumkin.Qurilma va zaryadlash kabelini har doim bolalar qo‘li yetmaydigan joyda saqlang.
- Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobidan davolashdan oldin makiyajni olib tashlamasdan FOYDALANMANG.Ushbu mahsulotlardagi ayrim tarkibiy qismlar yorug‘likka sezuvchanlikni keltirib chiqarishi yoki davolash samaradorligini kamaytirishi mumkin.Agar ushbu mahsulotlarni olib tashlamasdan Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobidan foydalansangiz, teri reaksiyasini keltirib chiqarishingiz yoki davolash samaradorligini kamaytirishingiz mumkin.Ushbu qurilma bolalar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.Bolalar yong‘in va kuyish xavfini oldini olish uchun qurilma bilan o‘ynamasligini ta’minlash maqsadida nazorat ostida bo‘lishi kerak.
- Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobidan HECH QACHON suv yaqinida yoki qurilmaga suv sachrashi mumkin bo‘lgan joylarda foydalanmang.Agar Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobi suv bilan aloqada bo‘lgan deb hisoblasangiz, undan FOYDALANMANG.Chiroqqa zarar yetkazish xavfini oldini olish uchun qurilmani kuchli zarbalarga duchor qilmang.
- Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobini ISSIQ yuzalardan uzoqroq tuting.Zarur bo‘lsa, ME QURILMASINI sozlash, undan foydalanish yoki texnik xizmat ko‘rsatishda yordam olish yoki kutilmagan ishlash holatlari yoki hodisalar haqida xabar berish uchun ishlab chiqaruvchiga murojaat qiling.

- Agar niqob, masofadan boshqarish pulti yoki USB Type-C zaryadlash kabeli biron-bir tarzda shikastlangan bo'lsa, Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobidan FOYDALANMANG.Yong'in, kuyish yoki boshqa xavflarning oldini olish uchun qurilma yoqilgan holatda uni qarovsiz qoldirmang.
- Minimal / maksimal saqlash haroratidan olib chiqilganda, foydalanishdan oldin 2 soat davomida tiklanishini kutish tavsiya etiladi.
- Ishlash vaqtida to'g'ridan-to'g'ri yorug'likka qaramang yoki ko'zlarga yo'naltirmang.
- Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobini simsiz texnologiyali qurilmalar yonida ISHLATMANG.

Terini parvarish qilish cheklovlari (Ishlatishdan oldin)

Xavfsizlik va fototerapiya samaradorligini ta'minlash uchun tarkibida quyidagi moddalar bo'lgan yuz mahsulotlaridan saqlaning:

- A vitamini va uning hosilalari (retinol, retinaldegid, retinil efirlari va b.)
- Kislotalar (meyva kislotalari, yuqori konsentratsiyali salitsil kislotasi va b.)
- Bezovta qiluvchi moddalar (yuqori konsentratsiyali spirt, murakkab xushbo'y hidlar, sun'iy bo'yoqlar)

Tavsiya etilgan qadamlar

1. Yuzni yaxshilab tozalang; foydalanishdan oldin teri quruq va qoldiq moddalarsiz bo'lishi kerak
2. Davolashdan keyin:Yengil namlantiruvchi/teri tiklovchi mahsulotlarni surting (terining so'rish qobiliyati oshadi)

Yosh bo'yicha cheklovlar

Faqat 18 yosh va undan katta bo'lgan kattalar uchun.

Qo'llash mumkin bo'lmagan guruhlar

Quyidagi holatlarda foydalanmang yoki avval shifokor bilan maslahatlashing:

- Yuzda ochiq yaralar, ekzema, dermatit, o'tkir rosacea, og'ir akne yoki faol teri kasalliklari mavjud bo'lsa
- Yorug'likka sezuvchanlik bilan bog'liq kasalliklarga (masalan, qizil yuguruk, quyosh dermatiti) ega bo'lsangiz yoki yorug'likka sezuvchanlikni oshiruvchi dori vositalarini (masalan, ayrim antibiotiklar, gipotenziv dorilar) qabul qilsangiz
- Homilador bo'lsangiz, emizayotgan bo'lsangiz yoki 18 yoshdan kichik bo'lsangiz
- Yuz yoki bosh sohasida implantlar (yurak stimulyatori, stent, defibrillyator va boshqalar) mavjud bo'lsa
- So'nggi 1 oy ichida lazer muolajasi, kimyoviy piling yoki mikroneedling muolajasidan o'tgan bo'lsangiz (teri to'liq tiklanguncha kuting)
- Agar ishonchingiz komil bo'lmasa:Avval shifokor/dermatolog bilan maslahatlashing

Foydalanish bo'yicha maslahatlar

- Niqob teriga zich yopishib turishiga ishonch hosil qiling; kontakt linzalardan foydalanmang
- Natijalarni yaxshilash va pigmentatsiyaning oldini olish uchun foydalanish davrida kundalik quyoshdan himoyalanish choralarini kuchaytiring.
- Noqulaylik yuzaga kelsa, foydalanishni darhol to'xating; alomatlar davom etsa, dermatolog bilan maslahatlashing

Ogohlantirish: Bu uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan go'zallik qurilmasidir.Professional tibbiy tashxis yoki davolash o'rnini bosa olmaydi.

UZ


Ehtiyot choralari

- Ushbu qurilma silikon, plastik qismlar va ilgak-halqa mahkamlash materiallarini o'z ichiga oladi.Ushbu materiallarning birortasiga ma'lum allergiyasi bo'lgan shaxslar foydalanishni to'xtatishi va tibbiyot xodimiga murojaat qilishi kerak.
- Ushbu qurilma xotira funksiyasi bilan jihozlangan.Qurilma har safar yoqilganda oxirgi foydalanilgan davolash rejimi, intensivlik darajasi va davolash vaqtini avtomatik ravishda eslab qoladi.
- Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobidan zaryadlash rejimida foydalanib bo'lmaydi.
- Har bir foydalanishdan oldin, qurilma o'chirilgan holatda yuz niqobini tozalang.
- Tozalash yo'riqnomasida ko'rsatilganlardan tashqari boshqa hech qanday tozalash vositalaridan FOYDALANMANG.Boshqa tozalash vositalaridan foydalanish Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobiga zarar yetkazishi mumkin.
- Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobini xona haroratida, quruq sharoitda va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan uzoqda saqlang.
- Minimal / maksimal saqlash haroratidan olib chiqilganda, foydalanishdan oldin 2 soat davomida tiklanishini kutish tavsiya etiladi.
- Ishlash vaqtida to'g'ridan-to'g'ri yorug'likka qaramang yoki ko'zlarga yo'naltirmang.

Elektr xavfsizligi

- USB Type-C zaryadlash kabelini shikastlamang, o'zgartirmang, bukmang, buramang yoki qizdirmang.Shikastlangan zaryadlash kabeli yong'in, elektr toki urishi yoki nosozlikka olib kelishi mumkin.
- Qurilmani suv yoki suyuqliklar yaqiniga qo'ymang va ishlatmang.Bu yong'in yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- Ushbu mahsulot magnitli, ajratib olinadigan batareya to'plamidan foydalanadi.Qurilmadan birinchi marta foydalanishdan oldin batareya to'plamini to'liq zaryadlang.
- Faqat qurilma bilan birga taqdim etilgan belgilangan batareya to'plamidan foydalaning.Batareya to'plamlarini ochishga, o'zgartirishga, almashtirishga yoki tasdiqlanmagan batareya to'plamlaridan foydalanishga urinmang, chunki noto'g'ri foydalanish qizib ketish, oqish yoki portlashga olib kelishi mumkin.
- Batareyani tasodifiy tashlab yubormang, utilizatsiya qilishda mahalliy utilizatsiya tartib-qoidalariga rioya qiling.
- Ushbu qurilmani zaryadlash uchun faqat DC 5V⎓1A zaryadlash adapteridan foydalaning (maksimal chiqish quvvati 3,5W). Qizib ketish yoki mahsulotga zarar yetkazilishining oldini olish uchun kelib chiqishi noma'lum, sifatsiz yoki chiqish quvvati 30W dan yuqori bo'lgan zaryadlagichlardan FOYDALANMANG.Maksimal xavfsizlikni ta'minlash uchun IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 standartiga mos keladigan, quyidagi ko'rsatkichlarga ega zaryadlash adapteridan foydalanish tavsiya etiladi:Kirish:100–240 VAC chiqishi:5V⎓1,0A.

Mahsulot haqida umumiy ma'lumot UZ



1. Yoqish/o'chirish
2. Batareya indikatori:
   4 ta yashil chiroq:100% zaryad (to'liq zaryadlangan)
   3 ta yashil chiroq:75% qolgan
   2 ta yashil chiroq:50% qolgan
   1 ta yashil chiroq:25% qolgan
   Miltillovchi qizil chiroq:＜10% batareya quvvati past
3. Tanlash rejimi/intensivlik/taymerni tekshirish uchun LCD displey
4. Taymerni sozlash tugmasi 5 daqiqa/10 daqiqa/15 daqiqa
5. Intensivlik darajasi tugmasi:
   I daraja (Past)
   II daraja (O'rta)
   III daraja (Yuqori)
6. Yoqish/O'chirish va davolash rejimlarini tanlash tugmasi:
   1-rejim:Yangilash
   2-rejim:Yorqinlik
   3-rejim:Muvozanat
   4-rejim:Tinchlantirish
   5-rejim:Tiklash
7. Type-C porti



Mahsulot korpusida "Cho'milish yoki dush qabul qilish vaqtida foydalanmang" belgisi mavjud.

Ushbu qo'llanmadagi barcha mahsulot rasmlari, aksessuarlar va foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat ma'lumot uchun keltirilgan.Mahsulot yangilanishlari va takomillashtirishlari sababli, haqiqiy mahsulot tasvirlardan biroz farq qilishi mumkin.Iltimos, haqiqiy mahsulotga qarang.

UZ

Ishni boshlash

Qurilmani sozlash

Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobidan foydalanishni boshlash juda oson.

1. Qurilma va barcha qo‘shilgan aksessuarlarni qadoqdan chiqaring.
2. Ushbu mahsulot ikkita magnitli, ajratib olinadigan batareya to‘plamidan foydalanadi(har biri 1000mAh, jami 2000mAh).Birinchi foydalanishdan oldin ikkala batareya to‘plamini va masofadan boshqarish pultini to‘liq zaryadlang.Batafsil ma’lumot uchun Zaryadlash bo‘yicha ko‘rsatmalarga qarang.


Yorug‘likka sezuvchanlik testi

Yorug‘likka sezuvchan yoki sezuvchan emasligingizni aniqlash uchun ushbu ko‘rsatmalarga amal qiling:

1. LED niqobidagi quvvat tugmasini bosib, qurilmani ishga tushiring.Qurilmani yoqish/o‘chirish va mavjud davolash rejimi(rang)laridan birini tanlash uchun masofadan boshqarish pultidan foydalaning.
2. Qurilmani bilakning bir qismiga joylashtiring va uch daqiqalik davolash sikli davomida teri bilan to‘liq aloqada bo‘lishini ta’minlang.
3. “Davolash rejimlarini tanlash tugmasi”ni yana bosing va xuddi shu bilak sohasida yana uch daqiqalik davolash uchun boshqa davolash rejimi(rang)ni tanlang.
4. 24 soat kuting.Keyingi 24 soat davomida hech qanday nojo‘ya reaksiya yuzaga kelmasligi kerak.
5. Nojo‘ya reaksiya – bu davolash sohalarida og‘riq yoki noqulaylik yoki terining uzoq davom etuvchi qizarishidir.

Zaryadlash bo‘yicha ko‘rsatmalar (Batareya to‘plamlari va masofadan boshqarish pulti)

Ushbu qurilma ikkita ajratib olinadigan 1000mAh batareya to‘plami va simsiz masofadan boshqarish pulti (280mAh) bilan jihozlangan.
Birinchi foydalanishdan oldin quyidagi ko‘rsatmalarga amal qiling:



Batareya to‘plamlarini zaryadlash

- Zaryadlashdan oldin batareya to‘plamini niqobdan chiqarib oling.
- Har bir batareya to‘plami to‘liq zaryadlanishi uchun 2 soatgacha vaqt talab etiladi.
- Zaryadlash vaqti qolgan batareya quvvatiga qarab farq qilishi mumkin.



Masofadan boshqarish pultini zaryadlash

- Simsiz masofadan boshqarish pulti 280mAh qayta zaryadlanuvchi batareyani o‘z ichiga oladi.
- Maksimal zaryadlash vaqti 2 soatgacha.
- Zaryadlash vaqti qolgan batareya quvvatiga qarab farq qilishi mumkin.

Litiy batareyani saqlash bo‘yicha maslahatlar:

- Qayta zaryadlashdan oldin batareyaning to‘liq quvvati tugashiga yo‘l qo‘ymang.
- Batareyani ortiqcha zaryadlashdan saqlaning va zaryadlash vaqtini maksimal 8 soat bilan cheklashga harakat qiling.
- Agar qurilma uzoq vaqt davomida ishlatilmasa, batareyani kamida har uch oyda bir marta zaryadlash tavsiya etiladi.

UZ


Foydalanish usuli

Tayyorlash





1. Yuzingizni yaxshilab yuving.(Agar bo'yanayotgan bo'lsangiz, iltimos, tozalovchi ko'pik bilan tozalang.)
2. Undan kunduz kuni ham, kechasi ham foydalanish mumkin.Uni teringizni tozalash va/yoki eksfoliatsiya qilishdan keyingi joriy teri parvarishi tartibingizga qo'shishingiz mumkin.
3. Foydalanishdan oldin batareyani to'liq zaryadlaganingizga ishonch hosil qiling.



1. LED niqobidagi tugmani qisqa bosing, quvvatni yoqing.(Yashil chiroq miltillaganda foydalanish mumkin)
2. Soch tasmasini mos ravishda sozlagandan so'ng, LED niqobining ichki tomoni yuzga tegadigan qilib taqing.

Bosh tasmasini sozlash bo‘yicha maslahatlar:

1. O‘tirgan yoki turgan holatda to‘g‘ri holat ko‘z kosasiga minimal bosim bo‘lishi, silikon ko‘z yostig‘i ko‘z kosasiga mos tushishi va bosh tasmasi mahsulotni mahkam ushlab turishi kerak.
2. Agar silikon ko‘z yostig‘i ko‘z kosasiga haddan tashqari bosim qilayotganini his qilsangiz, bosh tasmasining har ikki tomonini bo‘shating.
3. Agar silikon ko‘z yostig‘i ko‘z atrofiga mos tushmasa va ko‘z yostig‘i bilan ko‘z kosasi orasidagi bo‘shliqdan yorug‘lik kirsa, bosh tasmasining har ikki tomonini torting.
4. Agar niqob pastga siljiyotganini va yuzingizda to‘g‘ri holatni saqlab tura olmayotganini his qilsangiz, bosh tasmasini torting.
5. Masofadan boshqarish pultidagi tugmalar yordamida kerakli rejimni tanlang.
6. Agar qurilmani taqib yurishda noqulaylik sezsangiz, o‘zingizni yaxshiroq his qilguningizcha tasmani sozlashga yoki uni yechib qo‘yishga harakat qilishingiz mumkin.
7. Belgilangan rejim va unga mos vaqt tugagach, mahsulot avtomatik ravishda o‘chadi.

Foydalanish bo‘yicha ehtiyot choralari

- Masofadan boshqarish pultini LED niqobidan 2 m masofada ishlating.
- Mahsulotni taqib yurganda zo‘ravon harakatlar qilmang.
- Mahsulotni taqqanda divan yoki karavotda qulay holatda bo‘shashing.

UZ

Foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar

Masofadan boshqarish pulti

1. Yetkazib berilgan zaryadlash kabelidan foydalanib, masofadan boshqarish pultining Type-C portini ulang.
2. Zaryadlash uchun kabelning USB uchini 5V 1A quvvat adapteriga ulang.
3. Miltillovchi “88” displey:Zaryadlash jarayoni davom etmoqda Doimiy yonuvchi “88” displey:To‘liq zaryadlangan Foydalanishdan oldin zaryadlash kabelini uzing.
4. Masofadan boshqarish pultining batareya quvvati past bo‘lganda, “88” displeyi ekran o‘chguniga qadar miltillaydi.

LED niqobi radiochastotali masofadan boshqarish pultidan foydalanishi sababli (pult radiochastota signallarini yuboradi, asosiy qurilma esa ularni qabul qiladi), foydalanuvchilar birinchi foydalanishda masofadan boshqarish pultini LED niqobi bilan juftlashi kerak.Juftlash bosqichlari quyidagicha:

1. LED niqobidagi quvvat tugmasini 5 soniya bosib turing, juftlash rejimiga kiring.Niqobning indikator chirog‘i yashildan qizil rangga o‘tadi, so‘ng yashil va qizil ranglar orasida tez miltillaydi.

2. Yoqish uchun masofadan boshqarish pultidagi quvvat tugmasini 3 soniya bosib turing.Uzluksiz signal ovozi va doimiy yashil indikator chirog‘i muvaffaqiyatli juftlanganini bildiradi.

Foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar

Davolash rejimini tanlash

Quyidagi davolash rejimlaridan birini tanlash uchun Yoqish/O‘chirish va davolash rejimlarini tanlash tugmasini (u quvvat tugmasi va davolash rejimini tanlash funksiyasini o‘z ichiga oladi) bosing:

1-rejim:Yangilash Qizil yorug‘lik 630nm + Yaqin infraqizil yorug‘lik 850nm
Afzalliklari:
Kollagen ishlab chiqarishni rag‘batlantirish, terining elastikligini oshirish va hujayralarning tiklanishini qo‘llab-quvvatlash orqali terining qarish belgilariga ta’sir qiladi.Ushbu rejim terining sillıqroq, tarangroq va yanada yorqin ko‘rinishini tiklashga yordam beradi, natijada teri yangilangan va yosh ko‘rinishga ega bo‘ladi.

2-rejim:Yorqinlik Sariq yorug‘lik 590nm
Afzalliklari:
Terini tinchlantiradi va jonlantiradi, quyosh ta’siri yoki charchoqdan keyin tiklanish uchun ajoyib yordam beradi.U terining yorqinligi va bir tekis rangini tiklashga yordam beradi, tetik va yosh ko‘rinishdagi yorqinlikni ta’minlaydi.

3-rejim:Muvozanat Yashil yorug‘lik 530nm
Afzalliklari:
Sezgir yoki stress holatidagi terini tinchlantiradi va muvozanatlashtiradi, qizarishni kamaytiradi hamda teri rangining bir tekis bo‘lishiga yordam beradi.Ushbu rejim tabiiy muvozanatlangan va yangilangan ko‘rinishni ta’minlaydi, ayniqsa reaksiyaga moyil yoki sezgir teriga ega bo‘lganlar uchun mos keladi.

4-rejim:Tinchlantirish Ko‘k yorug‘lik 465nm
Afzalliklari:
Ko‘pincha go‘zallik va teri parvarishi tartiblarida qo‘llaniladigan ushbu rejim ko‘rinadigan qizarishni tinchlantirishga, yog‘li ko‘rinishni kamaytirishga va yanada tiniq ko‘rinadigan terini qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi.U terining yangilik va muvozanat hissini saqlashga yordam beradi, sog‘lomroq va yanada nozik ko‘rinadigan teriga hissa qo‘shadi.

5-rejim:Tiklash To‘liq spektrli rejim:Sariq 590nm + Yashil 530nm + Qizil 630nm + Yaqin infraqizil 850nm
Afzalliklari:
Ushbu ko‘p yorug‘likli terapiya rejimi qarishga qarshi parvarish, terini oqartirish, pigmentatsiyani kamaytirish va terining umumiy tiniqligini yaxshilash kabi turli xil teri parvarishi muammolariga kompleks yondashuvni taqdim etadi.Turli to‘lqin uzunliklarining kombinatsiyasi terini yangilash, teri rangini bir tekislashtirish, qora dog‘larni kamaytirish va teri tuzilishini yaxshilash uchun kompleks davolashni ta’minlaydi.Kundalik, kompleks yuz parvarishi uchun ideal bo‘lib, u yosh va yorqin ko‘rinadigan teri uchun tiklovchi va profilaktik foyda beradi.

Intensivlik darajalari

Intensivlikni tanlash uchun Intensivlik darajalari tugmasini bosing:
I daraja (Past)
II daraja (O'rta)
III daraja (Yuqori)

Taymer sozlamalari

Taymerni tanlash uchun Taymer sozlamalari tugmasini bosing:
· 5 daqiqa · 10 daqiqa · 15 daqiqa

Xotira funksiyasi

Birinchi foydalanishda niqob standart ravishda **1-rejimga** o'rnatiladi:**Rejuvenate, III intensivlik darajasi (Yuqori)** va **10 daqiqalik taymer.**
Har bir foydalanishdan so'ng, niqob oxirgi ishlatilgan davolash rejimi, intensivlik va taymer sozlamalarini eslab qoladi.

Qaydlar Funksiya	Tavsif
Yoqish/O'chirish	Kutish rejimiga kirish uchun Yoqish/O'chirish tugmasini 5 soniya bosib turing (indikator chirog'i yashil rangga o'tadi).
Davolash rejimini almashtirish	Kutish rejimida davolash rejimlari o'rtasida almashish uchun masofadan boshqarish pultidagi tugmani qisqa bosing:Yangilash → Yorqinlashtirish → Muvozanatlashtirish → Tinchlantirish → Tiklash.
Intensivlik sozlamalari	Kutish rejimida intensivlikni almashtirish uchun masofadan boshqarish pultidagi tugmani qisqa bosing: Past→O'rta→Yuqori.
Taymer sozlamalari	Kutish rejimida taymerni tanlash uchun masofadan boshqarish pultidagi tugmani qisqa bosing:5 daqiqa→ 10 daqiqa→15 daqiqa.
Avtomatik o'chirish	1. Kutish rejimida niqob 10 daqiqa davomida ishlatilmasa, avtomatik ravishda o'chadi. 2. Niqobni niqobdagi tugmani bosish orqali o'chirish mumkin. 3. Davolash davomiyligi tugagach, niqob avtomatik ravishda o'chadi.
Xotira funksiyasi	Niqob oxirgi ishlatilgan davolash rejimi, intensivlik va taymer sozlamalarini eslab qoladi va keyingi yoqilganda ushbu sozlamalarni tiklaydi.

Qo'shimcha ko'rsatmalar

1.Belgilangan vaqt tugagach, niqob avtomatik ravishda o'chadi.
2.Masofadan boshqarish pulti o'chirilganda, niqob ham o'chadi.
3.Masofadan boshqarish pulti orqali rejim tanlangandan so'ng, niqob tugmalaridan foydalanmang, chunki bu taymerni 10 daqiqaga qayta o'rnatadi va displey mos kelmasligiga olib keladi.Masofadan boshqarish pulti orqali rejim tanlangandan so'ng davolashni darhol boshlang.

Parvarish va texnik xizmat ko‘rsatish

1. Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobini xona haroratida, quruq sharoitda saqlang.Yetkazib berilgan tashish sumkasidan foydalaning.
2. Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobini changli sharoitlarda, to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri ostida yoki nam va zax joylarda saqlamang.
3. Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobida xizmat ko‘rsatish talab qilinadigan qismlar mavjud emas.
4. Har bir foydalanishdan oldin, qurilma o‘chirilgan holatda, yuz niqobini quyidagi tozalash ko‘rsatmalariga muvofiq tozalang.
5. Silikon niqobni haddan tashqari bukish yoki burashdan saqlaning.
6. Kosmetik vositalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri niqob yuzasiga surtmang.
7. Mahsulotni yog‘lar, losonlar va atirlardan uzoqroq tuting.

Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobini tozalash

1. Niqob korpusi silikondan tayyorlangan.Har bir foydalanishdan keyin sirtini toza suv bilan namlangan yumshoq, tuk qoldirmaydigan mato bilan ehtiyotkorlik bilan arting.
2. Zarur bo‘lsa, suv bilan suyultirilgan yumshoq, alkogolsiz va xushbo‘ylashtiruvchi moddalarsiz neytral sovun bilan tozalang.

Utilizatsiya

Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobining hech bir qismini maishiy chiqindilarni tashlash joyiga tashlamang.
Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobi va masofadan boshqarish pulti litiy-ion polimer batareyani o‘z ichiga oladi.
Atrof-muhitni muhofaza qilish uchun, ushbu qurilmaning xizmat muddati tugagach, uni ishlab chiqaruvchiga yoki uning vakiliga qadoqlab qaytaring yoki qurilmani mahalliy ko‘rsatmalarga muvofiq xavfsiz tarzda utilizatsiya qiling.

UZ

Keng tarqalgan nosozliklar va yechimlar

Muammo	Yechim
Masofadan boshqarish pultidagi ekran yonmaydi va niqobni boshqarib bo'lmaydi.	Masofadan boshqarish pultida quvvat borligini tekshiring.Agar batareya quvvati tugagan bo'lsa, ilova qilingan zaryadlash kabeli va 5V 1A adapter yordamida masofadan boshqarish pultini zaryadlang.Agar zaryadlangan-dan keyin ham masofadan boshqarish pulti ishlamasa, almashtirishni tashkil qilish uchun biz bilan bog'laning.
Niqob yoqilgandan so'ng, masofadan boshqarish pultining ekrani yonadi, ammo niqobni boshqarib bo'lmaydi.	Iltimos, masofadan boshqarish pulti va niqobni qayta o'rnating. Juftlash bo'yicha ko'rsatmalar: a. Niqobdagi quvvat tugmasini 5 soniya bosib turing.Indikator avval yashil chiroqni, so'ngra miltillovchi qizil chiroqni ko'rsatadi, bu qurilma juftlash rejimiga kirganini bildiradi. b. Juftlash jarayonini yakunlash uchun masofadan boshqarish pultidagi Yoqish/O'chirish tugmasini bosing.
Niqobni zaryadlab bo'lmaydi.	a. Zaryadlash kabelini almashtiring.Agar bu haqiqatan ham zaryadlash kabeli muammosi bo'lsa, zaryadlash kabelini almashtirish uchun biz bilan bog'lanishingiz mumkin.Agar muammoni hal qilib bo'lmasa, qurilmani almashtirish uchun biz bilan bog'laning. b. Qurilmani ulagan zaryadlash adapteri ishlayotganligini yoki qurilmada ko'rsatilgan kuchlanish mahalliy elektr tarmog'i kuchlanishiga mos kelishini tekshiring.

Asosiy parametrlar

UZ

Mahsulot nomi	Dreame Chrona Photon yoshiga qarshi terini parvarishlash niqobi
Model	AB01A/RB-053
Batareya texnik xususiyatlari	Niqob batareya to'plamlari • Turi: 3,7 V / 1000 mAh Litiy polimer batareyasi (har bir batareya to'plami uchun) • Miqdori: 2 ta ajratib olinadigan batareya to'plami (umumiy sig'im: 2000 mAh)
Mahsulot o'lchamlari	Niqob: 634*233,8*5,5 mm Masofadan boshqarish pulti: 133,6*42,3*19 mm
Masofadan boshqarish pulti	Turi: 3,7 V / 280 mAh Litiy polimer batareyasi
Sof og'irligi	Niqob: Taxminan 338 g Masofadan boshqarish pulti: Taxminan 72 g
Adapter kirishi	5 V ⎓ 1 A
Ishlash vaqti	• To'liq zaryadlangan bitta batareya to'plami: 60 daqiqagacha • Ikki batareya to'plami (birgalikda foydalanish): Jami 120 daqiqagacha
Zaryadlash vaqti	• Bitta batareya to'plami: 2 soatgacha • Ikkita batareya to'plami (alohida zaryadlangan): Jami 4 soatgacha • Masofadan boshqarish pulti: 2 soatgacha

UZ

Tegishli belgilar, tushuntirishlar va belgilanishlar

Belgi	Tushuntirish	Belgi	Tushuntirish
	Quruq saqlang		Mo‘rt, ehtiyotkorlik bilan ishlang
	Bu tomoni yuqoriga		Ishlab chiqaruvchi
	CE belgisi	EU REP	Yevropa vakolatli vakili
	Ichki o‘rnatish uskunasi		Ehtiyot choralari, ogohlantirishlar
	WEEE (Chiqindiga chiqarilgan elektr va elektron uskunalar) belgisi		Foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalarga amal qiling
	Ishlab chiqarilgan sana	SN	Seriya raqami

გაფრთხილება

ელექტროშოკის, ხანძრის ან სხვა შემთხვევითი საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად, გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ მომხმარებლის ეს სახელმძღვანელო და შეინახეთ შემდგომი გამოყენებისთვის.

- Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღბის გამოყენებამდე უნდა ჩაატაროთ მგრძნობელობის ტესტი (იხილეთ განყოფილება სინათლის მიმართ მგრძნობელობის ტესტი). არ გამოიყენოთ Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი, თუ მასზე მგრძნობელობა გაქვთ.ეს მოწყობილობა განკუთვნილია სახლის ჯანდაცვის გარემოში გამოსაყენებლად, ხოლო პაციენტი შეიძლება იყოს მისი განკუთვნილი ოპერატორი.
- არ გამოიყენოთ Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი ამ გამოყენების ინსტრუქციაში მითითებული წესებისგან განსხვავებული ნებისმიერი გზით.Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღბის გამოყენება ამ გამოყენების ინსტრუქციებში მითითებულის გარდა არ არის გამოცდილი და რისკი უნებობია.ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების, ან სათანადო გამოცდილებისა და ცოდნის არმქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მათ მიეცათ ზედამხედველობა ან გამოყენების ინსტრუქცია ხანძრის ან დაშწყრობის რისკის თავიდან ასაცილებლად.
- დაუყონებლივ გამორთეთ და მოიხსენით Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი, თუ მოწყობილობა ცხელდება ან კანი არასასიამოვნოდ გათბა.
- ეს პროდუქტი გამოყენებისას უსაღნოდ მუშაობს.დამტენი კაბელი უნდა იყოს შეურთებული მხოლოდ დატენვის დროს.
- დატენვის დროს კაბელმა შეიძლება დახრიმოის საფრთხე შექმნას.ყოველთვის შეინახეთ მოწყობილობა და დამტენი კაბელი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას..
- არ გამოიყენოთ Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი მკურნალობამდე მაკიაჟის წინასწარ მოცილების გარეშე.ამ პროდუქტებში შემავალმა ზოგიერთმა ინგრედიენტმა შეიძლება გამოიწვიოს სინათლის მიმართ მგრძნობელობა ან შეამციროს პროდუქტის ეფექტი.თუ Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბს ამ პროდუქტების მოცილების გარეშე გამოიყენებთ, შესაძლოა გამოიწვიოს კანის რეაქცია ან შეამცირდეს პროცედურის ეფექტი.ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების მიერ გამოსაყენებლად.ბავშვები უნდა იმყოფებოდნენ მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა არ ითამაშონ მოწყობილობით და თავიდან იქნას აცილებული ხანძრისა და დამწვრობის რისკი.
- არასოდეს გამოიყენოთ Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი წყალთან ახლოს ან ისეთ ადგილას, სადაც მოწყობილობაზე შეიძლება წყალი მოხვდეს.არ გამოიყენოთ Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი, თუ ფიქრობთ, რომ მას წყალთან შეხება ჰქონდა.არ დაუშვათ მოწყობილობის ძლიერი დარტყმები, რათა თავიდან აიცილოთ ნათურის დაზიანების რისკი.
- Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი მოარიდეთ ცხელ ზედაპირებს.საჭიროების შემთხვევაში, დაუკავშირდით მწარმოებელს ME მოწყობილობის დაყენების, გამოყენების ან მოვლა-შენარჩუნების დახმარების მისაღებად, ან მოუულოდნელი მუშაობის ან მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად.

- არ გამოიყენოთ Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი, თუ ნიღაბი, დისტანციური მართვის პულტი ან USB Type-C დამტენი კაბელი რაიმე სახით დაზიანებულია.არ დატოვოთ ჩართული მოწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე, რათა თავიდან აიცილოთ ხანძრის, დამწვრობის ან სხვა საფრთხეების რისკი.
- მინიმალური/მაქსიმალური შენახვის ტემპერატურიდან გამოტანის შემდეგ, გამოყენებამდე რეკომენდებულია მოწყობილობის 2 საათის განმავლობაში ტატბაილიზაცია.
- მუშაობის დროს არ შეხედოთ პირდაპირ სინათლის წყაროს და არ მიმართოთ სინათლის სხივი თვალებისკენ.
- არ გამოიყენოთ Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი უსადენო ტექნოლოგიის მქონე მოწყობილობებთან ახლოს.

კანის მოვლის შეზღუდვები (გამოყენებამდე)

უსაფრთხოებისა და ფოტოთერაპიის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, მოერიდეთ სახის მოვლის პროდუქტებს, რომლებიც შეიცავს შემდეგ ინგრედიენტებს:

- ვიტამინი A და მისი წარმოებულები (რეტინოლი, რეტინალდეჰიდი, რეტინილის ეთერები და სხვ.)
- მჟავები (ხილის მჟავები, მაღალი კონცენტრაციის სალიცილის მჟავა და სხვ.)
- გამაღიზიანებელი ნივთიერებები (მაღალი კონცენტრაციის სპირტი, რთული არომატიზატორები, ხელოვნური საღებავები)

რეკომენდებული ნაბიჯები

1. საფუძვლიანად გაიწმინდეთ სახე; გამოყენებამდე კანი შეინარჩუნეთ მშრალი და ნარჩენების გარეშე.
2. პროცედურის შემდეგ: ჩაისვით მსუბუქი დამატენიანებელი/აღმდგენი პროდუქტები (კანის შეწოვა გაუმჯობესდება).

ასაკობრივი შეზღუდვა

მხოლოდ 18 წლის და უფროსი ასაკის სრულწლოვანი პირებისთვის.

უკუჩვენებული ჯგუფები

არ გამოიყენოთ ან გამოყენებამდე მიმართეთ ექიმს, თუ:

- გაქვთ სახის ღია ჭრილობები, ეგზემა, დერმატიტი, მწვავე როზაცეა, მძიმე აკნე ან კანის აქტიური დაავადებები.
- გაქვთ ფოტომგრძნობიარე დაავადებები (მაგალითად, სისტემური წითელი მგლურა, მზის დერმატიტი) ან იღებთ ფოტომგრძნობელობის გამომწვევ მედიკამენტებს (მაგალითად, გარკვეულ ანტიბიოტიკებს, ანტიჰიპერტენზიულ საშუალებებს).
- ხართ ორსულად, ძუძუთი კვებავთ ბავშვს ან ხართ 18 წლამდე ასაკის.
- გაქვთ სახის ან თავის იმპლანტები (პეისმეიკერები, სტენტები, დეფიბრილატორები და სხვ.).
- ბოლო 1 თვის განმავლობაში ჩაიტარეთ ლაზერული პროცედურა, ქიმიური პილინგი ან მიკრონიდლინგი (დაელოდეთ კანის სრულ აღდგენას).
- თუ დარწმუნებული არ ხართ: პირველ რიგში მიმართეთ ექიმს/დერმატოლოგს.

გამოყენების რჩევები

- დარწმუნდით, რომ ნიღაბი მჭიდროდ ეკვრის კანს; მოერიდეთ კონტაქტური ლინზების გამოყენებას.
- გამოყენების პერიოდში გააძლიერეთ ყოველდღიური მზისგან დაცვა შედეგების გასაუმჯობესებლად და პიგმენტაციის თავიდან ასაცილებლად.
- დისკომფორტის წარმოშობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება; თუ სიმპტომები გაგრძელდება, მიმართეთ დერმატოლოგს.

უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს არის სახლის პირობებში გამოსაყენებელი სილამაზის მოწყობილობა.არ ცვლის პროფესიონალურ სამედიცინო დიაგნოზს ან მკურნალობას.

სიფრთხილის ზომები


- ეს მოწყობილობა შეიცავს სილიკონს, პლასტმასის კომპონენტებს და კაუჭ-მარყუჟიანი შესაკრავის მასალებს. პირებმა, რომლებსაც აქვთ ცნობილი ალერგია რომელიმე ამ მასალის მიმართ, უნდა შეწყვიტონ გამოყენება და მიმართონ ჯანდაცვის სპეციალისტს.
- ეს მოწყობილობა აღჭურვილია მუხლიერების ფუნქციით. ყოველ ჩართვისას მოწყობილობა ავტომატურად აღადგენს ბოლოს გამოყენებულ მკურნალობის რეჟიმს, ინტენსივობის დონეს და მკურნალობის დროს.
- Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღბის გამოყენება დატენვის რეჟიმში შეუძლებელია.
- ყოველი გამოყენების წინ, გამორთული მოწყობილობის შემთხვევაში, გაწმინდეთ სახის ნიღაბი.
- არ გამოიყენოთ სხვა საწმენდი პროდუქტები, გარდა დასუფთავების ინსტრუქციაში მითითებულებისა. სხვა საწმენდი პროდუქტების გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი.
- შეინახეთ Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი ოთახის ტემპერატურაზე, მშრალ პირობებში და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით.
- მინიმალური/მაქსიმალური შენახვის ტემპერატურიდან გამოტანის შემდეგ, გამოყენებამდე რეკომენდებულია მოწყობილობის 2 საათის განმავლობაში სტაბილიზაცია.
- მუშაობის დროს არ შეხედოთ პირდაპირ სინათლის წყაროს და არ მიმართოთ სინათლის სხივი თვალებისკენ.

ელექტრული უსაფრთხოება

- არ დააზიანოთ, არ შეცვალოთ, არ მოხაროთ, არ გადაახვიოთ და არ გააცხელოთ USB Type-C დატენი კაბელი. დაზიანებულმა დამტენმა კაბელმა შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, ელექტროშოკი ან გაუმართაობა.
- არ მოათავსოთ ან არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წყალთან ან სითხეებთან ახლოს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
- ეს პროდუქტი იყენებს მაგნიტურ, მოსახსნელ ბატარეის ბლოკს. მოწყობილობის პირველად გამოყენებამდე სრულად დატენეთ ბატარეის ბლოკი.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული შესაბამისი ბატარეის ბლოკი. არ სცადოთ არადამტკიცებული ბატარეის ბლოკების გახსნა, შეცვლა, ჩანაცვლება ან გამოყენება, რადგან არასწორმა მოპყრობამ შეიძლება გამოიწვიოს გადახურება, გაჟონვა ან აფეთქება.
- არ გადააგდოთ ბატარეა დაუდევრად, მისი გადაგდებისას დაიცავით ადგილობრივი განკარგვის წესები.
- ამ მოწყობილობის დასაბუნად გამოიყენეთ მხოლოდ DC 5 V ⎓ 1 A დამტენი ადაპტერი (მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე 3.5 W). არ გამოიყენოთ უგნობი წარმოშობის, დაბალი ხარისხის ან 30 W-ზე მეტი გამომავალი სიმძლავრის მქონე დამტენები, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს გადახურება ან პროდუქტის დაზიანება. მაქსიმალური უსაფრთხოებისთვის რეკომენდებულია IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 სტანდარტთან შესაბამისი დამტენი ადაპტერის გამოყენება შემდეგი მახასიათებლებით: შეყვანის ძაბვა: 100–240 VAC გამომავალი ძაბვა: 5 V ⎓ 1.0 A.

KA

პროდუქტის მიმოხილვა



1 ჩართვა/გამორთვა

2 ბატარეის ინდიკატორი:
4 მწვანე ნათურა: 100% დატენვა (სრულად დატენილი)
3 მწვანე ნათურა: დარჩენილი 75%
2 მწვანე ნათურა: დარჩენილი 50%
1 მწვანე ნათურა: დარჩენილი 25%
მოციმციმებ წითელი ნათურა: <10% დაბალი ბატარეის დონე

3 LCD ეკრანი არჩეული რეჟიმის/ინტენსივობის/ტაიმერის შესაბამებლად

4 ტაიმერის დაყენების ღილაკი
5 წთ/10 წთ/15 წთ

5 ინტენსივობის დონის ღილაკი:
დონე I (დაბალი)
დონე II (საშუალო)
დონე III (მაღალი)

6 ჩართვა-გამორთვის და მკურნალობის რეჟიმების არჩევის ღილაკი:
რეჟიმი 1: გაბალგაზრდავება
რეჟიმი 2: გაბრწყინება
რეჟიმი 3: ბალანსირება
რეჟიმი 4: დამშვიდება
რეჟიმი 5: აღდგენა

7 Type-C პორტი



პროდუქტის კორპუსზე დატანილია ნიშანი „არ გამოიყენოთ ბანაობის ან შხაპის მიღების დროს".

ამ სახელმძღვანელოში მოცემული პროდუქტის ყველა გამოსახულება, აქსესუარი და მომხმარებლის ინტერფეისის ილუსტრაცია მხოლოდ საცნობარო მიზნებისთვისაა.პროდუქტის განახლებისა და გაუმჯობესების გამო, ფაქტობრივი პროდუქტი შესაძლოა ოდნავ განსხვავდებოდეს ილუსტრაციებისგან.გთხოვთ, დაეყრდნოთ რეალურ პროდუქტს.

დაწყება

მოწყობილობის დაყენება

Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღბის გამოყენების დაწყება მარტივია.

1. ამოიღეთ მოწყობილობა და ყველა თანდართული აქსესუარი შეფუთვიდან.
2. ეს პროდუქტი იყენებს ორ მაგნიტურ, მოსახსნელ ბატარეის ბლოკს (თითოეული 1000 mAh, სულ 2000 mAh).პირველ გამოყენებამდე სრულად დატენეთ ორივე ბატარეის ბლოკი და დისტანციური მართვის პულტი.დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დატენვის ინსტრუქციები.


სინათლის მიმართ მგრძნობელობის ტესტი

მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს იმის შესამოწმებლად, ხართ თუ არა სინათლის მიმართ მგრძნობიარე:

1. მოწყობილობის ჩასართავად დააჭირეთ LED ნიღაბზე ჩართვის ღილაკს. გამოიყენეთ დისტანციური მართვის პულტი მოწყობილობის ჩასართავად/გამოსართავად და ხელმისაწვდომი მკურნალობის რეჟიმის (ფერის) ასარჩევად.
2. მოათავსეთ მოწყობილობა წინამხრის ნაწილზე და შეინარჩუნეთ კონტაქტი მთელი სამუშაოსი მკურნალობის ციკლის განმავლობაში.
3. ცვლავ დააჭირეთ „მკურნალობის რეჟიმების არჩევის ღილაკს“, რათა აირჩიოთ სხვა მკურნალობის რეჟიმი (ფერი) და ჩაატაროთ კიდევ ერთი სამწუთიანი მკურნალობა იმავე წინამხრის არეზე.
4. დაელოდეთ 24 საათს.მოიმდევნო 24 საათის განმავლობაში არ უნდა გამოვლინდეს არასასურველი რეაქცია.
5. არასასურველი რეაქცია მოიცავს მკურნალობის არეში ტკივილს ან დისკომფორტს, ან კანის ხანგრძლივ სიწითლეს.

დატენვის ინსტრუქციები (ბატარეის ბლოკები და დისტანციური მართვის პულტი)

ეს მოწყობილობა აღჭურვილია ორი მოსახსნელი 1000 mAh ბატარეის ბლოკით და უსადენო დისტანციური მართვის პულტით (280 mAh).
პირველ გამოყენებამდე მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციებს:



ბატარეის ბლოკების დატენვა

• დატენვამდე მოხსენით ბატარეის ბლოკი ნიღბიდან.
• თითოეული ბატარეის ბლოკის სრულად დასატენად საჭიროა 2 საათამდე.
• დატენვის დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს დარჩენილი ბატარეის დონის მიხედვით.



დისტანციური მართვის პულტის დატენვა

• უსადენო დისტანციური მართვის პულტი შეიცავს 280 mAh მრავალჯერადად დასატენ ბატარეას.
• მაქსიმალური დატენვის დრო შეადგენს 2 საათამდე.
• დატენვის დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს დარჩენილი ბატარეის დონის მიხედვით.

ლითიუმის ბატარეის მოვლის რჩევები:

- დატენვამდე მოერიდეთ ბატარეის სრულად დაცლას.
- მოერიდეთ ბატარეის ზედმეტად დატენვას და ეცადეთ, დატენვის დრო მაქსიმუმ 8 საათით შეზღუდოთ.
- თუ მოწყობილობა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არ გამოიყენება, რეკომენდებულია ბატარეის დატენვა მინიმუმ სამ თვეში ერთხელ.


გამოყენების წესი

მომზადება





1. საფუძვლიანად დაიბანეთ სახე. (თუ მაკიაჟს იყენებთ, გაიწმინდეთ სახე გამწმენდი ქაფით.)
2. შეგიძლიათ გამოიყენოთ დღის ან ღამის ნებისმიერ დროს. შეგიძლიათ ჩართოთ იგი კანის მოვლის მიმდინარე რუტინაში კანის გაწმენდის და/ან აქერცვლის შემდეგ.
3. გამოყენებამდე აუცილებლად სრულად დატენეთ ბატარეა.



1. LED ნიღბის ღილაკს მოკლედ დააჭირეთ მოწყობილობის ჩასართავად. (ხელმისაწვდომია მწვანე ინდიკატორის ციმციმის დროს)
2. თავსაბურავის ზომიერად მორგების შემდეგ გაიკეთეთ ისე, რომ LED ნიღბის შიდა მხარე სახეზე იყოს მოთავსებული.

KA

თავსაბურავის მორგების რჩევები:

1. ჯდომის ან დგომის დროს სწორ მდგომარეობაში თვალის ბუდეზე ზეწოლა მინიმალური უნდა იყოს, სილიკონის თვალის ბალიშები მჭიდროდ უნდა ერგებოდეს თვალის ბუდეს, ხოლო თავსაბურავი მყარად უნდა აფიქსირებდეს პროდუქტს.
2. თუ გრძნობთ, რომ სილიკონის თვალის ბალიშები ზედმეტ ზეწოლას ახდენს თვალის ბუდეზე, შეასუსტეთ თავსაბურავი ორივე მხარეს.
3. თუ სილიკონის თვალის ბალიშები არ ერგება თვალის არეს და სინათლე აღწევს თვალის ბალიშსა და თვალის ბუდეს შორის არსებული ღიობიდან, მოქიმეთ თავსაბურავი ორივე მხარეს.
4. თუ გრძნობთ, რომ ნიღაბი სრიალებს ქვემოთ და სახეზე სწორ პოზიციას ვერ ინარჩუნებს, მოქიმეთ თავსაბურავი.
5. დისტანციური მართვის პულტის ღილაკების გამოყენებით აირჩიეთ სასურველი რეჟიმი.
6. თუ მოწყობილობის ტარებისას დისკომფორტს გრძნობთ, სცადეთ სამაგრის მორგება ან მოიხსენით იგი, სანამ თავს უკეთ არ იგრძნობთ.
7. დაყენებული რეჟიმისა და შესაბამისი დროის დასრულების შემდეგ პროდუქტი ავტომატურად გამოირთვება.

გამოყენების სიფრთხილის ზომები

- დისტანციური მართვის პულტი მოათავსეთ LED ნიღბიდან 2 მ-ის მანძილზე.
- პროდუქტის ტარებისას არ იმოქმედოთ ძალისმიერად.
- პროდუქტის ტარებისას მოდუნდით დივანზე ან საწოლზე კომფორტულ მდგომარეობაში.

გამოყენების ინსტრუქცია

დისტანციური მართვის პულტი

1.დისტანციური მართვის პულტის Type-C პორტი შეაერთეთ მოწოდებული დამტენი კაბელის გამოყენებით.
2.დატენვისთვის კაბელის USB ბოლო შეაერთეთ 5 V 1 A კვების ადაპტერში.
3.მოციმციმე „88“ ეკრანზე: დატენვის
პროცესშია მყარი „88“ ეკრანზე: სრულად დატენილია.
გამოყენებამდე გამორთეთ დამტენი კაბელი.
4.როდესაც დისტანციური მართვის პულტის ბატარეის დონე დაბალია, „88“ ეკრანი ციმციმებს ეკრანის გამორთვამდე.

რადგან LED ნიღაბი იყენებს რადიოსიხშირულ დისტანციურ მართვას (პულტი გამოსცემს რადიოსიხშირულ სიგნალებს, რომლებსაც ძირითადი მოწყობილობა იღებს), პირველი გამოყენებისას საჭიროა დისტანციური მართვის პულტის LED ნიღბთან დაწყვილება. დაწყვილების ნაბიჯები შემდეგია:

1.LED ნიღბის ჩართვის ღილაკს ხანგრძლივად დააჭირეთ 5 წამის განმავლობაში დაწყვილების რეჟიმში შესასვლელად. ნიღბის ინდიკატორი შეიცვლის ფერს მწვანედან წითელზე და შემდეგ სწრაფად აციმციმდება მწვანესა და წითელს შორის.

2.დისტანციური მართვის პულტის ჩართვის ღილაკს ხანგრძლივად დააჭირეთ 3 წამის განმავლობაში ჩასართავად. უწყვეტი ხმოვანი სიგნალი და სტაბილურად ანთებული მწვანე ინდიკატორი ადასტურებს წარმატებულ დაწყვილებას.

გამოყენების ინსტრუქცია

მკურნალობის რეჟიმის არჩევა

დააჭირეთ ON/OFF და მკურნალობის რეჟიმების არჩევის ღილაკს (რომელიც მოიცავს ჩართვის ღილაკსა და მკურნალობის რეჟიმის არჩევის ფუნქციას) შემდეგი მკურნალობის რეჟიმებიდან ასარჩევად:

რეჟიმი 1: აღდგენი წითელი შუქი 630 ნმ + ახლო ინფრაწითელი შუქი 850 ნმ
სარგებელი:
მოქმედებს კანის დაბერების ნიშნებზე კოლაგენის გამომუშავების სტიმულირებით, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესებით და უკრედების აღდგენის ხელშეწყობით. ეს რეჟიმი ხელს უწყობს უფრო გლუვი, მკვრივი და ბზინვარე კანის აღდგენას, კანს ანიქებს განახლებულ და ახალგაზრდულ იერს.

რეჟიმი 2: გამანათებელი ყვითელი შუქი 590 ნმ
სარგებელი:
ამშვიდებს და აცოცხლებს კანს, უზრუნველყოფს აღდგენის განსაკუთრებულ ეფექტს მზის ზემოქმედების ან დაღლილობის შემდეგ. ხელს უწყობს კანის გაბრწყინებას და თანაბარი ტონის აღდგენას, ანიქებს მას განახლებულ და ახალგაზრდულ ბზინვარებას.

რეჟიმი 3: დამაბალანსებელი მწვანე შუქი 530 ნმ
სარგებელი:
ამშვიდებს და აბალანსებს მგრძნობიარე ან სტრესულ კანს, ამცირებს სიწითლეს და ხელს უწყობს კანის თანაბარ ტონს. ეს რეჟიმი უზრუნველყოფს ბუნებრივად დაბალანსებულ და განახლებულ იერს, იდეალური რეაქტიული ან მგრძნობიარე კანის მქონე ადამიანებისთვის.

რეჟიმი 4: დამამშვიდებელი ლურჯი შუქი 465 ნმ
სარგებელი:
ეს რეჟიმი ხშირად გამოიყენება სილამაზისა და კანის მოვლის პროცედურებში, ხელს უწყობს სიწითლის შემცირებას, ცხიმიანობის იერის შემცირებას და უფრო სუფთა იერის მქონე კანის შენარჩუნებას. ხელს უწყობს კანის სისუფთავისა და ბალანსის შეგრძნების შენარჩუნებას, რაც აუმჯობესებს კანის ჯანმრთელ და დახვეწილ იერს.

რეჟიმი 5: სრული სპექტრის აღდგენის რეჟიმი: ყვითელი 590 ნმ + მწვანე 530 ნმ + წითელი 630 ნმ + NIR 850 ნმ
სარგებელი:
მრავალშეუქიანი თერაპიის ეს რეჟიმი გთავაზობთ კანის მოვლის სხვადასხვა პრობლემის კომპლექსურ გადაწყვეტას, როგორიცაა დაბერების საწინააღმდეგო მოვლა, კანის გაბრწყინება, პიგმენტაციის შემცირება და კანის საერთო გამქვირვალობის გაუმჯობესება. სხვადასხვა ტალღის სიგრძის კომბინაცია უზრუნველყოფს კომპლექსურ მოვლას კანის გასაახალგაზრდავებლად, კანის ტონის გასათანაბრებლად, მუქი ლაქების შესამცირებლად და კანის ტექსტურის გასაუმჯობესებლად. იდეალურია ყოველდღიური, ყოვლისმომცველი სახის მოვლისთვის და უზრუნველყოფს როგორც აღდგენით, ისე პრევენციულ ეფექტს ახალგაზრდული და ბზინვარე კანისთვის.

ინტენსივობის დონეები

ინტენსივობის ასარჩევად დააჭირეთ ინტენსივობის დონის ღილაკს:
დონე I (დაბალი)
დონე II (საშუალო)
დონე III (მაღალი)

ტაიმერის პარამეტრები

ტაიმერის ასარჩევად დააჭირეთ ტაიმერის დაყენების ღილაკს:
· 5 წთ · 10 წთ · 15 წთ

მეხსიერების ფუნქცია

პირველი გამოყენებისას ნიღაბი ნაგულისხმევად ჩაირთვება **რეჟიმში 1: აღმდგენი რეჟიმი, ინტენსივობის დონე III (მაღალი) და ტაიმერი 10 წთ.**
ყოველი გამოყენების შემდეგ ნიღაბი დაიმახსოვრებს ბოლოს გამოყენებულ მკურნალობის რეჟიმს, ინტენსივობის დონეს და ტაიმერის პარამეტრებს.

შენიშვნები ფუნქცია	აღწერა
ჩართვა/ გამორთვა	დააჭირეთ და ხანგრძლივად გააჩერეთ ON/OFF ღილაკი 5 წამის განმავლობაში ლოდინის რეჟიმში შესასვლელად (ინდიკატორი აინთება მწვანედ).
მკურნალობის რეჟიმის გადართვა	ლოდინის რეჟიმში მოკლედ დააჭირეთ დისტანციური მართვის პულტის ღილაკს მკურნალობის რეჟიმებს მორის გადასართავად: აღმდგენი → გამანათებელი → დამაბალანსებელი → დამამშვიდებელი → აღდგენის.
ინტენსივობის პარამეტრები	ლოდინის რეჟიმში მოკლედ დააჭირეთ დისტანციური მართვის პულტის ღილაკს ინტენსივობის შესაცვლელად: დაბალი → საშუალო → მაღალი.
ტაიმერის პარამეტრები	ლოდინის რეჟიმში მოკლედ დააჭირეთ დისტანციური მართვის პულტის ღილაკს ტაიმერის ასარჩევად: 5 წთ → 10 წთ → 15 წთ.
ავტომატური გამორთვა	1. ლოდინის რეჟიმში ნიღაბი ავტომატურად გამოირთვება 10 წუთის უმოქმედობის შემდეგ. 2. ნიღბის გამორთვა შესაძლებელია ნიღბზე არსებული ღილაკის დაჭერით. 3. მკურნალობის დროის დასრულების შემდეგ ნიღაბი ავტომატურად გამოირთვება.
მეხსიერების ფუნქცია	ნიღაბი დაიმახსოვრებს ბოლოს გამოყენებულ მკურნალობის რეჟიმს, ინტენსივობის დონეს და ტაიმერის პარამეტრებს და ხელახლა ჩართვისას აღადგენს ამ პარამეტრებს.

დამატებითი ინსტრუქციები

1.დაყენებული დროის დასრულების შემდეგ ნიღაბი ავტომატურად გამოირთვება.
2.დისტანციური მართვის პულტის გამორთვისას ნიღაბიც გამოირთვება.
3.დისტანციური მართვის პულტით რეჟიმის არჩევის შემდეგ არ გამოიყენოთ ნიღბის ღილაკები, რადგან ეს ტაიმერს ხელახლა დააყენებს 10 წუთზე და გამოიწვევს ეკრანზე ნაჩვენები ინფორმაციის შეუსაბამობას.დისტანციური მართვის პულტით რეჟიმის არჩევის შემდეგ პირდაპირ დაიწყეთ მკურნალობა.

KA

მოვლა და შენარჩუნება

1. Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი შეინახეთ ოთახის ტემპერატურაზე, მშრალ პირობებში. გამოიყენეთ მოწოდებული სატარებელი ჩანთა.
2. მოერიდეთ Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღბის შენახვას მტვრიან ადგილას, მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ ან ნესტიან და ტენიან პირობებში.
3. Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ შესაკეთებელ ნაწილებს.
4. ყოველი გამოყენების წინ, გამორთული მოწყობილობის შემთხვევაში, გაწმინდეთ სახის ნიღაბი ქვემოთ მოცემული გაწმენდის ინსტრუქციის შესაბამისად.
5. მოერიდეთ სილიკონის ნიღბის ზედმეტად მოხრას ან გადაგრეხვას.
6. არ წაისვათ კოსმეტიკური საშუალებები პირდაპირ ნიღბის ზედაპირზე.
7. მოარიდეთ პროდუქტი ზეთებს, ლოსიონებსა და სუნამოებს.

Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღბის გაწმენდა

1. ნიღბის კორპუსი დამზადებულია სილიკონისგან. ყოველი გამოყენების შემდეგ ნაზად გაწმინდეთ ზედაპირი სუფთა წყლით დასველებული რბილი, ბუსუსების არმქონე ქსოვილით.
2. საჭიროების შემთხვევაში გაწმინდეთ წყალში განზავებული რბილი, სპირტის გარეშე და უსუნო ნეიტრალური საპნით.

უტილიზაცია

Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღბის არც ერთი ნაწილი არ გადააგდოთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერში. Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი და დისტანციური მართვის პულტი შეიცავს ლითიუმ-იონურ პოლიმერულ ბატარეას. გარემოს დაცვის მიზნით, ექსპლუატაციის ვადის დასრულების შემდეგ შეფუთეთ და დაუბრუნეთ ეს მოწყობილობა მწარმოებელს ან მის წარმომადგენელს, ან უსაფრთხოდ გადააგდეთ მოწყობილობა ადგილობრივი მითითებების შესაბამისად.

ხშირი გაუმართაობები და გადაწყვეტილებები

პრობლემა	გადაწყვეტა
დისტანციური მართვის პულტის ეკრანი არ ინთება და ნიღბის მართვა შეუძლებელია.	შეამოწმეთ, აქვს თუ არა დისტანციური მართვის პულტს კვება. თუ ბატარეა დაცლილია, დატენეთ დისტანციური მართვის პულტი მოწოდებული დამტენი კაბელისა და 5 V 1 A ადაპტერის გამოყენებით. თუ დატენვის შემდეგაც დისტანციური მართვის პულტი არ მუშაობს, დაგვიკავშირდით ჩანაცვლების მოსაწყობად.
ნიღბის ჩართვის შემდეგ დისტანციური მართვის პულტის ეკრანი ინთება, მაგრამ ნიღბის მართვა შეუძლებელია.	გთხოვთ, გადააყენოთ როგორც დისტანციური მართვის პულტი, ასევე ნიღაბი. დაწყვილების ინსტრუქცია: a. დააჭირეთ და ხანგრძლივად გააჩერეთ ნიღბის ჩართვის ღილაკი 5 წამის განმავლობაში. ინდიკატორი თავდაპირველად აჩვენებს მწვანე შუქს, შემდეგ კი მოციმციმე წითელ შუქს, რაც მიუთითებს, რომ მოწყობილობა მზადაა დაწყვილების რეჟიმში. b. დაწყვილების პროცესის დასასრულებლად უბრალოდ დააჭირეთ დისტანციური მართვის პულტზე ON/OFF ღილაკს.
ნიღბის დატენვა შეუძლებელია.	a. შეცვალეთ დამტენი კაბელი. თუ პრობლემა ნამდვილად დამტენ კაბელს უკავშირდება, დაგვიკავშირდით მისი ჩანაცვლებისთვის. თუ პრობლემის გადაჭრა კვლავ შეუძლებელია, დაგვიკავშირდით მოწყობილობის შესაცვლელად. b. შეამოწმეთ, ჩართულია თუ არა კვების წყაროში დამტენი ადაპტერი, რომელზეც მოწყობილობა არის შეერთებული, ან შეესაბამება თუ არა მოწყობილობაზე მითითებული ძაბვა ადგილობრივ ქსელის ძაბვას.

KA

ძირითადი პარამეტრები

პროდუქტის დასახელება	Dreame Chrona Photon დაბერების საწინააღმდეგო კანის მოვლის ნიღაბი
მოდელი	AB01A/RB-053
ბატარეის სპეციფიკაციები	ნიღბის ბატარეის ბლოკები • ტიპი: 3.7 V / 1000 mAh ლითიუმ-პოლიმერული ბატარეა (თითო ბატარეის ბლოკზე) • რაოდენობა: 2 მოსახსნელი ბატარეის ბლოკი (საერთო ტევადობა: 2000 mAh)
პროდუქტის ზომები	ნიღაბი: 634×233.8×5.5 მმ დისტანციური მართვის პულტი: 133.6×42.3×19 მმ
დისტანციური მართვის პულტი	ტიპი: 3.7 V / 280 mAh ლითიუმ-პოლიმერული ბატარეა
წმინდა წონა	ნიღაბი: დაახლოებით 338გ დისტანციური მართვის პულტი: დაახლოებით 72გ
ადაპტერის შეყვანა	5 V ⎓ 1 A
მუშაობის დრო	• ერთი სრულად დატენილი ბატარეის ბლოკი: 60 წუთამდე • ორი ბატარეის ბლოკი (ერთობლივი გამოყენება): სულ 120 წუთამდე
დატენვის დრო	• ერთი ბატარეის ბლოკი: 2 საათამდე • ორი ბატარეის ბლოკი (ცალ-ცალკე დატენილი): სულ 4 საათამდე • დისტანციური მართვის პულტი: 2 საათამდე

შესაბამისი სიმბოლოები, განმარტებები და ნიშნები

სიმბოლო	განმარტება	სიმბოლო	განმარტება
	შეინახეთ მშრალ პირობებში		მსხვრევადია, ფრთხილად მოეპყარით
	ამ მხარეს ზემოთ		მწარმოებელი
	CE ნიშანი	EU REP	ევროპული უფლებამოსილი წარმომადგენელი
	შიდა სივრცეში დასამონტაჟებელი მოწყობილობა		სიფრთხილის ზომები, გაფრთხილებები
	WEEE (ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების) ნიშანი		დაიცავით გამოყენების ინსტრუქცია
	წარმოების თარიღი	SN	სერიული ნომერი

MN

Анхааруулга

Цахилгаанд цохиулах, гал түймэр гарах болон бусад ослоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд ашиглахаас өмнө энэхүү хэрэглэгчийн гарын авлагыг анхааралтай уншиж, цаашид ашиглах зорилгоор хадгална уу.

- Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг ашиглахаас өмнө мэдэрэг байдлын сорил хийх шаардлагатай (гэрэлд мэдрэг байдлын сорил хэсгийг үзнэ үү).Хэрэв та Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны масканд мэдрэг бол уг техөөрөмжийг БҮҮ ашиглаарай.Энэхүү техөөрөмжийг гэрийн эрүүл мэндийн орчинд ашиглах зорилналттай бөгөөд хүүхэлгэгч нь техөөрөмжийн зориулалтын оператор байж болно.
- Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг энэхүү ашиглах зааварт заасснаас өөр ямар ч байдлаар БҮҮ ашиглаарай.Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг энэхүү ашиглах зааварт заасснаас өөр байдлаар ашиглах нь туршигдаагүй бөгөөд эрсдэл нь тодорхойгүй байна.Энэхүү техөөрөмжийг гал түймэр гарах эсвэл түлэгдэх эрсдэлээс сэргийлэх зорилгоор ашиглах талаар хяналт, зааварчилгаа авааруй бол бие махбод, мэдрэхүй эсвэл оюуны чадвар хязгаарлагдмал, эсвэл туршлага, мэдлэг дутмаг хүмүүс ашиглах зориулалттүй.
- Техөөрөмж халсан мэт санагдах эсвэл арьс тань хэт халуун, тавгүй мэдрэмж төрвөл Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг нэн даруй УНТРААЖ, салгана уу.
- Энэхүү бүтээгдэхүүн нь ашиглах үедээ утасгүй ажиллана.Цэнэглэх үед л цэнэглэгч кабелийг холбоно.
- Цэнэглэх явцад кабель ороолдох, боогдуулах аюул үүсгэж болзошгүй.Техөөрөмж болон цэнэглэгч кабелийг хүүхдийн гар хүрэхгүй газар үргэлж хадгална уу.
- Арчилгаа хийхийн өмнө нүүр будалтаа бүрэн арилгалгүйгээр Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг БҮҮ ашиглаарай.Эдгээр бүтээгдэхүүнд агуулагдах зарим найрлага нь гэрэлд мэдрэгшил үүсгэх эсвэл арчилгааны үр нөлөөг бууруулж болзошгүй.Эдгээр бүтээгдэхүүнийг арилгаагүй уед Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг ашиглавал арьсны уруул үүсэх эсвэл арчилгааны үр нөлөө буурах эрсдэлтэй.Энэхүү техөөрөмжийг хүүхэд ашиглах зориулалттүй.Гал түймэр гарах болон түлэгдэх эрсдэлээс сэргийлэхийн тулд хүүхдүүдийг техөөрөмжөөр тоглохгүй байхад хяналт тавина уу.
- Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг усны ойролцоо эсвэл техөөрөмж дээр ус асгарах боломожтой газарт ХЭЗЭЭ Ч БҮҮ ашиглаарай.Хэрэв Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маск усанд хүрсэн гэж үзэж байвал БҮҮ ашиглаарай.Гэрэл үүсгэгчийг гэмтээх эрсдэлээс сэргийлэхийн тулд техөөрөмжийг хүчтэй цохилтод БҮҮ өртүүлээрэй.
- Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг ХАЛУУН гадаргуугаас хол байлгана уу.Шаардлагатай бол МЕ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ тохируулах, ашиглах, засвар үйлчилгээ хийхэд тусламж авах эсвэл гэнэтийн ажиллагаа, үйл явдлын талаар мэдээлэхийн тулд үйлдвэрлэгчтэй холбоо барина уу.
- Маск, алсын удирдлага эсвэл USB Type-C цэнэглэгч кабель ямар нэгэн байдлаар гэмтсэн бол Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг БҮҮ ашиглаарай.Гал түймэр гарах, түлэгдэх болон бусад аюулаас сэргийлэхийн тулд төхөөрөмж асаалттай үед хараа хяналтүй орхиж БОЛОХГҮЙ.

- Хадгалалтын хамгийн бага / хамгийн их температураас гаргасны дараа ашиглахаас өмнө 2 цаг байлгаж хэвийн температурт оруулахыг зөвлөж байна.
- Ажиллаж байх үед гэрэл рүү шууд харах эсвэл нүд рүү гэрэл тусгахыг хориглоно.
- Утасгүй технологи ашигладаг төхөөрөмжийн ойролцоо Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг БҮҮ ашиглаарай.

Арьс арчилгааны хязгаарлалт (Ашиглахын өмнө)

Аюулгүй байдал болон гэрлийн эмчилгээний үр нөлөөг хангахын тулд дараах найрлагатай нүүрний бүтээгдэхүүн хэрэглэхээс зайлсхий:

- А аминдэм ба түүний уламжлалууд (ретинол, ретинальдегид, ретинилийн эфир гэх мэт)
- Хүчил (жимсний хүчил, өндөр концентрацитай салицилийн хүчил гэх мэт)
- Цочроогч бодисууд (өндөр концентрацитай спирт, нийлмэл үнэртэн, хиймэл будагч бодис)

Зөвлөмж болгож буй алхамууд

1. Ашиглахаас өмнө нүүрээ сайтар цэвэрлэж, арьсыг хуурай, үлдэгдэлгүй байлгана
2. Арчилгааны дараа:Зөөлөн чийгшүүлэх/нөхөн сэргээх бүтээгдэхүүн түрхэнэ (арьсны шингээлт сайжирна)

Насны шаардлага

Зөвхөн 18 ба түүнээс дээш насны насанд хүрэгчдэд зориулагдсан

Хэрэглэхийг хориглосон бүлэг

Дараах тохиолдолд БҮҮ ашиглах эсвэл эхлээд эмчтэй зөвлөлдөнө үү:

- Нүүрэнд ил шарх, экзем, дерматит, хурц хэлбэрийн розацей, хүнд хэлбэрийн батга эсвэл идэвхтэй арьсны өвчинтэй бол
- Гэрэлд мэдрэг өвчинтэй (жишээлбэл, чонон яр, нарны дерматит) эсвэл гэрэлд мэдрэг болгодог эм (жишээлбэл, зарим антибиотик, даралт бууруулах эм) хэрэглэдэг бол
- Жирэмсэн, хөхүүл эсвэл 18-аас доош настай бол
- Нүүр эсвэл толгойн суулгацтай (зүрхний хэм үүсгэгч, стент, дефибриллятор гэх мэт) бол
- Сүүлийн 1 сарын дотор лазер эмчилгээ, химийн гуужуулалт эсвэл микро зүү эмчилгээ хийлгэсэн бол (арьс бүрэн сэргэхийг хүлээнэ үү)
- Эргэлзэж байвал:Эхлээд эмч/арьсны эмчтэй зөвлөлдөнө үү

Ашиглах зөвлөмж

- Маск арьсанд нягт таарч байгаа эсэхийг шалгаж, контакт линз хэрэглэхээс зайлсхий
- Ашиглах хугацаанд өдөр тутмын нарны хамгаалалтыг сайжруулж, үр дүнг нэмэгдүүлэх болон нөсөөжилтөөс сэргийлнэ.
- Тааруй мэдрэмж илэрвэл ашиглалтыг нэн даруй зогсоож, шинж тэмдэг үргэлжилбэл арьсны эмчтэй зөвлөлдөнө үү

Анхааруулга:Энэ нь гэрийн нөхцөлд ашиглах гоо сайхны төхөөрөмж юм.Мэргэжлийн эмнэлгийн оношилгоо, эмчилгээг орлохгүй.

MN

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ


- Энэхүү төхөөрөмж нь силикон, хуванцар эд анги болон наалддаг бэхэлгээний материал агуулдаг. Эдгээр материалын аль нэгэнд харшилтай хүмүүс ашиглалтыг зогсоож, эрүүл мэндийн мэргэжилтэнтэй зөвлөлдөнө үү.
- Энэхүү төхөөрөмж нь санах ойн функцээр тоноглогдсон. Төхөөрөмж асаах бүрд хамгийн сүүлд ашигласан арчилгааны горим, эрчмийн түвшин болон арчилгааны хугацаат автоматаар сэргээнэ.
- Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг цэнэглэх горимд ашиглах боломжгүй.
- Ашиглах бүрийн өмнө төхөөрөмжийг унтрааж, нүүрний маскыг цэвэрлэнэ.
- Цэвэрлэгээний зааварт зааснаас өөр ямар нэгэн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн БҮҮ ашиглаарай.Бусад цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн ашиглах нь Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг гэмтээж болзошгүй.
- Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг өрөөний температурт, хуурай нөхцөлд, нарны шууд тусгалаас хол хадгална уу.
- Хадгалалтын хамгийн бага / хамгийн их температураас гаргасны дараа ашиглахаас өмнө 2 цаг байлгаж хэвийн температурт оруулахыг зөвлөж байна.
- Ажиллаж байх үед гэрэл рүү шууд харах эсвэл нүд рүү гэрэл тусгахыг хориглоно.

Цахилгааны аюулгүй байдал

- USB Type-C цэнэглэгч кабелийг гэмтээх, өвөрлөх, нугалах, мушгих эсвэл халаахыг БҮҮ зөвшөөрнө үү.Гэмтсэн цэнэглэгч кабель нь гал түймэр гарах, цахилгаанд цохиулах эсвэл төхөөрөмж доголдох шалтгаан болж болзошгүй.
- Төхөөрөмжийг ус эсвэл шингэний ойролцоо байрлуулах буюу ажиллуулахыг БҮҮ зөвшөөрнө үү.Энэ нь гал түймэр гарах эсвэл цахилгаанд цохиулах аюул үүсгэж болзошгүй.
- Энэхүү бүтээгдэхүүн нь соронзон холбогчтой, салгаж болдог батерей ашигладаг.Төхөөрөмжийг анх удаа ашиглахын өмнө батерейг бүрэн цэнэглэнэ үү.
- Зөвхөн төхөөрөмжтэй хамт ирсэн зориулалтын батерейг ашиглана уу.Буруу ашигласнаар хэт халалт, шингэн алдагдах эсвэл дэлбэрэлт үүсэж болзошгүй тул батерейг задлах, өвөрлөх, солих эсвэл зөвшөөрөгдөөгүй бусад батерей ашиглахыг БҮҮ оролдоорой.
- Батерейг дур мэдэн хаяж БОЛОХГҮЙ, хаяхдаа орон нутгийн холбогдох журамд нийцүүлнэ үү.
- Энэ төхөөрөмжийг цэнэглэхдээ зөвхөн DC 5V⎓1A цэнэглэгч адаптер ашиглана уу (хамгийн их гаралтын чадал 3.5W).Гарал үүсэл тодорхойгүй, чанар муутай эсвэл гаралтын чадал нь 30W-оос их цэнэглэгч ашиглаж БОЛОХГҮЙ, учир нь энэ нь хэт халалт эсвэл бүтээгдэхүүн гэмтэхэд хүргэж болзошгүй.Аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангахын тулд IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020 стандартад нийцсэн, дараах үзүүлэлттэй цэнэглэгч адаптер ашиглахыг зөвлөж байна:Оролт: 100-240 VAC Гаралт: 5V⎓1.0 A.

Бүтээгдэхүүний танилцуулга

MN



1. Асаах/унтраах
2. Батерейн заагч:
   4 ногоон гэрэл:100% цэнэг (бүрэн цэнэглэгдсэн)
   3 ногоон гэрэл:75% үлдсэн
   2 ногоон гэрэл:50% үлдсэн
   1 ногоон гэрэл:25% үлдсэн
   Улаан гэрэл анивчих:<10%
   Батерейны цэнэг бага
3. Сонгосон горим/эрчмийн түвшин/хугацааг шалгах LCD дэлгэц
4. Хугацаа тохируулах товч 5 минут/10 минут/15 минут
5. Эрчмийн түвшин тохируулах товч:
   I түвшин (Бага)
   II түвшин (Дунд)
   III түвшин (Өндөр)
6. Асаах/Унтраах ба арчилгааны горим сонгох товч:
   1-р горим:Залуужуулах
   2-р горим:Гэрэлтүүлэх
   3-р горим:Тэнцвэржүүлэх
   4-р горим:Тайвшруулах
   5-р горим:Нөхөн сэргээх
7. Type-C порт



Бүтээгдэхүүний их биед "Усанд орох эсвэл шүршүүрт орох үед ашиглаж болохгүй" гэсэн тэмдэглэгээтэй.

Энэхүү гарын авлагад байгаа бүтээгдэхүүний бүх зураг, дагалдах хэрэгсэл болон хэрэглэгчийн интерфейсийн дүрслэл нь зөвхөн лавлагааны зориулалттай. Бүтээгдэхүүний шинэчлэлт, сайжруулалтын улмаас бодит бүтээгдэхүүн нь дүрслэлээс бага зэрэг ялгаатай байж болно. Бодит бүтээгдэхүүнийг баримтална уу.

MN

Ашиглаж эхлэх

Төхөөрөмжийн тохиргоо

Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг ашиглаж эхлэх нь хялбар.

1. Төхөөрөмж болон дагалдах бүх хэрэгслийг савлагаанаас гаргана уу.
2. Энэ бүтээгдэхүүн нь соронзон холбогчтой, салгаж болдог хоёр батерей ашигладаг (тус бүр 1000 mAh, нийт 2000 mAh). Анх ашиглахын өмнө хоёр батерей болон алсын удирдлагыг бүрэн цэнэглэнэ үү. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Цэнэглэх заавар хэсгээс үзнэ үү.


Гэрэлд мэдрэг байдлын сорил

Гэрэлд мэдрэг эсэхээ шалгахын тулд дараах зааврыг дагана уу:

1. Төхөөрөмжийг эхлүүлэхийн тулд LED маскны асаах товчийг дарна уу.Алсын удирдлага ашиглан төхөөрөмжийг асаах/унтраах болон боломжтой арчилгааны горим (өнгө)-оос сонгоно уу.
2. Төхөөрөмжийг шууны хэсэгт байрлуулж, гурван минутын арчилгааны мөчлөгийн турш арьстай хүрэлцүүлэн байлгана уу.
3. Ижил шууны хэсэгт дахин гурван минутын арчилгаа хийхийн тулд “Арчилгааны горим сонгох товч”-ийг дахин дарж өөр арчилгааны горим (өнгө)-ыг сонгоно уу.
4. 24 цаг хүлээнэ үү. Дараагийн 24 цагийн хугацаанд ямар нэгэн сөрөг урвал гарах ёсгүй.
5. Сөрөг урвал гэдэг нь арчилгаа хийсэн хэсэгт өвдөлт, тавгүй мэдрэмж төрөх эсвэл арьс удаан хугацаанд улайхыг хэлнэ.

Цэнэглэх заавар (Батерей болон алсын удирдлага)

Энэхүү төхөөрөмж нь салгаж болдог хоёр 1000mAh батерей болон утасгүй алсын удирдлага (280mAh)-аар тоноглогдсон. Анх ашиглахын өмнө дараах зааврыг дагана уу:



Батерейг цэнэглэх

- Цэнэглэхийн өмнө батерейг маскнаас салгана уу.
- Батерей бүрийг бүрэн цэнэглэхэд 2 цаг хүртэл хугацаа шаардлагатай.
- Цэнэглэх хугацаа нь үлдсэн батерейны түвшнээс хамааарч өөр байж болно.



Алсын удирдлагыг цэнэглэх

- Утасгүй алсын удирдлага нь 280mAh цэнэглэдэг батерейтай.
- Цэнэглэх хамгийн их хугацаа 2 цаг хүртэл байна.
- Цэнэглэх хугацаа нь үлдсэн батерейны түвшнээс хамааарч өөр байж болно.

Лити батерейг арчлах зөвлөмж:

- Цэнэглэхийн өмнө батерейг бүрэн дуусахаас зайлсхий.
- Батерейг хэт цэнэглэхээс зайлсхийж, цэнэглэх хугацааг хамгийн ихдээ 8 цагаар хязгаарлана уу.
- Хэрэв төхөөрөмжийг удаан хугацаагаар ашиглахгүй бол батерейг дор хаяж 3 сар тутамд нэг удаа цэнэглэхийг зөвлөж байна.


MN

Хэрхэн ашиглах

Бэлтгэл



1. Нүүрээ сайтар угааж цэвэрлэнэ үү. (Хэрэв нүүр будалттай бол нүүр цэвэрлэгч хөөсөөр цэвэрлэнэ үү.)
2. Өдөр эсвэл шөнийн аль ч үед ашиглаж болно.Арьсаа цэвэрлэх болон/эсвэл гуужуулсны дараа одоогийн арьс арчилгааны дараалалдаа оруулан ашиглаж болно.
3. Ашиглахаас өмнө батерейг бүрэн цэнэглэсэн эсэхийг шалгана уу.



1. LED маскны товчийг богино дарж асаана уу. (Ногоон гэрэл анивчиж байх үед ашиглах боломжтой)
2. Үсний туузыг тохируулсны дараа LED маскны дотор тал нүүрэнд хүрэхээр зүүнэ үү.

Толгойн туузыг тохируулах зөвлөмж:

1. Суух эсвэл зогсох үед зөв тохируулсан байдал нь нүдний хонхорт хамгийн бага даралт үзүүлж, силикон нүдний дэвсгэр нүдний хонхорт тохирч, толгойн тууз бүтээгдэхүүнийг тогтвортой бэхэлсэн байх ёстой.
2. Хэрэв силикон нүдний дэвсгэр нүдний хонхорт хэт их даралт үзүүлж байвал хоёр талын толгойн туузыг сулруулна уу.
3. Хэрэв силикон нүдний дэвсгэр нүдний хэсэгт сайн тохирохгүй, дэвсгэр болон нүдний хонхорын завсраар гэрэл нэвтэрч байвал хоёр талын толгойн туузыг чангална уу.
4. Хэрэв маск доош гулсаж, нүүрэн дээр зөв байрлалаа хадгалж чадахгүй байвал толгойн туузыг чангална уу.
5. Алсын удирдлагын товчлууруудыг ашиглан хүссэн горимоо сонгоно уу.
6. Төхөөрөмж зүүсэн үед тавгүй мэдрэмж төрвөл оосрыг тохируулах эсвэл илүү тухтай болтол төхөөрөмжийг түр салгаж болно.
7. Сонгосон горим болон тохирох хугацаа дууссаны дараа бүтээгдэхүүн автоматаар унтарна.

Ашиглах үеийн анхааруулга

- Алсын удирдлагыг LED маскны 2 м-ийн дотор ашиглана уу.
- Бүтээгдэхүүнийг зүүх үед хүчтэй үйлдэл хийхгүй байхыг анхаарна уу.
- Бүтээгдэхүүнийг зүүх үед буйдан эсвэл орон дээр тухтай байрлалд тайвширна уу.

MN

Ажиллуулах заавар

Алсын удирдлага

1. Дагалдах цэнэглэгч кабелийг ашиглан алсын удирдлагын Type-C портыг холбоно уу.
2. Кабелийн USB үзүүрийг 5 V 1 A тэжээлийн адаптерт холбож цэнэглэнэ үү.
3. Анивчсан “88” дэлгэц:Цэнэглэж байна Тогтвортой “88” дэлгэц:Бүрэн цэнэглэгдсэн Ашиглахаас өмнө цэнэглэгч кабелийг салгана уу.
4. Алсын удирдлагын батерейны цэнэг бага үед дэлгэц унтрах хүртэл “88” тэмдэг анивчина.

LED маск нь радио давтамжийн алсын удирдлага ашигладаг тул (алсын удирдлага радио давтамжийн дохио илгээж, үндсэн төхөөрөмж хүлээн авдаг) анх ашиглах үед алсын удирдлагыг LED масктай хослуулах шаардлагатай.Хослуулах алхамууд дараах байдалтай:

1. Хослуулах горимд орохын тулд LED маскны асаах товчийг 5 секунд удаан дарна уу.Маскны заагч гэрэл ногооноос улаан болж өөрчлөгдөн, дараа нь ногоон болон улаан өнгийн хооронд хурдан анивчина.

2. Асаахын тулд алсын удирдлагын асаах товчийг 3 секунд удаан дарна уу.Тасралтгүй дуугаралт болон тогтвортой ногоон заагч гэрэл нь амжилттай хосолсныг батална.

Ажиллуулах заавар

MN

Арчилгааны горим сонгох

Дараах арчилгааны горимуудаас сонгохын тулд ON/OFF ба арчилгааны горим сонгох товчийг (асаах товч болон арчилгааны горим сонгох функцийг багтаасан) дарна уу:

1-р горим: Залуужуулах Улаан гэрэл 630 nm + Ойрын хэт улаан гэрэл 850nm
Давуу тал:
Коллагены нийлэгжилтийг идэвхжүүлэх, арьсны уян хатан чанарыг сайжруулах, эсийн нөхөн төлжилтийг дэмжих замаар арьсны хөгшрөлтийн шинж тэмдгүүдэд чиглэнэ.Энэ горим нь арьсыг илүү толигор, чанга, гэрэлтсэн харагдуулахад тусалж, залуу төрхийг сэргээнэ.

2-р горим: Гэрэлтүүлэх Шар гэрэл 590 nm
Давуу тал:
Арьсыг тайвшруулж, сэргээж, нарны нөлөөлөл эсвэл ядаргааны дараах нөхөн сэргэлтийн онцгой үр дүнг өгнө.Энэ нь арьсны өнгийг сэргээж, жигд, эрч хүчтэй харагдуулахад туслан, шинэлэг бөгөөд залуу гэрэлтсэн төрхийг бий болгоно.

3-р горим:Тэнцвэржүүлэх Ногоон гэрэл 530 nm
Давуу тал:
Эмзэг эсвэл стресст орсон арьсыг тайвшруулж, тэнцвэржүүлэн, улайлтыг багасгаж, арьсны өнгийг жигд болгоно.Энэ горим нь байгалийн тэнцвэртэй, сэргэг төрхийг бий болгодог бөгөөд мэдрэмтий эсвэл эмзэг арьстай хүмүүст тохиромжтой.

4-р горим:Тайвшруулах Цэнхэр гэрэл 465 nm
Давуу тал:
Гоо сайхан болон арьс арчилгааны явцад түгээмэл ашиглагддаг энэ горим нь харагдах улайлтыг багасгах, тослог байдлыг бууруулах, илүү цэвэрхэн төрхийг дэмжихэд тусална.Энэ нь арьсыг сэргэг, тэнцвэртэй байлгаж, илүү эрүүл бөгөөд сайжирсан харагдах байдалд хувь нэмэр оруулна.

5-р горим:Нөхөн сэргээх Бүрэн спектрийн горим:Шар 590nm + Ногоон 530nm + Улаан 630 nm + NIR 850 nm
Давуу тал:
Энэхүү олон гэрлийн эмчилгээний горим нь хөгшрөлтийн эсрэг арчилгаа, арьс гэрэлтүүлэх, нөсөөжилт бууруулах болон арьсны ерөнхий байдлыг сайжруулах зэрэг олон төрлийн асуудалд иж бүрэн шийдэл санал болгоно.Янз бүрийн долгионы урттын хослол нь арьсыг залуужуулах, өнгийг жигдрүүлэх, бараан толбыг бүдэгрүүлэх, арьсны бүтцийг сайжруулах цогц арчилгаа үзүүлнэ.Өдөр тутмын нүүрний иж бүрэн арчилгаанд тохиромжтой бөгөөд залуу, гэрэлтсэн төрхийг хадгалахад нөхөн сэргээх болон урьдчилан сэргийлэх давхар үр нөлөө үзүүлнэ.

MN

Эрчмийн түвшин

Эрчмийн түвшин сонгох товчийг дарж эрчмийг сонгоно уу:
I түвшин (Бага)
II түвшин (Дунд)
III түвшин (Өндөр)

Хугацааны тохиргоо

Хугацаа тохируулах товчийг дарж хугацааг сонгоно уу:
· 5 минут · 10 минут · 15 минут

Санах ойн функц

Анх ашиглах үед маск нь үндсэн тохиргоогоор **1-р горимд** байна: **Залуужуулах, Эрчмийн түвшин III(Өндөр), Хугацаа 10 минут.**
Ашиглалт бүрийн дараа маск нь хамгийн сүүлд ашигласан арчилгааны горим, эрчмийн түвшин болон хугацааны тохиргоог санана.

Тэмдэглэл Онцлог	Тодорхойлолт
Асах / Унтраах	ON/OFF товчийг 5 секунд удаан дарж зогсолтын горимд орно (заагч гэрэл ногоон болно).
Арчилгааны горим солих	Зогсолтын горимд алсын удирдлагын товчийг богино дарж дараах горимуудын хооронд шилжинэ: арчилгааны горимууд:Залуужуулах → Гэрэлтүүлэх → Тэнцвэржүүлэх → Тайвшруулах → Нөхөн сэргээх.
Эрчмийн тохиргоо	Зогсолтын горимд алсын удирдлагын товчийг богино дарж эрчмийн түвшингээ солино: Бага→Дунд→Өндөр.
Хугацааны тохиргоо	Зогсолтын горимд алсын удирдлагын товчийг богино дарж хугацаагаа сонгоно:5 минут→10 минут→15 минут.
Автоматаар унтрах	1. Зогсолтын горимд маск 10 минут идэвхгүй байсны дараа автоматаар унтарна. 2. Маскны товчийг дарж унтрааж болно. 3. Арчилгааны хугацаа дууссаны дараа маск автоматаар унтарна.
Санах ойн функц	Маск нь хамгийн сүүлд ашигласан арчилгааны горим, эрчмийн түвшин болон хугацааны тохиргоог санаж, дараагийн асаалтанд эдгээр тохиргоог сэргээнэ.

Нэмэлт заавар

1. Тохируулсан хугацаа дуусахад маск автоматаар унтарна.
2. Алсын удирдлага унтрах үед маск мөн унтарна.
3. Алсын удирдлагаар горим сонгосны дараа маскны товчийг бүү ашиглаарай, учир нь энэ нь хугацааг 10 минут болгон дахин тохируулж, дэлгэцийн мэдээлэл зөрөхөд хүргэнэ.Алсын удирдлагаар горим сонгосны дараа шууд арчилгааг эхлүүлнэ үү.

Арчилгаа ба засвар үйлчилгээ

1. Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг өрөөний температурт хуурай нөхцөлд хадгална уу. Дагалдах зөөврийн уутыг ашиглана уу.
2. Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг тоостой орчин, нарны шууд тусгалтай газар эсвэл чийгтэй нөхцөлд хадгалахаас зайлсхий.
3. Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маск нь хэрэглэгч өөрөө засварлах боломжтой эд анги агуулаагүй.
4. Ашиглах бүрийн өмнө төхөөрөмжийг унтрааж, доорх цэвэрлэгээний зааврын дагуу нүүрний маскыг цэвэрлэнэ үү.
5. Силикон маскыг хэт нугалах эсвэл мушгихаас зайлсхий.
6. Маскны гадаргуу дээр гоо сайхны бүтээгдэхүүн шууд түрхэж болохгүй.
7. Бүтээгдэхүүнийг тос, лосьон болон үнэртнээс хол байлгана уу.

Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскыг цэвэрлэх

1. Маскны их бие нь силиконоор хийгдсэн.Ашигласны дараа гадаргууг цэвэр усаар чийглэсэн зөөлөн, хөвөнгүй даавуугаар зөөлөн арчина уу.
2. Шаардлагатай бол усаар шингэлсэн зөөлөн, спиртгүй, үнэргүй саармаг савангаар цэвэрлэнэ үү.

Хаягдал устгал

Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маскны аль ч хэсгийг ахуйн хог хаягдлын байгууламжид БҮҮ хаяарай.
Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маск болон алсын удирдлага нь литий-ион полимер батерей агуулдаг.
Байгаль орчныг хамгаалах үүднээс ашиглалтын хугацаа дууссаны дараа энэхүү төхөөрөмжийг савлан үйлдвэрлэгч эсвэл түүний төлөөлөгчид буцаах, эсвэл орон нутгийн журмын дагуу аюулгүй устгана уу.

MN

Түгээмэл гэмтэл ба шийдэл

Асуудал	Шийдэл
Алсын удирдлагын дэлгэц асахгүй, маскыг удирдах боломжгүй байна.	Алсын удирдлагад цэнэг байгаа эсэхийг шалгана уу.Хэрэв батерей дууссан бол дагалдах цэнэглэгч кабель болон 5 V 1 A адаптер ашиглан алсын удирдлагыг цэнэглэнэ үү.Цэнэглэсний дараа ч алсын удирдлага ажиллахгүй байвал солих үйлчилгээ авахын тулд бидэнтэй холбоо барина уу.
Маскыг асаасны дараа алсын удирдлагын дэлгэц асах боловч маскыг удирдах боломжгүй байна.	Алсын удирдлага болон маскыг хоёуланг нь дахин тохируулна уу. Хослуулах заавар: a. Маскны асаах товчийг 5 секунд удаан дарна уу. Заагч эхлээд ногоон гэрэл харуулж, дараа нь улаан гэрэл анивчиж, төхөөрөмж хослуулах горимд орсныг илтгэнэ. b. Хослуулах үйл явцыг дуусгахын тулд алсын удирдлагын ON/OFF товчийг дарна уу.
Маскыг цэнэглэх боломжгүй байна.	a. Цэнэглэгч кабелийг солино уу.Хэрэв асуудал нь цэнэглэгч кабельтай холбоотой бол кабель солихын тулд бидэнтэй холбоо барина уу.Хэрэв асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй хэвээр байвал төхөөрөмж солихын тулд бидэнтэй холбоо барина уу. b. Төхөөрөмжийг холбосон цэнэглэгч адаптер ажиллаж байгаа эсэх эсвэл төхөөрөмж дээр заасан хүчдэл нь орон нутгийн цахилгаан тэжээлийн хүчдэлтэй тохирч байгаа эсэхийг шалгана уу.

Үндсэн параметрүүд

Бүтээгдэхүүний нэр	Dreame Chrona Photon хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгааны маск
Загвар	AB01A/RB-053
Батерейн үзүүлэлт	Маскны батерей • Төрөл:3.7 V / 1000 mAh лити полимер батерей (нэг батерей тутамд) • Тоо хэмжээ:2 салдаг батерей (нийт багтаамж:2000 mAh)
Бүтээгдэхүүний хэмжээ	Маск: 634*233.8*5.5 mm Алсын удирдлага:133.6*42.3*19 mm
Алсын удирдлага	Төрөл:3.7 V / 280 mAh лити полимер батерей
Цэвэр жин	Маск:Ойролцоогоор 338 g Алсын удирдлага:Ойролцоогоор 72 g
Адаптерийн оролт	5 V ⎓ 1 A
Ажиллах хугацаа	• Нэг бүрэн цэнэглэгдсэн батерей:60 минут хүртэл • Хоёр батерей (хамтад нь ашиглах):Нийт 120 минут хүртэл
Цэнэглэх хугацаа	• Нэг батерей:2 цаг хүртэл • Хоёр батерей (тусад нь цэнэглэх):Нийт 4 цаг хүртэл • Алсын удирдлага:2 цаг хүртэл

MN

Холбогдох тэмдэг, тайлбар ба тэмдэглэгээ

Тэмдэг	Тайлбар	Тэмдэг	Тайлбар
	Хуурай байлгана уу		Хэврэг, болгоомжтой харьцана уу
	Энэ талыг дээш харуулна уу		Үйлдвэрлэгч
	CE тэмдэг	EU REP	Европ дахь эрх бүхий төлөөлөгч
	Дотор суурилуулах төхөөрөмж		Анхааруулга, сэрэмжлүүлэг
	WEEE (Цахилгаан ба электрон төхөөрөмжийн хаягдал) тэмдэг		Ашиглах зааврыг дагана уу
	Үйлдвэрлэсэн огноо	SN	Серийн дугаар

Babala

Upang maiwasan ang electric shock, sunog, o iba pang aksidente, basahin nang mabuti ang manwal ng gumagamit na ito bago gamitin at itago ito para sa sanggunian sa hinaharap.

- Bago gamitin ang Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask, dapat mong isagawa ang pagsusuri sa pagiging sensitibo (tingnan ang seksyon ng pagsusuri sa pagiging sensitibo sa liwanag).HUWAG gamitin ang Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat kung ikaw ay sensitibo sa Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat.Ang yunit na ito ay inilaan para gamitin sa kapaligiran ng pangangalag-ang pangkalusugan sa bahay, at ang pasyente ay maaaring maging itinalagang gumagamit.
- HUWAG gamitin ang Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat sa anumang paraan na hindi eksaktong tinukoy sa mga tagubiling ito para sa paggamit.Ang paggamit ng Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat sa paraang hindi eksaktong tinukoy sa mga tagubiling ito para sa paggamit ay hindi pa nasubukan at hindi alam ang panganib.Ang kagamitang ito ay hindi inilaan para gamitin ng mga taong may nabawasang kakayahang pisikal, pandama o pangkaisipan, o kulang sa karanasan at kaalaman, maliban kung sila ay nabigyan ng pangangasiwa o mga tagubilin tungkol sa paggamit ng kagamitan upang maiwasan ang panganib ng sunog o paso.
- I-OFF at alisin kaagad ang Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat kung umiinit ang aparato o kung ang iyong balat ay nagiging hindi komportableng mainit.
- Ang produktong ito ay wireless habang ginagamit.Ang charging cable ay ikinokonekta lamang kapag nagcha-charge.
- Habang nagcha-charge, maaaring magdulot ng panganib ng pagkakasakal ang cable.Panatilihing hindi maaabot ng mga bata ang aparato at charging cable sa lahat ng oras.
- HUWAG gamitin ang Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat nang hindi muna inaalis ang makeup BAGO ang paggamot.Ang ilang sangkap sa mga produktong ito ay maaaring magdulot ng pagiging sensitibo sa liwanag o maaaring magpababa ng epekto ng paggamot.Kung gagamitin mo ang Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat nang hindi inaalis ang mga produktong ito, maaari kang magkaroon ng reaksyon sa balat, o maaari mong mabawasan ang epekto ng paggamot.Ang kagamitang ito ay hindi inilaan para gamitin ng mga bata.Dapat bantayan ang mga bata upang matiyak na hindi sila maglalaro gamit ang kagamitan upang maiwasan ang panganib ng sunog at paso.
- HUWAG KAILANMAN gamitin ang Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat malapit sa tubig o sa lugar kung saan maaaring matapon ang tubig sa kagamitan.HU-WAG gamitin ang Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat kung sa palagay mo ay nadikit ito sa tubig.Huwag ilantad ang kagamitan sa malalakas na pagkabigla upang maiwasan ang panganib ng pagkasira ng ilaw.
- Ilayo ang Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat mula sa MAIINIT na ibabaw.Kung kinakailangan, makipag-ugnayan sa tagagawa para sa tulong sa pag-set up, paggamit, o pagpapanatili ng Kagamitang Medikal na De-koryente o pag-uulat ng hindi inaasahang operasyon o mga pangyayari.

FIL

- HUWAG gamitin ang Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat kung ang maskara, remote na kontrol, o ang USB Type-C na kable sa pag-charge ay nasira sa anumang paraan.Huwag iwanang walang nagbabantay ang aparato kapag ito ay nakabukas upang maiwasan ang panganib ng sunog, paso, o iba pang panganib.
- Kapag inalis mula sa minimum / maximum na temperatura ng imbakan, inirerekomenda na hayaang bumalik sa normal na kondisyon sa loob ng 2 oras bago gamitin.
- Huwag tumingin nang direkta o itutok ang ilaw sa mga mata habang gumagana ang aparato.
- HUWAG gamitin ang Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat malapit sa aparatong may teknolohiyang wireless.

Mga Paghihigpit sa Pangangalaga ng Balat (Bago Gamitin)

Upang matiyak ang kaligtasan at bisa ng phototherapy, iwasan ang mga produktong pangmukha na naglalaman ng mga sangkap na ito:

- Bitamina A at mga derivative nito (retinol, retinaldehyde, retinyl esters, atbp.)
- Mga asido (mga asido mula sa prutas, mataas na konsentrasyon ng salicylic acid, atbp.)
- Mga sangkap na nakakairita (mataas na konsentrasyon ng alkohol, kumplikadong pabango, artipisyal na pangkulay)

Mga Inirerekomendang Hakbang

1. Linisin nang mabuti ang mukha; panatilihing tuyo at walang natitirang dumi o produkto ang balat bago gamitin.
2. Pagkatapos ng paggamot: Maglagay ng banayad na mga produktong pampabasa at pampaginhawa ng balat (pinapahusay ang pagsipsip ng balat).

Mga Kinakailangan sa Edad

Para lamang sa mga nasa hustong gulang na 18 taong gulang pataas.

Mga Grupong Hindi Pinapayagang Gumamit

Huwag gamitin, o kumonsulta muna sa doktor, kung ikaw ay:

- May bukas na sugat sa mukha, eksema, dermatitis, matinding rosacea, malubhang acne, o aktibong kondisyon ng balat.
- May mga sakit na sensitibo sa liwanag (hal., lupus erythematosus, solar dermatitis) o umiinom ng mga gamot na nagdudulot ng pagiging sensitibo sa liwanag (hal., ilang antibiotic, antihypertensive).
- Buntis, nagpapasuso, o wala pang 18 taong gulang.
- May mga implant sa mukha o ulo (pacemaker, stent, defibrillator, atbp.).
- Sumailalim sa paggamot gamit ang laser, pagbabalat gamit ang kemikal, o paggamot gamit ang maliliit na karayom sa balat sa loob ng 1 buwan (hintayin ang ganap na paggaling ng balat).
- Kung hindi sigurado: Kumonsulta muna sa doktor/espesyalista sa balat.

Mga Tip sa Paggamit

- Tiyaking mahigpit na nakadikit ang maskara sa balat; iwasan ang paggamit ng mga lente de contacto.
- Palakasin ang pang-araw-araw na proteksyon laban sa araw habang ginagamit upang mapahusay ang mga resulta at maiwasan ang pangingitim ng balat.
- Itigil agad ang paggamit kung magkaroon ng hindi komportableng pakiramdam; kumonsulta sa espesyalista sa balat kung magpatuloy ang mga sintomas.

Paunawa: Ito ay isang kagamitang pampaganda para sa paggamit sa bahay. Hindi ito kapalit ng propesyonal na pagsusuri o medikal na paggamot.

Mga Pag-iingat


- Ang aparatong ito ay naglalaman ng silicone, mga bahaging plastik, at mga materyales na pangkabit na may kawit at hibla. Ang mga taong may kilalang allergy sa alinman sa mga materyales na ito ay dapat itigil ang paggamit at kumonsulta sa propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.
- Ang aparatong ito ay mayroong function ng pag-alala. Awtomatiko nitong naaalala ang huling ginamit na paraan ng paggamot, antas ng lakas, at oras ng paggamot sa bawat pagbukas ng aparato.
- Ang Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat ay hindi maaaring gamitin habang nagcha-charge.
- Bago ang bawat paggamit, kapag naka-off ang aparato, linisin ang maskara sa mukha.
- HUWAG gumamit ng iba pang mga produktong panlinis maliban sa mga nakasaad sa mga tagubilin sa paglilinis. Ang paggamit ng ibang mga produktong panlinis ay maaaring makapinsala sa Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat.
- Itago ang Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat sa temperatura ng silid, sa tuyong lugar, at malayo sa direktang sikat ng araw.
- Kapag inalis mula sa minimum / maximum na temperatura ng imbakan, inirerekomenda na hayaang bumalik sa normal na kondisyon sa loob ng 2 oras bago gamitin.
- Huwag tumingin nang direkta o itutok ang ilaw sa mga mata habang gumagana ang aparato.

Kaligtasang elektrikal

- HUWAG sirain, baguhin, baluktutin, pilipitin, o painitin ang USB Type-C na kable sa pag-charge. Ang sirang kable sa pag-charge ay maaaring magdulot ng sunog, pagkakuryente, o hindi paggana ng aparato.
- HUWAG ilagay o gamitin ang aparato malapit sa tubig o anumang likido. Maaari itong magdulot ng sunog o pagkakuryente.
- Gumagamit ang produktong ito ng magnetiko at natatanggal na bateryang pack. I-charge nang lubusan ang bateryang pack bago gamitin ang aparato sa unang pagkakataon.
- Gamitin lamang ang itinalagang bateryang pack na ibinigay kasama ng aparato. HUWAG subukang buksan, baguhin, palitan, o gumamit ng anumang hindi aprubadong bateryang pack, dahil ang hindi wastong paghawak ay maaaring magdulot ng sobrang pag-init, pagtagas, o pagsabog.
- HUWAG itapon ang baterya nang basta-basta; sundin ang lokal na pamamaraan ng pagtatapon kapag itatapon ito.
- Gamitin only a DC 5 V ⎓ 1 A adaptor sa pag-charge upang i-charge ang aparatong ito (pinakamataas na lakas ng output na 3.5 W). HUWAG gumamit ng mga charger na hindi alam ang pinagmulan, mababa ang kalidad, o may lakas ng output na lumalagpas sa 30 W, dahil itoay maaaring magdulot ng sobrang pag-init o pinsala sa produkto.Para sa pinakamataas na kaligtasan, inirerekomenda ang paggamit ng adaptor sa pag-charge na sumusunod sa IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, na may mga sumusunod na halaga ng espesipikasyon: Input: 100–240 VAC Output: 5 V ⎓ 1.0 A.

FIL

Pangkalahatang Paglalarawan ng Produkto



1. Pagbukas/Pagsara
2. Tagapagpahiwatig ng Baterya:
   4 na Berdeng Ilaw: 100% na Pag-charge (Ganap na Naka-charge)
   3 na Berdeng Ilaw: 75% Natitirang Antas ng Baterya
   2 na Berdeng Ilaw: 50% Natitirang Antas ng Baterya
   1 na Berdeng Ilaw: 25% Natitirang Antas ng Baterya
   Kumikislap na Pulang Ilaw: <10% Mababang Antas ng Baterya
3. LCD para suriin ang napiling mode/lakas/oras.
4. Pindutan ng pagtatakda ng timer: 5 minuto/10 minuto/15 minuto
5. Pindutan ng Antas ng Lakas:
   Antas I (Mababa)
   Antas II (Katamtaman)
   Antas III (Mataas)
6. Pagbukas/Pagsara at Paggamot Pindutan ng pagpili ng mga mode
   Mode 1: Pagpapabata
   Mode 2: Pagpapaliwanag
   Mode 3: Pagbabalanse
   Mode 4: Pagpapakalma
   Mode 5: Pagpapanumbalik
7. Type-C na port



Ang katawan ng produkto ay may markang "Huwag gamitin habang naliligo o naliligo sa shower".

Ang lahat ng larawan ng produkto, mga aksesorya, at mga ilustrasyon ng interface ng gumagamit sa manwal na ito ay para lamang sa sanggunian.Dahil sa mga pag-update at pag-upgrade ng produkto maaaring, bahagyang magkaiba ang aktuwal na produkto kumpara sa mga ilustrasyon.Mangyaring sumangguni sa aktuwal na produkto.

Pagsisimula

Pagse-set up ng Aparato

Madali ang pagsisimula ng paggamit ng iyong Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat.

1. Alisin ang aparato at lahat ng kasamang aksesorya mula sa pakete.
2. Gumagamit ang produktong ito ng dalawang magnetiko at natatanggal na bateryang pack (bawat isa ay 1000 mAh, kabuuang 2000 mAh).Bago ang unang paggamit, ganap na i-charge ang dalawang bateryang pack at ang remote control.Sumangguni sa Mga Tagubilin sa Pag-charge para sa mga detalye.


Pagsusuri ng Sensitibidad sa Liwanag

Sundin ang mga tagubiling ito upang malaman kung ikaw ay sensitibo sa liwanag:

1. Pindutin ang pindutan ng Power sa LED maskara upang simulan ang aparato.Gamitin ang remote control upang buksan/isara ang aparato at pumili mula sa mga magagamit na mode ng paggamot (kulay).
2. Ilagay ang aparato sa isang bahagi ng bisig, at panatilihin ang pagkakadikit sa balat sa buong tatlong minutong cycle ng paggamot.
3. Pindutin muli ang “Pindutan ng pagpili ng mga mode ng paggamot” upang pumili ng ibang mode ng paggamot (kulay) para sa isa pang tatlong minutong paggamot sa parehong bahagi ng bisig.
4. Maghintay ng 24 oras.Hindi ka dapat makaranas ng anumang masamang reaksyon sa loob ng susunod na 24 oras.
5. Ang masamang reaksyon ay maaaring pananakit o hindi komportableng pakiramdam sa mga lugar ng paggamot, o anumang matagal na pamumula ng balat.

Mga Tagubilin sa Pag-charge (Mga Bateryang Pack at Remote Control)

Ang aparatong ito ay nilagyan ng dalawang natatanggal na 1000mAh na bateryang pack at isang wireless na remote control (280 mAh).
Mangyaring sundin ang mga tagubilin sa ibaba bago ang unang paggamit:



Pag-charge ng mga Bateryang Pack

• Alisin ang bateryang pack mula sa maskara bago mag-charge.
• Ang bawat bateryang pack ay nangangailangan ng hanggang 2 oras upang maging ganap na naka-charge.
• Maaaring mag-iba ang oras ng pag-charge depende sa natitirang antas ng baterya.



Pag-charge ng Remote Control

• Ang wireless na remote control ay may kasamang rechargeable na baterya na 280 mAh.
• Ang pinakamataas na oras ng pag-charge ay hanggang 2 oras.
• Maaaring mag-iba ang oras ng pag-charge depende sa natitirang antas ng baterya.

Mga Tip sa Pagpapanatili ng Lithium Battery:

- Iwasang maubos nang lubusan ang baterya bago ito muling i-charge.
- Iwasan ang sobrang pag-charge ng baterya at subukang limitahan ang oras ng pag-charge sa pinakamataas na 8 oras.
- Kung hindi gagamitin ang aparato sa mahabang panahon, inirerekomenda na i-charge ang baterya nang hindi bababa sa isang beses bawat tatlong buwan.


Paano gamitin

Paghahanda





1. Linisin nang mabuti ang iyong mukha.(Kung gumagamit ng makeup, mangyaring linisin ang mukha gamit ang cleansing foam.)
2. Maaari itong gamitin sa araw o gabi.Maaari mo itong isama sa iyong kasalukuyang skincare routine pagkatapos linisin at/o i-exfoliate ang iyong balat.
3. Tiyaking ganap na naka-charge ang baterya bago gamitin.



1. Pindutin nang maikli ang pindutan ng LED maskara upang i-on ang power. (Magagamit kapag kumikislap na berde)
2. Pagkatapos ayusin nang naaangkop ang headband, isuot ito upang ang panloob na bahagi ng LED maskara ay nakalapat sa mukha.

FIL

Mga Tip sa Pagsasaayos ng Headband:

1. Kapag nakaupo o nakatayo, ang tamang kondisyon ay dapat may pinakamababang presyon sa paligid ng mata, upang magkasya ang silicone na eye pad sa eye socket, habang ang headband ay nagpapanatili sa posisyon ng produkto.
2. Kung nararamdaman mong masyadong malakas ang presyon ng silicone na eye pad sa eye socket, luwagan ang headband sa magkabilang panig.
3. Kung hindi nakalapat ang silicone na eye pad sa bahagi ng mata at nakakapasok ang ilaw sa pagitan ng eye pad at eye socket, higpitan ang headband sa magkabilang panig.
4. Kung nararamdaman mong dumudulas pababa ang maskara at hindi nito mapanatili ang tamang posisyon sa iyong mukha, higpitan ang headband.
5. Piliin ang nais na mode gamit ang mga pindutan sa remote control.
6. Kung hindi ka komportable habang suot ang aparato, maaari mong subukang ayusin ang strap o alisin ito hanggang sa maging mas komportable ka.
7. Awtomatikong papatayin ang produkto kapag natapos na ang itinakdang mode at ang kaukulang oras.

Mga Pag-iingat sa Paggamit

- Ilipat ang remote control sa loob ng 2 m mula sa LED maskara.
- Mangyaring huwag kumilos nang marahas habang suot ang produkto.
- Habang suot ang produkto, magpahinga sa komportableng posisyon sa sofa o kama.

Mga Tagubilin sa Pagpapatakbo

Remote na kontrol

1. Ikonekta ang Type-C port ng remote na kontrol gamit ang kasamang kable sa pag-charge.
2. Ikabit ang USB na dulo ng kable sa isang 5 V 1 A power adapter upang mag-charge.
3. Kumikislap na Display na “88”: Kasalukuyang nagcha-charge Hindi kumikislap na Display na “88”Ganap nang naka-charge. Tanggalin ang kable sa pag-charge bago gamitin.
4. Kapag mababa ang baterya ng remote na kontrol, kikislap ang display na “88” hanggang sa tuluyang mag-off ang screen.

Dahil gumagamit ang LED maskara ng radio frequency na remote na kontrol (ang remote na kontrol ay nagpapadala ng mga radio frequency signal na tinatanggap ng pangunahing unit), kailangang ipares ng mga gumagamit ang remote na kontrol sa LED maskara sa unang paggamit. Ang mga hakbang sa pagpapares ay ang mga sumusunod:

1. Pindutin nang matagal ang pindutan ng power sa LED maskara sa loob ng 5 segundo upang pumasok sa mode ng pagpapares. Ang ilaw na tagapagpahiwatig ng maskara ay lilipat mula berde patungong pula at pagkatapos ay mabilis na kikislap sa pagitan ng berde at pula. \

2. Pindutin nang matagal ang pindutan ng power ng remote na kontrol sa loob ng 3 segundo upang i-on ito. Ang tuloy-tuloy na beep at matatag na berdeng ilaw na tagapagpahiwatig ay nagpapatunay na matagumpay ang pagpapares.

FIL

Mga Tagubilin sa Pagpapatakbo

Pagpili ng Mode ng Paggamot

Pindutin ang Pindutan ng Pagbukas/Pagsara at Pagpili ng mga Mode ng Paggamot (na may kasamang pindutan ng power at function ng pagpili ng mode ng paggamot) upang pumili mula sa mga sumusunod na mode ng paggamot:

Mode 1: Pagpapabata Pulang Light 630 nm + Near Infrared Light 850 nm
Mga Benepisyo:
Tinutugunan nito ang mga palatandaan ng pagtanda ng balat sa pamamagitan ng pagpapasigla ng produksyon ng collagen, pagpapahusay ng pagkalastiko ng balat, at pagsusulong ng pag-aayos ng mga selula. Nakakatulong ang mode na ito na maibalik ang mas makinis, mas matatag, at mas maningning na kutis, na nagbibigay sa balat ng mas bata at mas rejuvenated na hitsura.

Mode 2: Pagpapaliwanag Dilaw na Light 590 nm
Mga Benepisyo:
Pinapakalma at pinapasigla muli nito ang balat, na nagbibigay ng mahusay na mga benepisyo sa pagbawi pagkatapos malantad sa araw o makaranas ng pagkapagod. Nakakatulong ito na pagandahin ang liwanag at maibalik ang masigla at pantay na kutis, na nagtataguyod ng sariwa at youthful na ningning.

Mode 3: Pagbabalanse Berdeng Light 530 nm
Mga Benepisyo:
Pinapakalma at binabalanse nito ang sensitibo o stressed na balat, binabawasan ang pamumula at itinataguyod ang pantay na kulay ng balat. Nagbibigay ang mode na ito ng natural na balanseng at sariwang hitsura, na mainam para sa mga may reactive o sensitibong balat.

Mode 4: Pagpapakalma Asul na Light 465 nm
Mga Benepisyo:
Karaniwang ginagamit sa mga beauty at skincare routine, nakakatulong ang mode na ito na pakalmahin ang hitsura ng nakikitang pamumula, bawasan ang hitsura ng pagiging mamantika, at suportahan ang mas malinaw na hitsura ng kutis. Nakakatulong ito na mapanatiling sariwa at balanse ang pakiramdam ng balat, na nag-aambag sa mas malusog at mas pinong hitsura ng balat.

Mode 5: Pagpapanumbalik Mode ng Buong Spectrum: Dilaw 590 nm + Berde 530 nm + Pula 630 nm + NIR 850 nm
Mga Benepisyo:
Ang multi-light therapy mode na ito ay nag-aalok ng komprehensibong paraan para sa iba't ibang alalahanin sa skincare, tulad ng anti-aging, pagpapaliwanag ng balat, pagbabawas ng pigmentation, at pangkalahatang paglilinaw ng balat. Ang kombinasyon ng iba't ibang wavelength ay nagbibigay ng holistic na paggamot upang pasiglahin ang balat, pantayin ang kulay ng balat, bawasan ang mga dark spot, at pagandahin ang tekstura ng balat. Mainam ito para sa pang-araw-araw na all-in-one na pangangalaga sa mukha, nagbibigay ito ng parehong restorative at preventive na mga benepisyo para sa mas bata at kumikinang na kutis.

Mga Antas ng Lakas

Pindutin ang Pindutan ng Antas ng Lakas upang piliin ang lakas.
Antas I (Mababa)
Antas II (Katamtaman)
Antas III (Mataas)

Mga Setting ng Timer

Pindutin ang Pindutan ng Setting ng Timer upang piliin ang timer.
· 5 minuto · 10 minuto · 15 minuto

Function ng Memorya

Sa unang paggamit, ang maskara ay awtomatikong magde-default sa **Mode 1: Pagpapabata, Antas ng Lakas III(Mataas)**, at **Timer 10 minuto.**
Pagkatapos ng bawat paggamit, maaalala ng maskara ang huling ginamit na mode ng paggamot, lakas, at mga setting ng timer.

Mga Tala Katangian	Paglalarawan
Pagbukas/Pagsara ng Power	Pindutin nang matagal ang Pindutan ng Pagbukas/Pagsara sa loob ng 5 segundo upang pumasok sa standby mode (magiging berde ang ilaw na tagapagpahiwatig).
Pagpapalit ng Mode ng Paggamot	Sa standby mode, maikling pindutin ang Pindutan ng Remote na kontrol upang lumipat sa pagitan ng mga mode ng paggamot: Pagpapabata → Pagpapaliwanag → Pagbabalanse → Pagpapakalma → Pagpapanumbalik
Mga Setting ng Lakas	Sa standby mode, maikling pindutin ang Pindutan ng Remote na kontrol upang baguhin ang lakas: Mababa → Katamtaman → Mataas
Mga Setting ng Timer	Sa standby mode, maikling pindutin ang Pindutan ng Remote na kontrol upang piliin ang timer: 5 minuto → 10 minuto → 15 minuto
Awtomatikong Pagsara	1. Sa standby mode, awtomatikong mag-o-off ang maskara pagkatapos ng 10 minuto ng walang aktibidad. 2. Maaaring i-off ang maskara sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan sa maskara. 3. Awtomatikong mag-o-off ang maskara kapag natapos na ang tagal ng paggamot.
Function ng Memorya	Tatandaan ng maskara ang huling ginamit na mode ng paggamot, lakas, at mga setting ng timer, at ibabalik ang mga setting na ito kapag muling binuksan ang device.

Karagdagang Mga Tagubilin

1. Kapag natapos ang itinakdang oras, awtomatikong mag-o-off ang maskara.
2. Kapag naka-off ang Remote na kontrol, magsasara rin ang maskara.
3. Pagkatapos pumili ng mode gamit ang Remote na kontrol, huwag gamitin ang mga pindutan sa maskara, dahil ire-reset nito ang timer sa 10 minuto at magdudulot ng hindi pagtutugma ng display. Simulan agad ang paggamot pagkatapos piliin ang mode gamit ang Remote na kontrol.

FIL

Pangangalaga at Pagpapanatili

1. Itago ang Dreame Chrona Photon Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat sa temperatura ng silid at sa tuyong kondisyon.Gamitin ang kasamang bag para sa pagdadala.
2. Iwasang itago ang Dreame Chrona Photon Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat sa maalikabok na lugar, direktang sikat ng araw, o mamasa-masa at mahalumigmig na kondisyon.
3. Dreame Chrona Photon Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat ay walang mga piyesang maaaring kumpunihin o palitan ng gumagamit.
4. Bago ang bawat paggamit, kapag naka-off ang device, linisin ang maskara sa mukha ayon sa mga tagubilin sa paglilinis sa ibaba.
5. Iwasang labis na baluktutin o pilipitin ang silicone maskara.
6. Huwag direktang maglagay ng mga kosmetiko sa ibabaw ng maskara.
7. Ilayo ang produkto sa mga langis, lotion, at pabango.

Paglilinis Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat

1. Ang katawan ng maskara ay gawa sa silicone.Pagkatapos ng bawat paggamit, dahan-dahang punasan ang ibabaw gamit ang malambot na telang walang hibla na binasa ng malinis na tubig.
2. Kung kinakailangan, linisin ito gamit ang banayad, walang alcohol at walang pabangong neutral na sabon na hinaluan ng tubig.

Pagtatapon

HUWAG itapon ang anumang bahagi ng Dreame Chrona Photon na Maskara sa Pangangalaga ng Balat sa pasilidad ng basurang pambahay.
Dreame Chrona Photon na Maskara sa Pangangalaga ng Balat at Remote na kontrol ay naglalaman ng Lithium-ion polymer battery. Para sa pangangalaga ng kapaligiran, mangyaring i-package at ibalik ang unit na ito satagagawa o sa kanilang kinatawan kapag natapos na ang buhay ng paggamit nito, o ligtas na itapon ang device ayon sa iyong lokal na mga alituntunin.

Mga Karaniwang Aberya at Solusyon

Problema	Solusyon
Hindi umiilaw ang screen ng Remote na kontrol at hindi makontrol ang maskara.	Suriin kung may power ang Remote na kontrol. Kung ubos na ang baterya, i-charge ang Remote na kontrol gamit ang kasamang charging cable at 5V 1A adapter. Kung hindi pa rin gumagana ang Remote na kontrol pagkatapos i-charge, makipag-ugnayan sa amin upang ayusin ang pagpapalit.
Pagkatapos i-on ang maskara, umiilaw ang screen ng Remote na kontrol ngunit hindi makontrol ang maskara.	Mangyaring i-reset ang parehong Remote na kontrol at maskara. Mga Tagubilin sa Pagpapares: a. Pindutin nang matagal ang power button ng maskara sa loob ng 5 segundo. Ang indicator ay unang magpapakita ng berdeng ilaw at pagkatapos ay kumikislap na pulang ilaw, na nagpapahiwatig na pumasok ang device sa mode ng pagpapares. b. Pindutin lamang ang ON/OFF button sa Remote na kontrol upang makumpleto ang proseso ng pagpapares.
Hindi ma-charge ang maskara.	a. Palitan ang charging cable. Kung ang problema ay nasa charging cable, maaari kang makipag-ugnayan sa amin para sa pagpapalit ng charging cable. Kung hindi pa rin malutas ang problema, makipag-ugnayan sa amin upang palitan ang device. b. Suriin kung gumagana ang charging adapter na nakakonekta sa unit o kung ang boltahe na nakasaad sa unit ay tumutugma sa lokal na boltahe ng kuryente.

FIL Mga Pangunahing Parameter

Pangalan ng Produkto	Dreame Chrona Photon na Anti-Aging na Maskara sa Pangangalaga ng Balat
Modelo	AB01A/RB-053
Mga Espesipikasyon ng Baterya	Mga Bateryang Pack ng Maskara • Uri: 3.7 V / 1000 mAh Lithium Polymer Battery (bawat battery pack) • Dami: 2 na nababakas na battery pack (kabuuang kapasidad: 2000 mAh)
Mga Sukat ng Produkto	Maskara: 634*233.8*5.5 mm Remote na kontrol: 133.6*42.3*19 mm
Remote na kontrol	Uri: Baterya ng Lithium Polymer na 3.7 V / 280 mAh
Netong Timbang	Maskara: Humigit-kumulang 338 g Remote na kontrol: Humigit-kumulang 72 g
Input ng Adapter	5 V⎓ 1 A
Oras ng Paggana	• Isang ganap na naka-charge na battery pack: Hanggang 60 minuto • Dalawang battery pack (pinagsamang paggamit): Hanggang 120 minuto
Oras ng Pagcha-charge	• Isang battery pack: Hanggang 2 oras • Dalawang battery pack (hiwalay na pagcha-charge): Hanggang kabuuang 4 oras • Remote na kontrolHanggang 2 oras

Mga Kaugnay na Simbolo, Paliwanag at Marka

Simbolo	Paliwanag	Simbolo	Paliwanag
	Panatilihing tuyo		Marupok, hawakan nang may pag-iingat
	Panatilihing nakataas ang bahaging ito		Tagagawa
	Markang CE	EU REP	Awtorisadong Kinatawan sa Europa
	Kagamitang pang-installasyon sa loob ng gusali		Mga Pag-iingat, Babala
	Markang WEEE (Basura ng Kagamitang Elektrikal at Elektroniko)		Sundin ang mga tagubilin sa paggamit
	Petsa ng Paggawa	SN	Numero ng Serye

ដើម្បីការពារការឆក់ចរន្តអគ្គិសនី ភ្លើង ឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត សូមអានសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់នេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើប្រាស់ ហើយរក្សាទុកវាសម្រាប់ជាឯកសារយោងនាពេលអនាគត។

- មុនពេលប្រើប្រាស់ម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon អ្នកត្រូវតែធ្វើតេស្តភាពរសើប (សូមមើលផ្នែកតេស្តភាពរសើបពន្លឺ)។ កុំប្រើម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon ប្រសិនបើអ្នកងាយប្រតិកម្មនឹងម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបរិយាកាសថែទាំសុខភាពនៅផ្ទះ ហើយអ្នកជំងឺអាចជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានបំណង។
- កុំប្រើម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon តាមមធ្យោបាយណាមួយក្រៅពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការណែនាំទាំងនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់។ ការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon ក្រៅពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការណែនាំទាំងនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ មិនទាន់ត្រូវបានសាកល្បងនៅឡើយទេ ហើយហានិភ័យមិនទាន់អាចដឹងបានឡើយ។ ឧបករណ៍នេះមិនត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពរាងកាយ អារម្មណ៍ ឬផ្លូវចិត្តថយចុះ ឬខ្វះបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងនោះទេ លុះត្រាតែពួកគេត្រូវបានផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យ ឬការណែនាំទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យនៃអគ្គីភ័យ ឬរលាក។
- សូមបិទ ហើយដកម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon ចេញភ្លាមៗ ប្រសិនបើឧបករណ៍មានអារម្មណ៍ក្តៅ ឬប្រសិនបើស្បែករបស់អ្នកឡើងកម្ដៅមិនស្រួល។
- ផលិតផលនេះតតែខ្សែក្នុងពេលប្រើប្រាស់។ ខ្សែសាកត្រូវបានភ្ជាប់តែនៅពេលសាកថ្ម ប៉ុណ្ណោះ។
- អំឡុងពេលសាកថ្ម ខ្សែអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការច្របាច់ក។ ទុកឧបករណ៍ និងខ្សែសាកឱ្យឆ្ងាយពីកុមារគ្រប់ពេលវេលា។
- កុំប្រើម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon ដោយមិនបានលុបគ្រឿងសម្អាងចេញជាមុនសិន មុនពេលព្យាបាល។ គ្រឿងស្អិមួយចំនួននៅក្នុងផលិតផលទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានប្រតិកម្មពន្លឺឬអាចកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាល។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon ដោយមិនបានលុបផលិតផលទាំងនេះចេញ អ្នកអាចបណ្តាលឱ្យមានប្រតិកម្មស្បែក ឬអ្នកអាចកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាល។ ឧបករណ៍នេះមិនត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយកុមារទេ។ កុមារគ្រួតត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានាថាពួកគេមិនលេងជាមួយឧបករណ៍នេះ ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យនៃអគ្គីភ័យ និងរលាក។
- កុំប្រើម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon នៅជិតទឹក ឬកន្លែងដែលទឹកអាចកំពប់លើឧបករណ៍ឡើយ។ កុំប្រើម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon ប្រសិនបើអ្នកគិតថាវាបានប៉ះនឹងទឹក។ កុំធ្វើឱ្យឧបករណ៍នេះប៉ះនឹងការប៉ះទង្គិចខ្លាំង ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យនៃការខូចខាតដល់ចង្កៀង។
- ទុកម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon ឱ្យឆ្ងាយពីផ្នែកក្តៅ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនផលិតសម្រាប់ជំនួយក្នុងការដំឡើង ការប្រើប្រាស់ ឬការថែទាំឧបករណ៍ ME ឬរាយការណ៍ពីប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនរំពឹងទុក។

- កុំប្រើម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon ប្រសិនបើម៉ាស់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ ឬខ្សែសាក USB Type-C ខូចខាតតាមមធ្យោបាយណាមួយ។ កុំទុកឧបករណ៍ចោលដោយគ្មានអ្នកមើលថែ នៅពេលវាដំណើរការ ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យនៃអគ្គីភ័យ រលាក ឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត។
- នៅពេលយកចេញពីការផ្ទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពអប្បបរមា ឬអតិបរមា វាត្រូវបានណែនាំឱ្យទុកឱ្យឧបករណ៍សម្របខ្លួនរយៈពេល ២ ម៉ោង មុនពេលប្រើប្រាស់។
- កុំមើលដោយផ្ទាល់ ឬបញ្ចាំងពន្លឺចូលភ្នែកពេលកំពុងដំណើរការ។
- កុំប្រើម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon នៅជិតឧបករណ៍ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាឥតខ្សែ។

ការរឹតបន្តឹងលើការថែរក្សាស្បែក (មុនពេលប្រើប្រាស់)

ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលដោយពន្លឺ សូមជៀសវាងផលិតផលថែរក្សាមុខដែលមានគ្រឿងផ្សំទាំងនេះ៖

- វីតាមីន A និងសារធាតុទម្រាំញ់ (វីតាមីន A ប៊ីតាណល់ដេអ៊ីត វីតាមីនអេស្ទ័រ ជាដើម)
- អាស៊ីត (អាស៊ីតផ្លែឈើ អាស៊ីតសាលីស៊ីលីកកំហាប់ខ្ពស់ ជាដើម)
- សារធាតុរលាក (អាល់កុលកំហាប់ខ្ពស់ ក្លិនក្រអូបស្មុគស្មាញ ពណ៌សិប្បនិម្មិត)

ជំហានដែលបានណែនាំ

1. សម្អាតមុខឱ្យបានហ្មត់ចត់ រក្សាស្បែកឱ្យស្អុត និងគ្មានសំណល់មុនពេលប្រើប្រាស់
2. ក្រោយការព្យាបាល៖លាបផលិតផលផ្តល់សំណើម ឬជួសជុលស្រាលៗ (ការស្រូបយករបស់ស្បែកត្រូវបានបង្កើន)

អាយុសមស្រប

សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះ

ក្រុមហាមឃាត់

កុំប្រើប្រាស់ ឬពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនសិន ប្រសិនបើអ្នក៖

- មានរបួសមុខបើកចំហ ជម្ងឺស្បែក រលាកស្បែក រ៉ូសាសៀស្រួចស្រាវ មុនធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្ថានភាពស្បែកសកម្ម
- មានជំងឺងាយប្រតិកម្មពន្លឺ (ឧទាហរណ៍ លុយពីស អេរីទីម៉ាតូស រលាកស្បែកដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យ) ឬលេបថ្នាំងាយប្រតិកម្មពន្លឺ (ឧទាហរណ៍ ថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិចមួយចំនួន ថ្នាំប្រឆាំងនឹងសម្ពាធឈាម)
- មានផ្ទៃពោះ កំពុងបំបៅដោះកូន ឬអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ
- មានការដាក់បញ្ចូលវត្ថុបរទេសនៅមុខ ឬក្បាល (ឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនបេះដូង បំពង់បូមឈាម ឧបករណ៍រំញោចបេះដូង ជាដើម)
- បានទទួលការវះកាត់ឡាស៊ែរ លាបស្បែកគីមី ឬមុសតូចៗក្នុងរយៈពេល ១ ខែ (រង់ចាំការជាសះស្បើយពេញលេញនៃស្បែក)
- មិនប្រាកដនៃរឿងគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ ឬគ្រូពេទ្យជំនាញខាងស្បែកជាមុនសិន

គន្លឹះប្រើប្រាស់

- ត្រូវប្រាកដថាម៉ាស់សមនឹងស្បែក និងជៀសវាងការពាក់កញ្ចក់កែវភ្នែក
- ពង្រឹងការការពារម្តៅថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ ដើម្បីបង្កើនលទ្ធផល និងការពារការឡើងពណ៌ស្បែក។
- ឈប់ប្រើប្រាស់ភ្លាមៗ ប្រសិនបើមានអារម្មណ៍មិនស្រួលកើតឡើង ហើយពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញខាងស៊ើស្បែក ប្រសិនបើរាគសញ្ញានៅតែបន្ត។

ការបដិសេធ៖នេះគឺជាឧបករណ៍សម្អុសួសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅផ្ទះ។ មិនមែនជាឧបករណ៍ជំនួសការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬការព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនោះទេ។

KM


ការប្រុងប្រយ័ត្ន

- ឧបករណ៍នេះមានផ្ទុកស៊ីលីកូន សមាសធាតុផ្លាស្ទិច និងសម្ភារៈភ្ជាប់ទំពក់ និងរុងរឹលៗ។ បុគ្គលដែលមានអាឡែស៊ីទៅនឹងសម្ភារៈទាំងនេះ គួរតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ ហើយពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាព។
- ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបំពាក់ដោយមុខងារចងចាំ។ វារំលឹកឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវរបៀបព្យាបាល កម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេ និងពេលវេលាព្យាបាលដែលបានប្រើចុងក្រោយ រាល់ពេលដែលឧបករណ៍ត្រូវបានបើក។
- ម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon មិនអាចប្រើបានទេ ពេលកំពុងសាកថ្ម។
- មុនពេលប្រើប្រាស់រាល់ពេល សូមសម្អាតម៉ាស់មុខដោយបិទឧបករណ៍។
- កុំប្រើផលិតផលសម្អាតផ្សេងទៀតក្រៅពីផលិតផលដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការណែនាំសម្អាត។ ការប្រើប្រាស់ផលិតផលសម្អាតផ្សេងទៀតអាចធ្វើឱ្យខូចម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon។
- រក្សាទុកម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ក្នុងស្ថានភាពស្ងួត ឆ្ងាយពីពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់។
- នៅពេលយកចេញពីការផ្ទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាឬអតិបរមាវាត្រូវបានណែនាំឱ្យទុកឱ្យឧបករណ៍សម្របខ្លួនរយៈពេល ២ ម៉ោង មុនពេលប្រើប្រាស់។
- កុំមើលដោយផ្ទាល់ ឬបញ្ចាំងពន្លឺចូលភ្នែកពេលកំពុងដំណើរការ។

សុវត្ថិភាពអគ្គិសនី

- កុំបំផ្លាញ កែប្រែ ពត់ រមួល ឬកម្តៅខ្សែសាក USB Type-C។ ខ្សែសាកដែលខូចអាចបណ្តាលឱ្យមានអគ្គីភ័យ ឆក់ចរន្តអគ្គិសនី ឬដំណើរការខុសប្រក្រតី។ កុំដាក់ ឬដំណើរការឧបករណ៍នៅជិតទឹក ឬវត្ថុរាវឡើយ។ វាអាចបណ្តាលឱ្យមានអគ្គីភ័យ ឬឆក់ចរន្តអគ្គិសនី។
- ផលិតផលនេះប្រើកញ្ចប់ថ្មដែលភ្ជាប់ដោយមេដែក និងអាចដោះចេញបាន។ សាកថ្មឱ្យពេញមុនពេលប្រើឧបករណ៍ជាលើកដំបូង។
- ប្រើតែកញ្ចប់ថ្មដែលបានកំណត់ ដែលភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍ប៉ុណ្ណោះ។ កុំព្យាយាមបើក កែប្រែ ជំនួស ឬប្រើកញ្ចប់ថ្មដែលមិនត្រូវបានអនុម័ត ពីព្រោះការដោះស្រាយមិនត្រឹមត្រូវអាចនាំឱ្យមានការឡើងកំដៅខ្លាំង លេចធ្លាយ ឬផ្ទុះ។
- កុំបោះចោលថ្មដោយចៃដន្យ សូមអនុវត្តតាមនីតិវិធីបោះចោលក្នុងស្រុករបស់អ្នកនៅពេលបោះចោលវា។
- ប្រើតែអាដាប់ទ័រសាកថ្ម DC 5 V ⎓ 1 A ដើម្បីសាកថ្មឧបករណ៍នេះ (ថាមពលបញ្ចេញអតិបរមា 3.5W)។ កុំប្រើឆ្នាំងសាកដែលមិនស្គាល់ប្រភពដើម គុណភាពអន់ ឬមានថាមពលបញ្ចេញលើសពី 30W ពីព្រោះវាអាចបណ្តាលឱ្យឡើងកំដៅខ្លាំង ឬខូចខាតដល់ផលិតផល។ ដើម្បីសុវត្ថិភាពអតិបរមា វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើអាដាប់ទ័រសាកថ្មដែលអនុលោមតាម IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020
ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃដូចខាងក្រោម៖បញ្ចូល៖100–240 VAC
បញ្ចេញ៖ 5 V ⎓ 1.0 A។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផលិតផល



1. ការបើក និងបិទ
2. សូចនាករថ្ម៖
   ភ្លើងពណ៌បៃតង 4៖សាក 100% (សាកពេញ)
   ភ្លើងពណ៌បៃតង 3៖នៅសល់ 75%
   ភ្លើងពណ៌បៃតង 2៖នៅសល់ 50%
   ភ្លើងពណ៌បៃតង 1៖នៅសល់ 25%
   ភ្លើងពណ៌ក្រហមភ្លឹបភ្លែតៗ៖ថ្មទាប <10%
3. អេក្រង់ LCD សម្រាប់ពិនិត្យមើលរបៀបដែលបានជ្រើសរើស អាំងតង់ស៊ីតេ និងកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង
4. ប៊ូតុងកំណត់ម៉ោង
   5 នាទី / 10 នាទី / 15 នាទី
5. ប៊ូតុងកម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេ៖
   កម្រិត I (ទាប)
   កម្រិត II (មធ្យម)
   កម្រិត III (ខ្ពស់)
6. ប៊ូតុងបើក/បិទ និងជ្រើសរើសរបៀបព្យាបាល៖
   របៀបទី 1៖ធ្វើឱ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញ
   របៀបទី 2៖ធ្វើឱ្យត្រឹមថ្លា
   របៀបទី 3៖តុល្យភាព
   របៀបទី 4៖ស្ងប់ស្ងាត់
   របៀបទី 5៖ស្ការឡើងវិញ
7. រន្ធ Type-C



តួផលិតផលមានស្លាកសញ្ញាថា
"កុំប្រើប្រាស់ពេលកំពុងងូតទឹក ឬងូតទឹកផ្កាឈូក"។

រូបភាពផលិតផលគ្រឿងបន្ថែម និងរូបភាពចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ គឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារតែការអាប់ដេត និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃផលិតផល ផលិតផលពិតប្រាកដអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពីរូបភាព។ សូមមើលផលិតផលពិតប្រាកដ។

KM

ការចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់

ការដំឡើងឧបករណ៍

ការចាប់ផ្តើមប្រើម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon របស់អ្នកគឺសាមញ្ញ។

1. ស្រាយវេចខ្ចប់ឧបករណ៍ និងគ្រឿងបន្ថែមទាំងអស់ដែលរួមបញ្ចូល។
2. ផលិតផលនេះប្រើកញ្ចប់ថ្មដែលភ្ជាប់ដោយមេដែក និងអាចដោះចេញបានចំនួន ២ (នីមួយៗមានថាមពល 1000mAh សរុប 2000mAh)។ មុនពេលប្រើប្រាស់លើកដំបូង សូមសាកថ្មកញ្ចប់ថ្មទាំងពីរ និងឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយឱ្យពេញ។ សូមមើលការណែនាំអំពីការសាកថ្មសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។


ការធ្វើតេស្តភាពរសើបពន្លឺ

អនុវត្តតាមការណែនាំទាំងនេះ ដើម្បីមើលថាតើអ្នកងាយនឹងពន្លឺដែរឬទេ៖

1. ចុចបិតុងថាមពលនៅលើម៉ាស់ LED ដើម្បីបើកឧបករណ៍។ ប្រើឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ ដើម្បីបើក ឬបិទឧបករណ៍ និងជ្រើសរើសរបៀបព្យាបាលដែលមាន (ពណ៌)។
2. ដាក់ឧបករណ៍នៅលើផ្នែកមួយនៃកំភួនដៃ ដោយរក្សាទំនាក់ទំនងសម្រាប់វដ្តព្យាបាលរយៈពេលបីនាទីទាំងមូល។
3. ចុចបិតុង "ជ្រើសរើសរបៀបព្យាបាល" ម្តងទៀត ដើម្បីជ្រើសរើសរបៀបព្យាបាល (ពណ៌) ផ្សេង សម្រាប់ការព្យាបាលរយៈពេលបីនាទីទៀតនៅលើតំបន់កំភួនដៃដូចគ្នា។
4. រង់ចាំ ២៤ ម៉ោង។ អ្នកមិនគួរជួបប្រទះប្រតិកម្មមិនល្អណាមួយក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងបន្ទាប់ឡើយ។
5. ប្រតិកម្មមិនល្អ គឺជាការឈឺចាប់ ឬភាពមិនស្រួលនៅក្នុងតំបន់ព្យាបាល ឬស្បែកឡើងក្រហមរយៈពេលយូរ។

ការណែនាំអំពីការសាកថ្ម (កញ្ចប់ថ្ម និងឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ)

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបំពាក់ដោយកញ្ចប់ថ្ម 1000mAh ដែលអាចផ្គាច់ចេញបានចំនួន ២ និងឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយឥតខ្សែ (280mAh)។
សូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងក្រោម មុនពេលប្រើប្រាស់លើកដំបូង៖



ការសាកថ្មកញ្ចប់ថ្ម

• ដកកញ្ចប់ថ្មចេញពីម៉ាស់ មុនពេលសាកថ្ម។
• កញ្ចប់ថ្មនីមួយៗត្រូវការពេលរហូតដល់ ២ ម៉ោង ដើម្បីសាកថ្មពេញ។
• ពេលវេលាសាកថ្មអាចប្រែប្រួល អាស្រ័យលើកម្រិតថ្មដែលនៅសល់។



ការសាកថ្មឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ

• ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយឥតខ្សែ រួមមានថ្មដែលអាចសាកបាន 280mAh។
• ពេលវេលាសាកថ្មអតិបរមាគឺរហូតដល់ ២ ម៉ោង។
• ពេលវេលាសាកថ្មអាចប្រែប្រួល អាស្រ័យលើកម្រិតថ្មដែលនៅសល់។

គន្លឹះថែទាំថ្មលីចូម៖

- ជៀសវាងការអស់ថ្មទាំងស្រុង មុនពេលសាកថ្មឡើងវិញ។
- ជៀសវាងការសាកថ្មលើសកម្រិត ហើយព្យាយាមកំណត់ពេលវេលាសាកថ្មឱ្យ អតិបរមា ៨ ម៉ោង។
- ប្រសិនបើឧបករណ៍មិនប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលយូរ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យសាកថ្ម យ៉ាងហោចណាស់ម្តងរៀងរាល់បីខែម្តង។

KM


របៀបប្រើប្រាស់

ការរៀបចំ





1. លាងសម្អាតមុខរបស់អ្នកឱ្យស្អាត។ (ប្រសិនបើអ្នកតុបតែងមុខ សូមសម្អាតដោយសាប៊ូលាងមុខ។)
2. វាអាចប្រើបានទាំងថ្ងៃ និងយប់។ អ្នកអាចដាក់បញ្ចូលវាទៅក្នុងទម្លាប់ថែរក្សាស្បែកបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីសម្អាត និង/ឬលាបស្បែករបស់អ្នក។
3. ត្រូវប្រាកដថាសាកថ្មឱ្យពេញ មុនពេលប្រើប្រាស់។



1. ចុចចូតុងនៅលើម៉ាស់ LED មួយភ្លែត ដើម្បីបើកថាមពល (អាចប្រើបាននៅពេលដែលភ្លើងពណ៌បៃតងកំពុងភ្លឺបន្តិចភ្លែតៗ)។
2. បន្ទាប់ពីកែតម្រូវខ្សែក្បាលឱ្យសមស្របហើយ សូមពាក់វាដោយឱ្យផ្នែកខាងក្នុងនៃម៉ាស់ LED ប៉ះនឹងមុខ។

គន្លឹះសម្រាប់កែតម្រូវខ្សែក្បាល៖

1. ពេលអង្គុយឬឈរស្ថានភាពត្រឹមត្រូវគួរតែមានសម្ពាធតិចតួចបំផុតលើរន្ធភ្នែកដោយអនុញ្ញាតឱ្យបន្ទះស៊ីលីកូនសមនឹងរន្ធភ្នែក ហើយខ្សែក្បាលជួសជុលផលិតផល។
2. ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាបន្ទះស៊ីលីកូនកំពុងបញ្ចេញសម្ពាធច្រើនពេកលើរន្ធភ្នែក សូមបន្ធូរខ្សែក្បាលទាំងសងខាង។
3. ប្រសិនបើបន្ទះស៊ីលីកូនមិនសមនឹងតំបន់ភ្នែក ហើយពន្លឺអាចចូលតាមចន្លោះរវាងបន្ទះស៊ីលីកូន និងរន្ធភ្នែក សូមរឹតខ្សែក្បាលទាំងសងខាង។
4. ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាម៉ាស់កំពុងរអិលចុះក្រោម ហើយមិនអាចរក្សាទីតាំងត្រឹមត្រូវនៅលើមុខរបស់អ្នកបាន សូមរឹតខ្សែក្បាល។
5. ជ្រើសរើសរបៀបដែលចង់បាន ដោយប្រើប៊ូតុងនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ។
6. ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលពេលពាក់ឧបករណ៍អ្នកអាចសាកល្បងកែតម្រូវខ្សែ ឬដោះវាចេញ រហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល។
7. ផលិតផលនឹងត្រូវបានបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលរបៀបដែលបានកំណត់និងពេលវេលាដែលត្រូវគ្នាបានបញ្ចប់។

ការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការប្រើប្រាស់

- វិកិលឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយក្នុងចម្ងាយ ២ ម៉ែត្រពីម៉ាស់ LED។
- សូមកុំធ្វើចលនាខ្លាំងនៅពេលពាក់ផលិតផល។
- នៅពេលពាក់ផលិតផល សូមសម្រាកក្នុងទីតាំងស្រួលនៅលើសាឡុង ឬគ្រែ។

KM

ការណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ

ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ

1. ភ្ជាប់រន្ធ Type-C របស់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ ដោយប្រើខ្សែសាកដែលបានផ្តត់ផ្គង់។
2. ដោតចុងខ្សែ USB ទៅក្នុងអាដាប់ទ័រថាមពល 5V 1A ដើម្បីសាកថ្ម។
3. ការបង្ហាញ "88" កំពុងភ្លឹបភ្លែតៗ៖កំពុងសាកថ្ម ការបង្ហាញ "88" ជាប់លាប់៖ សាកថ្មពេញ ដកខ្សែសាកចេញ មុនពេលប្រើប្រាស់។
4. នៅពេលដែលថ្មរបស់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយទាប ការបង្ហាញ "88" នឹងភ្លឹបភ្លែតៗ រហូតដល់អេក្រង់រលត់។

ដោយសារម៉ាស់ LED ប្រើឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយប្រេកង់វិទ្យុ (ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយបញ្ចេញសញ្ញាប្រេកង់វិទ្យុ ដែលអង្គភាពសំខាន់ទទួល) អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវភ្ជាប់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយជាមួយម៉ាស់ LED នៅពេលប្រើវាជាលើកដំបូង។ ជំហាននៃការភ្ជាប់មានដូចខាងក្រោម៖

1. ចុចសង្កត់ប៊ូតុងថាមពលនៅលើម៉ាស់ LED រយៈពេល ៥ វិនាទី ដើម្បីចូលទៅក្នុងរបៀបភ្ជាប់។ ភ្លើងសញ្ញារបស់ម៉ាស់នឹងប្តូរពីពណ៌បៃតងទៅក្រហម ហើយបន្ទាប់មកភ្លឹបភ្លែតៗយ៉ាងលឿនរវាងពណ៌បៃតង និងក្រហម។

2. ចុចសង្កត់ប៊ូតុងថាមពលរបស់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយរយៈពេល ៣ វិនាទី ដើម្បីបើក។ សំឡេងប៊ីបជាបន្តបន្ទាប់ និងភ្លើងសញ្ញាពណ៌បៃតងជាប់លាប់ បញ្ជាក់ពីការភ្ជាប់ដោយជោគជ័យ។

ការណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ

ការជ្រើសរើសរបៀបព្យាបាល

ចុចប៊ូតុងបើក/បិទ និងជ្រើសរើសរបៀបព្យាបាល (ដែលរួមបញ្ចូលទាំងប៊ូតុងថាមពល និងមុខងារជ្រើសរើសរបៀបព្យាបាល) ដើម្បីជ្រើសរើសពីរបៀបព្យាបាលដូចខាងក្រោម៖

របៀបទី 1៖ធ្វើឱ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញ ពន្លឺក្រហម 630 nm + ពន្លឺអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដិត850 nm
អត្ថប្រយោជន៍៖
កំណត់គោលដៅដៅលញ្ញានៃភាពចាស់នៃស្បែក ដោយជំរុញការផលិតកូឡាជែន បង្កើនភាពបត់បែនស្បែក និងជំរុញការជួសជុលកោសិកា។ របៀបនេះជួយស្តារស្បែកឱ្យរលោង រឹងមាំ និងភ្លឺថ្លាជាងមុន ធ្វើឱ្យស្បែកមើលទៅស្រស់ថ្លា និងក្មេងជាងវ័យ។

របៀបទី 2៖ធ្វើឱ្យភ្លឺថ្លា ពន្លឺលឿង 590nm
អត្ថប្រយោជន៍៖
ធ្វើឱ្យស្បែកស្រស់ និងស្រស់ថ្លាឡើងវិញ ដោយផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ស្តារឡើងវិញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ បន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬអស់កម្លាំង។ វាជួយធ្វើឱ្យស្បែកភ្លឺថ្លា និងស្តារស្បែកឱ្យមានភាពស៊ាំរឹង និងស្មើគ្នា ជំរុញឱ្យមានពន្លឺស្រស់ថ្លា និងក្មេងជាងវ័យ។

របៀបទី 3៖តុល្យភាព ពន្លឺពណ៌បៃតង 530 nm
អត្ថប្រយោជន៍៖
ធ្វើឱ្យស្បែកដែលងាយប្រតិកម្ម ឬតានតឹងសុខ និងមានតុល្យភាព កាត់បន្ថយភាពក្រហម និងលើកកម្ពស់ពណ៌ស្បែកស្មើគ្នា។ របៀបនេះផ្តល់នូវរូបរាងដែលមានតុល្យភាព និងស្រស់ថ្លាតាមបែបធម្មជាតិ ដែលសំក្លិសមសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកប្រតិកម្ម ឬងាយប្រតិកម្ម។

របៀបទី 4៖ស្ងប់ស្ងាត់ ពន្លឺពណ៌ខៀវ 465 nm
អត្ថប្រយោជន៍៖
ជាញឹកញាប់ត្រូវបានប្រើក្នុងទម្លាប់ថែរក្សាសម្ផស្ស និងថែរក្សាស្បែក របៀបនេះជួយបន្ធូរអាការៈក្រហមដែលអាចមើលឃើញ កាត់បន្ថយរូបរាងនៃភាពខ្ចាញ់ និងតាំងដែលស្បែកដែលមើលទៅស្អាតជាងមុន។ វាជួយរក្សាស្បែកឱ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា និងមានតុល្យភាព ដែលរួមចំណែកដល់ស្បែកដែលមានសុខភាពល្អ និងមើលទៅស្អាតជាងមុន។

របៀបទី 5៖រយៈស្តារឡើងវិញនូវវិសាលគមពេញលេញ៖ពណ៌លឿង 590 nm + ពណ៌បៃតង 530 nm + ពណ៌ក្រហម 630 nm + NIR 850 nm
អត្ថប្រយោជន៍៖
របៀបព្យាបាលដោយពន្លឺច្រើនប្រភេទនេះ ផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយមួយចំពោះបញ្ហាថែរក្សាស្បែកជាច្រើនប្រភេទ ដូចជាការប្រឆាំងភាពចាស់ ការធ្វើឱ្យស្បែកភ្លឺថ្លា ការកាត់បន្ថយសារធាតុពណ៌ និងការងើឱ្យស្បែកតឹងថ្លាជារួម។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃរលកពន្លឺផ្សេងៗគ្នា ផ្តល់នូវការព្យាបាលរួមមួយដើម្បីធ្វើឱ្យស្បែកមានភាពស្រស់ថ្លាឡើងវិញ ធ្វើឱ្យពណ៌ស្បែកស្មើគ្នា បន្ថយចំណុចខ្មៅ និងបង្កើនវាយនភាពស្បែក។ សំក្លិសមសម្រាប់ការថែទាំមុខប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់គ្នាមួយ វាផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ទាំងការស្តារឡើងវិញ និងការការពារសម្រាប់ស្បែកតឹងថ្លា និងក្មេងជាងវ័យ។

KM

កម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេ

ចុចប៊ូតុងកម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេ ដើម្បីជ្រើសរើសអាំងតង់ស៊ីតេ៖
កម្រិត I (ទាប)
កម្រិត II (មធ្យម)
កម្រិត III (ខ្ពស់)

ការកំណត់កម្មវិធីកំណត់ម៉ោង

ចុចប៊ូតុងកំណត់កម្មវិធីកំណត់ម៉ោង ដើម្បីជ្រើសរើសកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង៖
· 5 នាទី · 10 នាទី · 15 នាទី

មុខងារចងចាំ

នៅពេលប្រើប្រាស់លើកដំបូង ម៉ាស់នឹងកំណត់លំនាំដើមជារបៀបទី 1៖ធ្វើឱ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញ កម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេ III (ខ្ពស់) និងកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង 10 នាទី។ បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ម្តងៗ ម៉ាស់នឹងចងចាំរបៀបព្យាបាល អាំងតង់ស៊ីតេ និងការកំណត់កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងដែលបានប្រើចុងក្រោយ។

កំណត់ចំណាំមុខងារ	ការពិពណ៌នា
ការបើក/បិទ	ចុចសង្កត់ប៊ូតុងបើក/បិទរយៈពេល ៥ វិនាទី ដើម្បីចូលទៅកុងរបៀបរង់ចាំ (ភ្លើងសញ្ញាប្រែជាពណ៌បៃតង)។
ការប្តូររបៀបព្យាបាល	នៅក្នុងរបៀបរង់ចាំ ចុចប៊ូតុងបញ្ជាពីចម្ងាយមួយក្តែរ ដើម្បីប្តូររវាងរបៀបព្យាបាល៖ ធ្វើឱ្យស្រស់ថ្លាឡើងវិញ → ធ្វើឱ្យភ្លឺថ្លា → តុល្យភាព → ស្ងប់ស្ងាត់ → ស្តារឡើងវិញ។
ការកំណត់កម្មវិធីកំណត់ម៉ោង	នៅក្នុងរបៀបរង់ចាំ ចុចប៊ូតុងបញ្ជាពីចម្ងាយមួយក្តែរ ដើម្បីអាំងតង់ស៊ីតេ៖ ទាប → មធ្យម → ខ្ពស់។
ការកំណត់អាំងតង់ស៊ីតេ	នៅក្នុងរបៀបរង់ចាំ ចុចប៊ូតុងបញ្ជាពីចម្ងាយមួយក្តែរ ដើម្បីជ្រើសរើសកម្មវិធីកំណត់ម៉ោង៖5 នាទី → 10 នាទី → 15 នាទី។
មុខងារចងចាំ	1. នៅក្នុងរបៀបរង់ចាំ ម៉ាស់នឹងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ បន្ទាប់ពីអសកម្មរយៈពេល ១០ នាទី។ 2. អ្នកអាចបិទម៉ាស់បាន ដោយចុចចុចប៊ូតុងនៅលើម៉ាស់។ 3. ម៉ាស់នឹងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលរយៈពេលនៃការព្យាបាលបញ្ចប់។
ការបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ	ម៉ាស់នឹងចងចាំរបៀបព្យាបាល អាំងតង់ស៊ីតេ និងការកំណត់កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងដែលបានប្រើចុងក្រោយ ហើយនឹងស្តារការកំណត់ទាំងនេះឡើងវិញ នៅពេលបើកម្តងទៀត។

ការណែនាំបន្ថែម

1. នៅពេលដែលពេលវេលាដែលបានកំណត់បញ្ចប់ ម៉ាស់នឹងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
2. នៅពេលដែលឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយត្រូវបានបិទ ម៉ាស់ក៏នឹងបិទផងដែរ។
3. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសរបៀបជាមួយឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយរួច សូមកុំប្រើប៊ូតុងនៅលើម៉ាស់ ពីព្រោះវានឹងកំណត់កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងឡើងវិញទៅ ១០ នាទី និងបណ្តាលឱ្យការបង្ហាញមិនត្រូវគ្នា។ ចាប់ផ្តើមការព្យាបាលភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសរបៀបជាមួយឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ។

ការថែទាំ និងការថែរក្សា

1. រក្សាទុកម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ក្នុងស្ថានភាពស្ងួត។ ប្រើការបូបដែលបានផ្តល់ជូន។
2. ជៀសវាងការរក្សាទុកម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon ក្នុងស្ថានភាពមានធូលីដី ក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ ឬក្នុងស្ថានភាពសើម និងមានសំណើម។
3. ម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon មិនមានគ្រឿងបន្លាស់ដែលអាចជួសជុលដោយអ្នកប្រើប្រាស់បានទេ។
4. មុនពេលប្រើប្រាស់រាល់ពេល ដោយបិទឧបករណ៍ សូមសម្អាតម៉ាស់មុខ ដោយអនុវត្តតាមការណែនាំសម្អាតខាងក្រោម។
5. ជៀសវាងការពត់ ឬបង្វិលម៉ាស់ស៊ីលីកូនច្រើនពេក។
6. កុំលាបគ្រឿងសម្អាងដោយផ្ទាល់ទៅលើផ្ទៃម៉ាស់។
7. ទុកផលិតផលឱ្យឆ្ងាយពីប្រេង ឡេ និងទឹកអប់។

ការសម្អាតម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon

1. តូម៉ាស់ស្តុរហានផលិតពីស៊ីលីកូន។ បន្ទាប់ពីបុរេវិស័រាល់ពលេ សូមជូតផ្ទៃថ្ងៃនមៗដោយកុរណាត់ទន់ គុមានសរសៃ ដែលធុរឌ្ឍីយសមីដោយទឹកសុអាត។
2. បពាំហាច់ សូមសម្អាតជាមួយសាប៊ូអពុយាក្ការីតសុរាល គុមានជាតិអាល់កុល និងគុមានក្លិនកុរអូប ដែលពនលាយជាមួយទឹក។

ការបោះចោល

កុំបោះចោលផ្នែកណាមួយនៃម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon នៅកន្លែងចាក់សំរាមក្នុងស្រុក។
ម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon និងឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ មានថ្មប៉ូលីមែរលីចូម-អ៊ីយ៉ុង។
ដើម្បីការពារបរិស្ថាន សូមវេចខ្ចប់ និងប្រគល់ឧបករណ៍នេះទៅក្រុមហ៊ុនផលិត ឬតំណាងរបស់ពួកគេវិញ នៅចុងបញ្ចប់នៃអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់វា ឬបោះចោលឧបករណ៍នេះដោយសុវត្ថិភាព តាមការណែនាំក្នុងស្រុករបស់អ្នក។

KM

បញ្ហា និងដំណោះស្រាយទូទៅ

បញ្ហា	ដំណោះស្រាយ
អេក្រង់នៅលើឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយមិនភ្លឺទេ ហើយមិនអាចគ្រប់គ្រងម៉ាស់បានទេ។	ពិនិត្យមើលថាតើឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយមានថាមពលឬអត់។ ប្រសិនបើថ្មអស់ សូមសាកថ្មឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយដោយប្រើខ្សែសាកដែលភ្ជាប់មកជាមួយ និងអាដាប់ទ័រ 5 V 1 A។ ប្រសិនបើឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយនៅតែមិនដំណើរការបន្ទាប់ពីសាកថ្ម សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីរៀបចំការជំនួស។
បន្ទាប់ពីបើកម៉ាស់ អេក្រង់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយភ្លឺប៉ុន្តែមិនអាចគ្រប់គ្រងម៉ាស់បានទេ។	សូមកំណត់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ និងម៉ាស់ឡើងវិញទាំងពីរ។ ការណែនាំអំពីការភ្ជាប់៖ a. ចុចសង្កត់ប៊ូតុងថាមពលរបស់ម៉ាស់រយៈពេល ៥ វិនាទី។ សូចនាករនឹងបង្ហាញពន្លឺពណ៌បៃតងជាមុនសិន ហើយបន្ទាប់មកពន្លឺពណ៌ក្រហមភ្លឺបន្តិចៗ ដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាឧបករណ៍បានចូលទៅក្នុងរបៀបភ្ជាប់។ b. គ្រាន់តែចុចប៊ូតុងបើក/បិទនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការភ្ជាប់។
មិនអាចសាកថ្មម៉ាស់បានទេ។	a. ដាក់ខ្សែសាកថ្មីជំនួស។ ប្រសិនបើវាពិតជាបញ្ហាខ្សែសាកមែន អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីជំនួសខ្សែសាក។ ប្រសិនបើបញ្ហានៅតែមិនអាចដោះស្រាយបាន សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីជំនួសឧបករណ៍។ b. ពិនិត្យមើលថាតើអាដាប់ទ័រសាកថ្មដែលអ្នកភ្ជាប់ឧបករណ៍នោះមានចរន្តឬអត់ ឬថាតើតង់ស្យុងដែលបង្ហាញនៅលើឧបករណ៍នោះត្រូវគ្នានឹងតង់ស្យុងមេក្នុងស្រុកដែរឬទេ។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន

KM

ឈ្មោះផលិតផល	ម៉ាស់ថែរក្សាស្បែកប្រឆាំងភាពចាស់ Dreame Chrona Photon
ម៉ូដែល	AB01A/RB-053
លក្ខណៈបច្ចេកទេសថ្ម	កញ្ចប់ថ្មម៉ាស់ • ប្រភេទ៖ថ្មលីចូមប៉ូលីមែរ 3.7 V / 1000 mAh (ក្នុងមួយកញ្ចប់ថ្ម) • បរិមាណ៖កញ្ចប់ថ្មដែលអាចដោះចេញបានចំនួន ២ (សមត្ថភាពសរុប៖2000 mAh)
វិមាត្រផលិតផល	ម៉ាស់៖634*233.8*5.5 mm ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ៖ 133.6*42.3*19 mm
ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ	ប្រភេទ៖ថ្មលីចូមប៉ូលីមែរ 3.7 V / 280m Ah
ទម្ងន់សុទ្ធ	ម៉ាស់៖ប្រហែល 338 ក្រាម ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ៖ប្រហែល 72 ក្រាម
ការបញ្ចូលអាដាប់ទ័រ	5 V ⎓ 1 A
ពេលវេលាប្រតិបត្តិការ	• កញ្ចប់ថ្មសាកពេញមួយ៖រហូតដល់ ៦០ នាទី • កញ្ចប់ថ្មពីរ (ការប្រើប្រាស់រួមគ្នា)៖សរុបរហូតដល់ ១២០ នាទី
ពេលវេលាសាកថ្ម	• កញ្ចប់ថ្មមួយ៖រហូតដល់ ២ ម៉ោង • កញ្ចប់ថ្មពីរ (សាកដាច់ដោយឡែក)៖សរុបរហូតដល់ ៤ ម៉ោង • ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ៖រហូតដល់ ២ ម៉ោង

KM

និមិត្តសញ្ញាពាក់ព័ន្ធ ការពន្យល់ និងការសម្គាល់

និមិត្តសញ្ញា	ការពន្យល់	និមិត្តសញ្ញា	ការពន្យល់
	រក្សាឱ្យស្ងួត		ចំណុចទាញងាយខូច សូមប្រុងប្រយ័ត្ន
	ផ្លូវនេះឡើងលើ		ក្រុមហ៊ុនផលិត
	សញ្ញាសម្គាល់ CE	EU REP	អ្នកតំណាងដែលមាន ការអនុញ្ញាតពីអឺរ៉ុប
	ឧបករណ៍ដំឡើងក្នុងផ្ទះ		ការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការព្រមាន
	សញ្ញាសម្គាល់ WEEE (ឧបករណ៍អគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិចដែលបោះចោល)		សូមអនុវត្តតាមការណែនាំ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់
	កាលបរិច្ឆេទផលិត	SN	លេខសៀរី

For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.

22
PAP

User manual version number: V 1.0

Service website: http://global.dreametech.com
Distributor: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China
Manufacturer : Shenzhen Rainbow Technology Co., Ltd.
Address : 3th Floor, # 2, Dongwangyang Industry Huangtian Community, Hangcheng St., Bao'An District Shenzhen, CN 518000

Made in China

For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.

22
PAP

User manual version number: V 1.0

Service website: http://global.dreametech.com
Distributor: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China
Manufacturer : Shenzhen Rainbow Technology Co., Ltd.
Address : 3th Floor, # 2, Dongwangyang Industry Huangtian Community, Hangcheng St., Bao'An District Shenzhen, CN 518000

Made in China