



Mini-Odvlhčovač vzduchu

10029871 10029872

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám ku kúpe Vášho prístroja. Prečítajte si starostlivo nasledovné pokyny na pripojenie a použitie, a dodržiavajte ich, aby ste predišli možným technickým škodám. Neručíme za škody, ktoré vzniknú nedodržaním bezpečnostných pokynov a nesprávnym použitím.

Bezpečnostné pokyny

- Neotvárajte prístroj, aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom. Vo vnútri prístroja nie sú žiadne pre používateľa opraviteľné diely.
- Prístroj podlieha ďalšiemu vývoju bez predchádzajúceho oznámenia.
- Skontrolujte napätie uvedené na prístroji. Prístroj je určený pre napätie od 220-240 V.
- Postavte prístroj na plochý povrch a dbajte na to, aby prístroj nestál na priamom slnečnom svetle.
- Nestavajte vedľa prístroja žiadne predmety. Odporúča sa odstup 10 cm.
- Vypnite prístroj po použití tým, že tlačidlo ON/OFF nastavíte na OFF.
- Vyhybajte sa používaniu sieťového prístroja v mokrom alebo vlhkom prostredí, kde je zlé vetranie.
- Udržujte prednú stranu prívodu vzduchu vzadu a vývod vzduchu na stranách vždy voľné. Nezakrývajte ich oblečením, plastovými vreckami a.pod.
- Držte prístroj vždy vo vzpriamenej polohe, aby ste zabránili úniku vody.

Prevádzka

1. Potom, ako ste odstránili baliaci materiál, mali by ste mať 2 časti:
 - 1 Mini-odvlhčovač vzduchu
 - 2 Sieťovú zástrčku
2. Spojte sieťový kábel so zásuvkou na prístroji. Zastrčte zástrčku do vhodnej zásuvky.
3. Stlačte tlačidlo ON/OFF do pozície "ON". Mini-odvlhčovač vzduchu začne bežať. Zelená LED-kontrolka sa rozsvieti. Budete počuť a cítiť prúd vzduchu na vývode vzduchu.
4. Pre vypnutie prístroja nastavte tlačidlo ON/OFF do pozície OFF. Prístroj sa vypne.
5. Odvlhčovač vzduchu má funkciu osviežovača vzduchu, ktorá sa spustí, keď sa prístroj zapne. Svieta LED-kontrolka pri "AIR FRESH".
6. Odvlhčovač vzduchu má funkciu automatického vypnutia. Keď je nádrž na vodu plná, prístroj sa automaticky vypne a červená LED-kontrolka sa rozsvieti pri "FULL".

Udržba a čistenie

Odnímateľná nádrž na vodu

Keď nádrž na vodu nazbierala 1500-2000 ml vody a je plná, prístroj sa automaticky vypne a červená LED-kontrolka sa rozsvieti.

Pre odobratie nádrže na vodu najskôr vypnite prístroj. Vyberte nádrž na vodu z prístroja a vylejte vodu do výlevky. Vsaďte nádrž na vodu opäť do prístroja. Aby ste pokračovali s odvlhčovaním, zapnite opäť prístroj tým, že nastavíte tlačidlo ON/OFF/DC do správnej pozície.

Čistenie

Predtým, než budete prístroj čistiť, vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku. Použite mäkkú handru na čistenie povrchu a mäkkú kefu s dlhými štetinami, aby ste odstránili prach z rebier prívodu a vývodu vzduchu.

Likvidácia



Ak sa nachádza obrázok vľavo (prečiarknutá nádoba na odpady na kolesách) na výrobku, platí Európska smernica 2002/96/EG. Tieto výrobky sa nemôžu likvidovať s normálnym komunálnym odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch o separovanom zbere elektrických a elektronických zariadení. Orientujte sa podľa miestnych predpisov a nelikvidujte staré prístroje cez komunálny odpad. Prostredníctvom likvidácie starých prístrojov v súlade s predpismi sa chráni životné prostredie a zdravie obyvateľov pred možnými negatívnymi následkami. Recyklácia materiálov napomáha znižovať spotrebu surovín.

Vyhlásenie o zhode



Výrobca Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland Dieses Tento

výrobok zodpovedá nasledovným Európskym smerniciam:

2014/30/EU (EMV)

2014/95/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)