

CZ

9m+



Yookidoo®
celebrating discovery

**FLOW 'N' FILL
SPOUT™**

KOUZELNÝ KOHOUTEK

Hračka pracuje na principu vodního čerpadla, které vyžaduje pravidelnou údržbu! Dodržujte prosím přiložený návod!
Prčtete si prosím tyto informace a uschovejte je pro budoucí použití.

Popis

Kohoutek se připevňuje ke stěně vany a nabízí mnoho způsobů hraní s vodou. Zapínání a vypínání je velmi snadné. Stačí stisknout obličej na kohoutku 1. Tři vyměnitelné pohárky způsobují různé efekty: 1. Vytvoření sprchy 2. 2. Točení vrtule pod proudem vody 3. 3. Objevování pohárku po naplnění vodou 4. Pohárky se dají používat jednotlivě nebo se mohou vložit do sebe. Voda protéče všemi najednou. Otočné rameno drží všechny pohárky. Mohou být umístěny přímo pod proudem vody nebo odsunuty do strany. Kohoutek je možné také otáčet. Pro lepší seznámení dítěte s hračkou doporučujeme, aby si rodič hrál poprvé s dítětem.

Obsah balení:

Kohoutek • Držák • 3 pohárky

Pozor: Před předáním hračky dítěti odstraňte všechny obaly a úchyty.

Použitý obal odložte na zberné místo určené obcí.

Styly a barvy se mohou lišit.

Hračku používejte v čisté vodě, zabráníte tak zanesení motorizované části.

Před každým použitím zkontrolujte, že prostor pro baterie je utěsněn a že je zcela vodotěsný.

Zajistěte, aby se do motorizované části nedostaly vlasy dítěte.

Po použití dobře opláchněte v čisté vodě, odstraňte zbytky mýdla a důkladně osušte.

Upozornění: Nikdy nenechávejte dítě ve vaně bez dozoru dospělé osoby a vždy před

umístěním dítěte do vany zkontrolujte teplotu vody.

Čištění filtru by měla provádět pouze dospělá osoba.



SK

9m+



Yookidoo®
celebrating discovery

**FLOW 'N' FILL
SPOUT™**

ČAROVNÝ KOHÚTIK

Hračka pracuje na principu vodního čerpadla, které vyžaduje pravidelnou údržbu! Dodržujte prosím přiložený návod!
Prečítajte si prosím tieto informácie a uschovajte ich pre budúce použitie.

Popis

Kohútik sa pripieňuje ku stene vane a ponúka mnoho spôsobov hrania sa s vodou. Zapínanie a vypínanie je veľmi jednoduché. Stačí stlačiť tvár na kohútiku 1. Tri vymeniteľné poháriký spôsobujú rôzne efekty: 1. Tri vymeniteľné poháriký spôsobujú rôzne efekty: 1. Vytvorenie sprchy 2. 2. Točenie vrtule pod prúdom vody 3. 3. Objavovanie poháriká po naplnení vodou 4. Poháriký sa dajú používať jednotlivito alebo sa môžu vložiť do seba. Voda pretečie všetkými naraz. Otočné rameno drží všetky poháriký. Môžu byť umiestnené priamo pod prúdom vody alebo odsunuté na stranu. Kohútikom je tiež možné otáčať.

Pre lepšie oboznámenie dieťaťa s hračkou odporúčame, aby sa rodič hrál prvýkrát s dieťaťom.

Obsah balenia:

Kohútik • Držiak • 3 poháriký

Pozor: Pred odovzdaním hračky dieťaťu odstráňte všetky obaly a úchyty.

Použitý obal odložte na zberné miesto určené obcou.

Štýly a farby sa môžu líšiť.

Hračku používajte v čistej vode, zabráníte tak zaneseniu motorizovanej časti.

Pred každým použitím zkontrolujte, že priestor pre batérie je utesnený a že je úplne vodotesný.


Zaistite, aby sa do motorizovanej časti nedostali vlasy dieťaťa.

Po použití dobre opláchnite v čistej vode, odstráňte zvyšky mýdla a dôkladne osušte.

Upozornenie: Nikdy nenechávajte dieťa vo veje bez dozoru dospeléj osoby a vždy pred

umiestnením dieťaťa do vane skontrolujte teplotu vody.

Čistenie filtra by mala vykonávať len dospelá osoba.



Výměna baterií

Před výměnou baterií se vždy ujistěte, že je hračka suchá. Pro vložení baterií odšroubujte křížovým šroubovákem kryt baterií (na zadní straně kohoutku) 9 a vložte 3 x 1,5V AA (LR6) baterie dle správné polarit, jak je uvedeno na 6. Nasadte zpět kryt baterií a dbejte na to, aby došlo k jeho řádnému uzavření. Vyjměte prosím baterie, pokud není hračka delší dobu používána.

Montáž

Navlhčete přísavky a připevněte kohoutek ke stěně vany tak, aby dolní část kohoutku byla co nejbližší u dna vany 7. Naplňte vanu vodou a ujistěte se, že čerpadlo kohoutku je zcela ponořené 8.

Čištění filtru a údržba

Pravidelně kontrolujte filtr a při jeho zanesení jej vyčistěte. Odšroubujte filtr 9 a vyjměte jej 10. Filtrační mřížky umyjte mýdlem a vodou. Zajistěte, aby filtrační mřížky byly zcela čisté. Ujistěte se, že je vrtule čistá a točí se zcela volně 11, zabráníte tak jejímu zanesení. Dojde-li k blokáci vrtule, mechanicky ji uvolněte pomocí malého šroubováku. Vratte filtr zpět a přišroubujte jej.

Odvápnění: Běžně používaná voda obsahuje vápenec. Doporučujeme ošetřovat motorizovanou část (vrtuli) v místě filtra přípravkem pro odstranění vodního kamene. Ošetření provádějte vždy dle pokynů výrobce. Před předáním hračky dítěti hračku důkladně umyjte a opláchněte čistou vodou!

UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy dle správné polarit (+) a (-), viz. označení v krytu pro baterie.
- Výměna baterií by měla být prováděna dospělou osobou nebo pod jejím dohledem.
- Neměchejte staré a nové baterie ani baterie různých typů, například dobíjecí a alkalické baterie, nebo baterie různých značek.
- Nepokoušejte se nabíjet baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- Nabíjecí baterie musí být před nabíjením odstraněny z produktu.
- Výměna a dobíjení baterií by měla být prováděna dospělou osobou nebo pod jejím dohledem.
- Vyvarujte se zkratů kontaktů baterií.
- Vybíté baterie vyjměte z výrobku.
- Likvidujte vybité baterie bezpečně dle místních předpisů a nikdy nevhazujte baterie do ohně.
- Nepokoušejte se výrobek nebo jakékoliv části tohoto výrobku připojit do elektrické sítě.
- Pravidelně kontrolujte stav vložených baterií a zda výrobek nejeví známky poškození elektrických součástí. Při zjištění závady se nesmí výrobek používat.
- Pokud není výrobek po delší dobu používán, vyjměte z něj baterie.
- Uschovejte si výše uvedené informace pro budoucí použití.

3 x 1.5V 'AA' (LR6)

Vyžaduje 3 x 1,5 V AA (LR6) baterie.

Baterie nejsou součástí.
Pro tento výrobek není vhodné používat dobíjecí baterie.


CE

ASTM



Yookidoo®
celebrating discovery

www.yookidoo.com



Výměna batérií

Pred výmenou batérií sa vždy uistite, že je hračka suchá. Pre vloženie batérií odskrutkujte křížovým skrutkovačem kryt batérií (na zadnej strane kohútika) 9 a vložte 3 x 1,5 V AA (LR6) batérie podľa správnej polarit, ako je uvedené na 6. Nasadte späť kryt batérií a dbejte na to, aby došlo k jeho riadnemu uzavretiu. Vyberte prosím batérie, pokiaľ nie je hračka dlhšiu dobu používaná.

Montáž

Navlhčite prísavky a pripevnite kohútik na stenu vane tak, aby dolná časť kohútika bola čo najbližšie ku dnu vane 7. Naplňte vaňu vodou a uistite sa, že čerpadlo kohútika je úplne ponorené 8.

Čistenie filtra a údržba

Pravidelne kontrolujte filter a pri jeho zanesení ho vyčistite. Odskrutkujte filter 9 a vyberte ho 10. Filtračné mriežky umyte mydlom a vodou. Zaistite, aby filtračné mriežky boli úplne čisté. Uistite sa, že je vrtula čistá a točí sa úplne voľne 11, zabráníte tak jej zaneseniu. Ak dôjde k blokáci vrtule, mechanicky ju uvoľnite pomocou malého skrutkovača. Vratte filter späť a priskrutkujte ho.

Odvápnenie: Bežne používaná voda obsahuje vápenec. Odporúčame preto ošetrovať motorizovanú časť (vrtulu) v mieste filtra prípravkom na odstránenie vodného kamňa. Ošetrovanie vykonávajte vždy podľa pokynov výrobcu. Pred odovzdaním hračky dieťaťu hračku dôkladne umyte a opláchnite čistou vodou!

UPOZORNENIE

- Uistite sa, že sú batérie vložené podľa správnej polarit (+) a (-), vid. označenie v kryte pre batérie.
- Výměna batérií by mala byť vykonávaná dospelou osobou alebo pod jej dohľadom.
- Nemiešajte staré a nové batérie ani batérie rôznych typov, napríklad dobíjacie a alkalické batérie, alebo batérie rôznych značiek.
- Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.
- Nabíjacie batérie musia byť pred nabíjaním odstránené z produktu.
- Výměna a dobíjanie batérií by mala byť vykonávaná dospelou osobou alebo pod jej dohľadom.
- Vyvarujte sa zkratú kontaktov batérií.
- Vybíté batérie vyberte z výrobku.
- Likvidujte vybité batérie bezpečne podľa miestnych predpisov a nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nepokúšajte sa výrobok alebo akékoľvek časti tohto výrobku pripojiť do elektrickej siete.
- Pravidelne kontrolujte stav vložených batérií a či výrobok nejeví známky poškodenia elektrických súčastí. Pri zistení závady sa nesmie výrobok používať.
- Pokiaľ nie je výrobok po dlhšiu dobu používaný, vyberte z neho batérie.
- Uschovajte si vyššie uvedené informácie pre budúce použitie.

3 x 1.5V 'AA' (LR6)

Vyžaduje 3 x 1,5 V AA (LR6) batérie.

Batérie nie sú súčasťou.
Pre tento výrobok nie je vhodné používať dobíjacie batérie.

CE

ASTM



Yookidoo®
celebrating discovery

www.yookidoo.com