


AROMA DIFUZER, ZVLHČOVAČ A NOČNÍ SVĚTLO

DHSP – Návod k použití CZ

VAROVÁNÍ


- Přečtěte si pečlivě všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je napájecí kabel nebo AC/DC adaptér poškozen, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. Kontaktujte oddělení péče o zákazníky a domluvte se na výměně nebo náhradě.
- Neumísťujte ani neskladujte zařízení na přímém slunci. Uchovejte v chladu a suchu.
- NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud nefunguje správně nebo pokud upadl nebo byl poškozen.
- Nenabíjejte zařízení déle než 24 hodin.
- Tento spotřebič lze používat pouze s dodaným síťovým adaptérem.
- Toto zařízení smí být používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Neponořujte zařízení do vody. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič je navržen pro použití se 100% přírodními esenciálními oleji.
- Umístěte přístroj na rovný povrch asi 60 cm od podlahy a 10 cm od stěny. NEPOKLÁDEJTE na dřevěný nábytek nebo povrchy, které by mohla poškodit voda.
- Při plnění vody a čištění nádržky na vodu se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Udržujte mimo dosah spotřebičů citlivých na vodu, abyste předešli nehodám.
- Když difuzér nepoužíváte, vždy odstraňte vodu a otřete nádržku na vodu.
- Vyprázdněte nádrž a doplňte ji každý třetí den. Před doplňováním nádrže očistěte čerstvou vodou z vodovodu nebo čisticími prostředky, pokud to vyžaduje výrobce. Odstraňte veškerý vodní kámen, usazeniny nebo film, který se vytvořil na stranách nádrže nebo na vnitřních površích, a všechny povrchy otřete do sucha.
- Vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
- Nedovolte, aby oblast kolem zvlhčovače zvlhla nebo se namočila. Pokud dojde k vlhkosti, snižte výstup zvlhčovače. Pokud výstupní výkon zvlhčovače nelze dostatečně snížit, používejte zvlhčovač přerušovaně. Nedovolte, aby savé materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, zvlhly.
- Během plnění a čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Nikdy nenechávejte vodu v nádrži, když se spotřebič nepoužívá.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.
- Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde je spotřebič používán nebo skladován, mohou růst ve vodní nádrži a být vyfukovány do vzduchu a způsobit velmi vážná zdravotní rizika, když se voda neobnovuje a nádrž je není řádně čištěna každé 3 dny.

- Nádrž na vodu čistěte každé tři dny.

**POPIS PŘÍSTROJE**

- ① Výstup difuzéru/zvlhčovače
- ② Vnější kryt
- ③ Vnitřní kryt
- ④ Nádrž na vodu
- ⑤ Adaptér
- ⑥ Tlačítko zapnutí/vypnutí a mlžení
- ⑦ Doba chodu mlhy
- ⑧ Tlačítko 8 LED osvětlení
- ⑨ Napájecí zásuvka


POUŽITÍ



Ujistěte se, že jednotka není připojena ke zdroji napájení.
Odstraňte vnější a vnitřní kryt.



Vyměňte vnitřní a vnější kryt.



Opatrně naplňte vodou.

Poznámka: Neplňte horkou vodou ani nepřekračujte maximální úroveň naplnění.

Volitelné: Přidejte 3-5 kapek esenciálního oleje.



Zapojte přístroj do napájecího zdroje.

Poznámka: Jednotka dvakrát pípne. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a mlha pro spuštění difuzéru.



Funkce mlhy

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a mlha:

- Jednou na 1 hodinu.
- Dvakrát na 2 hodiny.
- Třikrát na 3 hodiny.
- Čtyřikrát na 4 hodiny.

Funkce LED osvětlení

Stiskněte tlačítko LED světla:

- Jednou pro zapnutí měnící se světelné sekvence.
- Dvakrát, abyste zůstali na vybrané barvě světla.
- Třikrát pro výběr další barvy v pořadí.

Stisknutím a podržením světlo vypnete.

Poznámka: Pokud se používá také funkce LED osvětlení, automaticky se vypne současně s funkcí mlhy.

Poznámka: Okolní teploty a relativní vlhkost ovlivňují dobu chodu.

PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Vypněte a odpojte jednotku od napájení. Odstraňte vnější kryt a vnitřní kryt.
- Vypusťte a důkladně vypláchněte nádrž na vodu. Otřete dočista a osušte čistým měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

- Nesprávné použití tohoto produktu může způsobit zranění.
- Tento produkt smí být používán pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Uvnitř jednotky nejsou žádné části, které by mohl uživatel sám opravit.
- Po každém použití vyčistěte nádržku na vodu. Esenciální oleje nejsou rozpustné ve vodě a mají tendenci zůstat ve vodní nádrži.
- Pokud se během používání výrobku necítíte dobře, okamžitě zařízení vypněte.

SPECIFIKACE

Model: DHSP
Vstup: 24V  500mA 
Použijte pouze adaptér: SA1801W-XXXXXXX
Kapacita zvlhčovače: 120 ml



Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento výrobek je v souladu s aktuální legislativou EU o výrobcích.



Pozitivní středový kolík vstupu zásuvky.



Tento výrobek není vhodný pro použití v koupelně, NENÍ odolný proti vodě.



Symbol třídy III (IEC 60417-5180) (Produkt)



Izolace třídy II (Adaptér)



Stejnoseměrný proud



Střídavý proud

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Pokud máte nějaké dotazy, napište nám na: online@riobeauty.com

LIKVIDACE



Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19/EU) byla zavedena za účelem recyklace produktů pomocí nejlepších dostupných technik obnovy a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, nakládání s nebezpečnými látkami a aby se zabránilo narůstajícímu množství skládek. Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto prosím zajistěte, aby byl na konci životnosti tohoto produktu zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. NESMÍ se likvidovat s domovním odpadem.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis


areál RTK, Zápy 4, 250 61, Česká republika,

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz

ARÓMA DIFÚZER, ZVLHČOVAČ A NOČNÉ SVETLO**DHSP – Návod na použitie SK****VAROVANIE**


- Prečítajte si starostlivo všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel alebo AC/DC adaptér poškodený, musí ich vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov a dohodnite sa na výmene alebo náhrade.
- Neumiestňujte ani neskladujte zariadenie na priamom slnku. Uchovajte v chlade a suchu.
- NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič, pokiaľ nefunguje správne alebo ak spadol alebo bol poškodený.
- Nenabíjajte zariadenie dlhšie ako 24 hodín.
- Tento spotrebič je možné používať iba s dodaným sieťovým adaptérom.
- Toto zariadenie smie byť používané iba na účel, na ktorý je určené, ako je popísané v tejto užívateľskej príručke.
- Neponárajte zariadenie do vody. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Spotrebič je navrhnutý na použitie so 100% prírodnými esenciálnymi olejmi.
- Umiestnite prístroj na rovný povrch asi 60 cm od podlahy a 10 cm od steny. NEPOKLADAJTE na drevený nábytok alebo povrchy, ktoré by mohla poškodiť voda.
- Pri plnení vody a čistení nádržky na vodu sa uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
- Udržujte mimo dosahu spotrebičov citlivých na vodu, aby ste predišli nehodám.
- Keď difúzer nepoužívate, vždy odstráňte vodu a utrite nádržku na vodu.
- Vyprázdňte nádrž a doplňte ju každý tretí deň. Pred dopĺňaním nádrže očistite čerstvou vodou z vodovodu alebo čistiacimi prostriedkami, ak to vyžaduje výrobca. Odstráňte všetok vodný kameň, usadeniny alebo film, ktorý sa vytvoril na stranách nádrže alebo na vnútorných povrchoch, a všetky povrchy utrite do sucha.
- Vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
- Nedovoľte, aby oblasť okolo zvlhčovača zvlhla alebo sa namočila. Pokiaľ dôjde k vlhkosti, znížte výstup zvlhčovača. Pokiaľ výstupný výkon zvlhčovača nie je možné dostatočne znížiť, používajte zvlhčovač prerušovane. Nedovoľte, aby nasiakavé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy, zvlhli.
- Počas plnenia a čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Nikdy nenechávajte vodu v nádrži, keď sa spotrebič nepoužíva.
- Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdňte a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vyčistite.
- Mikroorganizmy, ktoré sa môžu vyskytovať vo vode alebo v prostredí, kde je spotrebič používaný alebo skladovaný, môžu rásť vo vodnej nádrži a byť vyfukované do vzduchu a spôsobiť veľmi vážne zdravotné riziká, keď sa voda neobnovuje a nádrž nie je riadne čistená každé 3 dni.

- Nádrž na vodu čistite každé tri dni.


**POPIS PRÍSTROJA**

- ① Výstup difúzera/zvlhčovača
- ② Vonkajší kryt
- ③ Vnútorný kryt
- ④ Nádrž na vodu
- ⑤ Adaptér
- ⑥ Tlačidlo zapnuté/vypnuté a mlženie
- ⑦ Doba chodu hmly
- ⑧ Tlačidlo 8 LED osvetlenie
- ⑨ Napájací zásuvka

POUŽITIE



Uistite sa, že jednotka nie je pripojená k zdroju napájania.
Odstráňte vonkajší a vnútorný kryt.



Opatrne naplňte vodou.

Poznámka: Neplňte horúcou vodou ani neprekračujte maximálnu úroveň naplnenia.

Voliteľné: Pridajte 3-5 kvapiek esenciálneho oleja.



Vymeňte vnútorný a vonkajší kryt.



Zapojte prístroj do napájacieho zdroja.

Poznámka: Jednotka dvakrát pípne.
Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a hmlu pre spustenie difuzéra.



Funkcia hmlu

Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a hmlu:

- Raz na 1 hodinu.
- Dvakrát na 2 hodiny.
- Trikrát na 3 hodiny.
- Štyrikrát na 4 hodiny.

Poznámka: Ak sa používa tiež funkcia LED osvetlenia, automaticky sa vypne súčasne s funkciou hmlu.

Poznámka: Okolité teploty a relatívna vlhkosť ovplyvňujú dobu chodu.



Funkcia LED osvetlenia

Stlačte tlačidlo LED svetla:

- Raz pre zapnutie meniacej sa svetelnej sekvencie.
 - Dvakrát, aby ste zostali na vybranej farbe svetla.
 - Trikrát pre výber ďalšej farby v poradí.
- Stlačením a podržaním svetlo vypnete.

PO KAŽDOM POUŽITÍ

- Vypnite a odpojte jednotku od napájania. Odstráňte vonkajší kryt a vnútorný kryt.
- Vypustite a dôkladne vypláchnite nádrž na vodu. Utrite dočista a osušte čistou mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

- Nesprávne použitie tohto produktu môže spôsobiť zranenie.
- Tento produkt smie byť používaný iba na účel, na ktorý je určený, ako je popísané v tejto užívateľskej príručke.
- Vnútri jednotky nie sú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ sám opraviť.
- Po každom použití vyčistite nádržku na vodu. Esenciálne oleje nie sú rozpustné vo vode a majú tendenciu zostávať vo vodnej nádrži.
- Ak sa počas používania výrobku necítite dobre, okamžite zariadenie vypnite.

ŠPECIFIKÁCIA

Model: DHSP
Vstup: 24V  500mA 
Použite len adaptér: SA1801W-XXXXXXX
Kapacita zvlhčovača: 120 ml



Pred použitím si starostlivo prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.



Tento výrobok je určený iba pre vnútorné použitie.



Tento výrobok je v súlade s aktuálnou legislatívou EÚ o výrobkoch.



Pozitívny stredový kolík vstupu zásuvky.



Tento výrobok nie je vhodný na použitie v kúpeľni, NIE JE odolný proti vode.



Symbol triedy III (IEC 60417-5180) (Produkt)



Izolácia triedy II (Adaptér)



Jednosmerný prúd



Striedavý prúd

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Ak máte nejaké otázky, napíšte nám na: online@riobeauty.com

LIKVIDÁCIA



Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19/EÚ) bola zavedená za účelom recyklácie produktov pomocou najlepších dostupných techník obnovy a recyklácie, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, nakladanie s nebezpečnými látkami a aby sa zabránilo narastajúcemu množstvu skládok. Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto prosím zaistite, aby bol na konci životnosti tohto produktu zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych úradov. NESMIE sa likvidovať s domovým odpadom.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamácie / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 61, Česká republika,

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz