



Návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- **Přečtěte si všechny pokyny důkladně a uchovejte je pro budoucí použití.** Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny nebo dozorovány ohledně bezpečného používání přístroje a rozumí s tím spojeným rizikům. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Údržbu a čištění nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte v vaně nebo sprše.
- NIKDY nepoužívejte tento přístroj, pokud nefunguje správně, nebo pokud byl upuštěn nebo poškozen.
- Přístroj může být čištěn otřením vlhkým hadříkem. NIKDY nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pokud trpíte kožním onemocněním, poraďte se s dermatologem před použitím.
- Z hygienických důvodů doporučujeme používání pouze jednou osobou.
- Nepoužívejte na řezné rány nebo porušenou pokožku. Nepoužívejte na oblasti, které prošly kosmetickou operací.
- Vždy vyzkoušejte teplotu vosku aplikováním pouze malé množství vosku na pokožku.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Tento produkt je určen pro osoby, které mají zkušenosti s depilací voskem.
- Zobrazená teplota je pro ohříváč, nikoli pro vosk. Indikátor °C vedle zobrazené teploty začne blikat, když se vosk ohřívá.
- Vždy se řiďte pokyny poskytnutými k vosku, který používáte.
- Osoby necitlivé na teplo by měly být při používání přístroje opatrné.
- V průběhu 24 hodin po ošetření se vyhněte horkým koupelím, soláriím, saunám nebo jiným tepelným procedurám.
- V případě popálenin ponořte postiženou oblast do studené vody alespoň na 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud při použití pocítíte brnění nebo silnou bolest, okamžitě odstraňte vosk a důkladně opláchněte vodou. Pokud bolest přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vždy zkontrolujte teplotu vosku aplikováním malého množství vosku (velikosti malé hrášku) na vnitřní stranu předloktí.

POPIS PŘÍSTROJE

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| 1. Ohříváč | A | On/Off |
| 2. Silikonová nádoba | B | Zobrazení °C |
| 3. Víko | C | Časovač |
| 4. Displej s teplotním údajem | D | Nastavení času |
| 5. Zásuvka | | |
| 6. Zástrčka | | |



Rio the beauty specialists

TEST NA ALERGIE

Před prvním použitím vosku se doporučuje provést test na malé ploše pokožky, abyste zjistili případné alergické reakce. Naneste malé množství vosku na malou plochu pokožky, například na vnitřní stranu lokte nebo zápěstí. Nechte vosk působit 24 hodin a sledujte danou oblast, zda se neobjeví podráždění, zarudnutí nebo otok. Pokud pocítíte jakékoli podráždění nebo nepohodlí, okamžitě vosk odstraňte a nepoužívejte tento produkt. Pokud se žádné nežádoucí reakce neobjeví, můžete pokračovat v použití vosku podle návodu.

POUŽITÍ

Připojte napájecí kabel k zařízení a zapojte ho do elektrické sítě.

Umístěte ohřívač na stabilní a rovný povrch.

Stiskněte tlačítko On/Off pro zapnutí. Displej teploty/volič teploty ukáže 100°C a indikátor °C bude blikat, dokud se nedosáhne požadované teploty.



Některé vosky vyžadují ohřátí na specifickou teplotu. Teplotu ohřívače lze nastavit otočením voliče teploty/teplotního displeje po směru hodinových ručiček pro zvýšení teploty nebo proti směru hodinových ručiček pro snížení teploty.

Rozsah teploty je mezi 60°C a 130°C.

Poznámka: Pro vypnutí ohřívače stiskněte tlačítko On/Off.

Ohřívač se automaticky vypne po 1 hodině.

MOŽNOST NASTAVENÍ ČASOVAČE

Některé modely mají možnost nastavení časovače pro automatické vypnutí ohřívače po určité době.

Po nastavení požadovaného času (například 15, 30 nebo 60 minut) začne časovač odpočítávat.

Jakmile čas vyprší, ohřívač se automaticky vypne, aby se předešlo přehřátí nebo nadměrnému zahřátí vosku.

Pro zrušení nebo změnu nastaveného času opět stiskněte tlačítko pro nastavení časovače.



TUHÝ VOSK

Přidejte požadované množství tuhého vosku do silikonové misky a umístěte ji na ohřívač.

Vyberte požadovanou teplotu nebo čas ohřevu.

Vosk míchejte každých 10 minut během ohřevu.

Pokud ohříváte na teplotu vyšší než 90°C, otočte volič na 90°C a nechte vosk 5 minut stát před použitím.

Důležité: Vosk používejte pouze tehdy, když byla dosažena požadovaná teplota.

Vždy zkontrolujte teplotu vosku aplikováním malého množství vosku (velikosti malé hrášku) na vnitřní stranu předloktí.

MĚKKÝ VOSK

Vyberte požadovanou teplotu a dobu ohřevu.

Pomocí lžice přelijte požadované množství vosku do silikonové misky. Pro změkčení vosku ohřejte nádobu s voskem na ohřívači po dobu 15-30 minut před přelitím.

Doba ohřevu měkkého vosku na minimální úrovni naplnění je mezi 10-20 minutami při maximální teplotě ohřevu.

Není doporučeno ohřívat plnou nádobu. To může trvat až 90 minut.

Důležité: Vždy zkontrolujte teplotu vosku aplikováním malého množství vosku (velikosti malé hrášku) na vnitřní stranu předloktí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Odpojte zařízení a vyčistěte přebytečný nebo vylitý vosk z přístroje, dokud je ještě teplý, ideálně pomocí čističe na vosk. Skladujte na chladném, suchém místě.

SPECIFIKACE

Model:	WXHR
Příkon:	230V, 50/60Hz 40W
Kapacita:	500ml
Teplota:	60-130°C

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a poté jej uschovejte pro budoucí použití.

Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

Tento výrobek je v souladu s aktuálními předpisy EU pro výrobky.



LIKVIDACE

Směrnice o odpadech elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) směrnice (2012/19 / EU) byla zavedena k recyklaci výrobků s použitím nejlepších dostupných technik regenerace a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, zamezení odpadu nebezpečných látek a k minimalizaci rostoucích skládek. Tento produkt je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení, takže se ujistěte, že na konci životnosti tohoto výrobku je likvidován správným způsobem v souladu s požadavky příslušných místních úřadů. Nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:

BORGY CZ, a. s.

Reklamáce / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

Tel.: +420 722 984 397

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz





Inštrukcie na používanie

OPATRENIA

- **Pozorne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.** Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo pod dozorom o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Údržbu a čistenie nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nepoužívajte vo vani alebo sprche.
- NIKDY nepoužívajte tento spotrebič, ak nefunguje správne, spadol alebo sa poškodil.
- Zariadenie je možné vyčistiť utretím vlhkou handričkou. NIKDY nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Ak trpíte kožnými ochoreniami, pred použitím sa poraďte s dermatológom.
- Z hygienických dôvodov odporúčame používať len pre jednu osobu.
- Nepoužívajte na rezné rany alebo poškodenú pokožku. Nepoužívajte na miesta, ktoré boli podrobené kozmetickej operácii.
- Teplotu vosku vždy otestujte nanesením len malého množstva vosku na pokožku.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Tento produkt je určený pre ľudí, ktorí majú skúsenosti s voskovaním.
- Zobrazená teplota je pre ohrievač, nie pre vosk. Indikátor °C vedľa zobrazenej teploty začne blikať, keď sa vosk zahrieva.
- Vždy postupujte podľa pokynov uvedených pre vosk, ktorý používate.
- Osoby necitlivé na teplo by mali byť pri používaní spotrebiča opatrné.
- Vyhnite sa horúcim kúpeľom, soláriám, saunám alebo iným tepelným procedúram do 24 hodín po ošetrení.
- V prípade popálenín ponorte postihnuté miesto do studenej vody aspoň na 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak počas používania pocítite brnenie alebo silnú bolesť, okamžite odstráňte vosk a dôkladne opláchnite vodou. Ak bolesť pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vždy skontrolujte teplotu vosku nanesením malého množstva vosku (veľkosti malého hrášku) na vnútornú stranu predlaktia.

POPIS ZARIADENIA

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| 7. Ohrievač | A | Zapnuté/vypnuté |
| 8. Silikónová nádoba | B | Pohľad °C |
| 9. Vrchník | C | Časovač |
| 10. Zobrazenie teploty | D | Nastavenie času |
| 11. Jamka | | |
| 12. Zástrčka | | |



Rio the beauty specialists

ALERGOLOGICKÝ TEST

Pred prvým použitím vosku sa odporúča urobiť test na malej ploche pokožky, aby sa zistili akékoľvek alergické reakcie. Naneste malé množstvo vosku na malú oblasť pokožky, napríklad na vnútornú stranu lakťa alebo zápästia. Nechajte vosk pôsobiť 24 hodín a sledujte oblasť, či nie je podráždená, začervenaná alebo opuchnutá. Ak pocítite akékoľvek podráždenie alebo nepohodlie, okamžite odstráňte vosk a tento výrobok nepoužívajte. Ak sa nevyskytnú žiadne nežiaduce reakcie, môžete vosk naďalej používať podľa pokynov.

POUŽITIE

Pripojte napájací kábel k zariadeniu a zapojte ho do elektrickej siete. Ohrievač umiestnite na stabilný a rovný povrch. Stlačením tlačidla On/Off ho zapnete. Na displeji teploty/voliči teploty sa zobrazí 100 °C a indikátor °C bude blikať, kým sa nedosiahne požadovaná teplota.



Niektoré vosky vyžadujú zahriatie na určitú teplotu. Teplotu ohrievača je možné nastaviť otočením voliča teploty/displeja teploty v smere hodinových ručičiek na zvýšenie teploty alebo proti smeru hodinových ručičiek na zníženie teploty.

Teplotný rozsah je medzi 60 °C a 130 °C. Poznámka: Ak chcete ohrievač vypnúť, stlačte tlačidlo On/Off. Ohrievač sa automaticky vypne po 1 hodine.

MOŽNOSŤ NASTAVENIA ČASOVAČA

Niektoré modely majú možnosť nastaviť časovač na automatické vypnutie ohrievača po určitom čase. Po nastavení požadovaného času (napríklad 15, 30 alebo 60 minút) začne časovač odpočítavať. Po uplynutí času sa ohrievač automaticky vypne, aby sa zabránilo prehriatiu alebo prehriatiu vosku. Ak chcete zrušiť alebo zmeniť nastavený čas, znova stlačte tlačidlo časovača.



PEVNÝ VOSK

Pridajte požadované množstvo tuhého vosku do silikónovej misky a položte ju na ohrievač. Vyberte požadovanú teplotu alebo čas ohrevu. Vosk miešajte každých 10 minút počas zahrievania. Ak zahrievate na teplotu vyššiu ako 90 °C, otočte ovládač na 90 °C a pred použitím nechajte vosk 5 minút odstáť.

dôležité: Vosk používajte iba po dosiahnutí požadovanej teploty. Vždy skontrolujte teplotu vosku nanesením malého množstva vosku (veľkosti malého hrášku) na vnútornú stranu predlaktia.

JEMNÝ VOSK

Vyberte požadovanú teplotu a čas ohrevu. Pomocou lyžice nalejte požadované množstvo vosku do silikónovej misky. Na zmäkčenie vosku zohrejte nádobu na vosk na ohrievači 15-30 minút pred nalievaním. Doba ohrevu mäkkého vosku pri minimálnej úrovni naplnenia je 10-20 minút pri maximálnej teplote ohrevu. Neodporúča sa ohrievať plnú nádobu. Môže to trvať až 90 minút.

Dôležité: Vždy skontrolujte teplotu vosku nanesením malého množstva vosku (veľkosti malého hrášku) na vnútornú stranu predlaktia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Odpojte zariadenie a vyčistite z neho prebytočný alebo rozliaty vosk, kým je ešte teplý, ideálne pomocou čističa vosku. Skladujte na chladnom a suchom mieste.

ŠPECIFIKÁCIA

Model:	WXHR
Príkon:	230V, 50/60Hz 40W
Kapacita:	500 ml
Teplota:	60-130°C

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a potom si ho uschovajte pre budúce použitie.

Tento výrobok je určený len na vnútorné použitie.

Tento produkt je v súlade s platnými predpismi EÚ o výrobkoch.



LIKVIDÁCIA

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19/EÚ) bola zavedená s cieľom recyklovať výrobky pomocou najlepších dostupných techník zhodnocovania a recyklácie s cieľom minimalizovať vplyv na životné prostredie, zabrániť plytvaniu nebezpečnými látkami a minimalizovať rastúce skládky. Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie, preto sa uistite, že na konci životnosti tohto produktu je zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami príslušných miestnych úradov. Nesmie sa likvidovať s domovým odpadom.

KONTAKTUJTE SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre Českú republiku a Slovensko:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / Servis

RTK areál, Zápy 4, 250 01

Česká republika Tel.: +420 722 984 397

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz



