

**Návod na použití**

**Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití.**

- LED lampu NEPOUŽÍVEJTE pro jiné účely, než jsou uvedeny v tomto návodu na použití.
- Uchovávejte mimo dosahu dětí. Děti a ti, kteří LED lampu nepoužívají, by neměli být během používání LED lampy přítomni.
- Tato LED lampa vyzařuje LED světlo. Nezírejte přímo na světelný zdroj.
- Vystavení LED světlu by mělo být omezeno na maximálně 6 ošetření na každou ruku během jednoho dne (každé jednotlivé ošetření trvá 3 minuty).
- Stejně jako u slunce nebo všech UV přístrojů může vystavení ultrafialovému (UV) záření způsobit poškození kůže nebo očí (včetně spálení sluncem), které může být nevratné. Nadměrné a opakované vystavení ultrafialovému světlu může vést k předčasnému stárnutí kůže a také ke zvýšenému riziku vzniku kožních nádorů. Při přetrvávajících bolácích nebo vřídkách na kůži nebo při změnách pigmentovaných skvrn vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Vystavení UV záření v mladém věku zvyšuje riziko poškození kůže v pozdějším období života.
- Nepoužívejte zařízení bez namontované žárovky, nebo pokud došlo k jeho porušení - v důsledku toho může dojít k poškození celé jednotky.

**LED zařízení nesmí být používány osobami:**

- které mají otevřené řezné ranky v okolí kůžičky nehtů nebo mající nehty s plísňovou infekcí,
- ve věku do 18 let,
- s popáleninami nebo s pokožkou, která se snadno popálí, když je vystavena slunci,
- které trpí nebo dříve trpěly rakovinou kůže nebo jsou náchylní k rakovině kůže,
- majícími bezprostředního člena rodiny s anamnézou melanomu,
- S onemocněním, které zahrnuje foto-senzitivitu nebo osobami přijímajícími fotosenzitivní léky (zvýšení citlivosti na ultrafialové záření). V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.
- Není určeno pro osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim nebyl poskytnut dozor nebo instrukce týkající se použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Pokud se objeví svědění, alergická reakce nebo zarudnutí kůže do 48 hodin po léčbě, další ošetření by mělo být přerušeno, dokud není vyhledána lékařská pomoc.



## **VAŠE UV & LED LAMPA**

- ❶ Salon Pro UV & LED lampa
- ❷ Tlačítko časovače
- ❸ 30 vteřinový světelný indikátor
- ❹ 60 vteřinový světelný indikátor
- ❺ Zdiřka pro nabíjecí adaptér
- ❻ Nabíjecí adaptér
- ❼ Duální LED dioda 365 & 405nm

Salon Pro UV & LED lampa ošetří všechny profesionální a domácí UV gely a LED gely včetně vlastnoručně vytvořených gelů, UV & LED laků na nehty, základní báze a vrchní báze na gelové nehty. Lampa s duálním světlem znamená, že již nemusíte hledat typ gelu odpovídající lampě. Lampa Salon Pro UV & LED vždy rychle a profesionálně vytvrzuje, bez ohledu na gel.

### **POUŽITÍ UV & LED LAMPY**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Do zařízení zapojte nabíjecí adaptér.</p>                                                                                                                                            |
|   | <p>Umístěte ruku pod zařízení. Kontrolka se automaticky rozsvítí. Kontrolka bude svítit 90 vteřin nebo dokud nebude ruka vyjmuta.</p>                                                   |
|  | <p>Chcete-li použít časovač, stiskněte jednou tlačítko časovače na 30 vteřin a dvakrát na 60 vteřin.</p> <p>Po použití ze zařízení vypojte adaptér a odpojte ho od zdroje napájení.</p> |

## PÉČE A ÚDRŽBA

- Nenechávejte LED lampu při zapnutí bez dozoru.
- NESNAŽTE SE ROZMONTOVAT ani opravovat zařízení. Uvnitř jednotky nejsou žádné části, které by mohly být opravitelné uživatelem.
- Nevystavujte tento přístroj vodě.
- Při provozu LED lampy MUSÍ být ruce suché.
- Před čištěním vlhkým hadříkem zařízení VŽDY odpojte. NEPOUŽÍVEJTE na zařízení rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.
- K vytvrzování nehtů používejte pouze LED lampu. Zařízení vypněte, jakmile s vytvrzováním skončíte.
- Pokud se domníváte, že jednotka nepracuje správně nebo je vadná, okamžitě ji přestaňte používat a zavolejte na zákaznickou linku, aby jste si zajistili výměnu.

## SPECIFIKACE

Model: UVLD  
DC12V  500mA Vstup:  
Vstup síťového adaptéru: 100-240V 50 / 60Hz 0,5A  
Vlnová délka: 365 + 405 nm



Před použitím si pečlivě přečtete tyto pokyny a poté si je ponechte pro budoucí použití.



Tento výrobek splňuje platné právní předpisy EU o výrobcích.



Tento výrobek není vhodný pro použití v koupelně, není odolný vůči vodě.



Symbol třídy III (IEC 60417-5180). Výrobek smí být napájen pouze při nízkém napětí uvedeném na typovém štítku.



Stejnosměrný proud.



Univerzální symbol pohotovostního režimu. Tento přepínač tlačítka spravuje zapnutí / časovač / vypnutí, kdy bude stále fungovat na základě detekce dotyku rukou

## LIKVIDACE



Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012 / 19 / EU) byla zavedena k recyklaci výrobků za použití nejlepších dostupných technologií využití a recyklace s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí, ošetřit jakékoliv nebezpečné látky a zabránit rostoucí skládce. Tento výrobek je klasifikován jako elektrická nebo elektronická zařízení, proto se ujistěte, že po skončení životnosti tohoto výrobku je likvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních orgánů. NESMÍ být likvidován s domácím odpadem.

## **ZÁKAZNICKÁ PÉČE**

Máte-li jakékoli dotazy, napište nám na emailovou adresu: [online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## **ZÁRUKA**

Chcete-li zaregistrovat svou dvouletou záruku online, navštivte: [www.riobeauty.com/warranty\\_online.htm](http://www.riobeauty.com/warranty_online.htm)

## **KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:**

**Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:**

**BORGY CZ, a.s.**

Reklamace / servis

Zápy 4 (areál RTK)

250 01 Zápy

Česká republika

E-mail: [reklamace@borgy.cz](mailto:reklamace@borgy.cz)

[www.borgy.cz](http://www.borgy.cz)

**Návod na použitie**

**Prečítajte si prosím dôkladne tento návod a uschovajte ho pre neskoršie použitie.**

- LED lampu NEPOUŽÍVAJTE na iné účely, než sú uvedené v tomto návode na použitie.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Deti a tí, ktorí LED lampu nepoužívajú by nemali byť počas používania LED lampy prítomní.
- Táto LED lampa vyžaruje LED svetlo. Nepozerajte priamo na svetelný zdroj.
- Vystavenie LED svetlu by malo byť obmedzené na maximálne 6 ošetrení na každú ruku počas jedného dňa (každé jednotlivé ošetrenie trvá 3 minúty).
- Rovnako ako u slnka alebo všetkých UV prístrojov môže vystavenie ultrafialovému (UV) žiareniu spôsobiť poškodenie kože alebo očí (vrátane spálenie slnkom), ktoré môže byť nevratné. Nadmerné a opakované vystavenie ultrafialovému svetlu môže viesť k predčasnému starnutiu kože a tiež k zvýšenému riziku vzniku kožných nádorov. Pri pretrvávajúcich ranách alebo vriedkoch na koži alebo pri zmenách pigmentovaných škvŕn vždy vyhľadajte lekársku pomoc. Vystavenie UV žiareniu v mladom veku zvyšuje riziko poškodenia kože v neskoršom období života.
- Nepoužívajte zariadenie bez namontovanej žiarovky alebo ak došlo k jeho porušeniu - v dôsledku toho môže dôjsť k poškodeniu celej jednotky.

**LED zariadenie nesmie byť používané osobami:**

- ktoré majú otvorené rezné ranky v okolí kožtičky nechtov alebo majúce nechty s plesňovou infekciou,
- vo veku do 18 rokov,
- s popáleninami alebo s pokožkou, ktorá sa ľahko popáli, keď je vystavená slnku,
- ktoré trpia alebo skôr trpeli rakovinou kože alebo sú náchylní k rakovine kože,
- majúcimi bezprostredného člena rodiny s anamnézou melanómu,
- S ochorením, ktoré zahŕňa fotosenzitivitu alebo osobami prijímajúcimi fotosenzitívne lieky (zvýšenie citlivosti na ultrafialové žiarenie). V prípade pochybností sa poraďte so svojim lekárom.
- Nie je určené pre osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im nebol poskytnutý dozor alebo inštrukcie týkajúce sa použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Ak sa objaví svrbenie, alergická reakcia alebo sčervenanie kože do 48 hodín po liečbe, ďalšie ošetrenie by malo byť prerušené, kým nie je vyhľadaná lekárska pomoc.



## **VAŠA UV & LED LAMPA**

- ❶ Salon Pro UV & LED lampa
- ❷ Tlačidlo časovača
- ❸ 30 sekundový svetelný indikátor
- ❹ 60 sekundový svetelný indikátor
- ❺ Zdierka pre nabíjací adaptér
- ❻ Nabíjací adaptér
- ❼ Duálna LED dióda 365 & 405nm

Salon Pro UV & LED lampa ošetrí všetky profesionálne a domáce UV gély a LED gély vrátane vlastnoručne vytvorených gélov, UV & LED lakov na nechty, základné báze a vrchné báze na gélové nechty. Lampa s duálnym svetlom znamená, že už nemusíte hľadať typ gélu zodpovedajúcej lampe. Lampa Salon Pro UV & LED vždy rýchlo a profesionálne vytvrdzuje, bez ohľadu na gél.

## **POUŽITIE UV & LED LAMPY**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Do zariadenia zapojte nabíjací adaptér.</p>                                                                                                                                        |
|   | <p>Umiestnite ruku pod zariadenia. Kontrolka sa automaticky rozsvieti. Kontrolka bude svietiť 90 sekúnd alebo kým nebude ruka vytiahnutá.</p>                                         |
|  | <p>Ak chcete použiť časovač, stlačte raz tlačidlo časovača na 30 sekúnd a dvakrát na 60 sekúnd.</p> <p>Po použití zo zariadenia vypojte adaptér a odpojte ho od zdroja napájania.</p> |

## **STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**

- Nenechávajte LED lampu pri zapnutí bez dozoru.
- NESNAŽTE SA ROZOBRAŤ ani opravovať zariadenie. Vo vnútri jednotky nie sú žiadne časti, ktoré by mohli byť opraviteľné užívateľom.
- Nevystavujte tento prístroj vode.
- Pri prevádzke LED lampy MUSÍ byť ruky suché.
- Pred čistením vlhkou handričkou zariadení VŽDY odpojte. NEPOUŽÍVAJTE na zariadení rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- K vytvrdzovaniu nechť používajte iba LED lampu. Zariadenie vypnite, akonáhle s vytvrdzovaním skončíte.
- Ak sa domnievate, že jednotka nepracuje správne alebo je chybná, okamžite ju prestaňte používať a zavolajte na zákaznícku linku, aby ste si zaistili výmenu.

## **ŠPECIFIKÁCIA**

Model: UVLD  
DC12V  500mA Vstup:  
Vstup sieťového adaptéra: 100-240V 50 / 60Hz 0,5A  
Vlnová dĺžka: 365 + 405 nm



Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a potom si ich ponechajte pre budúce použitie.



Tento výrobok spĺňa platné právne predpisy EÚ o výrobkoch.



Tento výrobok nie je vhodný pre použitie v kúpeľni, nie je odolný voči vode.



Symbol triedy III (IEC 60417-5180). Výrobok smie byť napájaný iba pri nízkom napätí uvedenom na typovom štítku.



Jednosmerný prúd.



Univerzálny symbol pohotovostného režimu. Tento prepínač tlačidlá spravuje zapnutie / časovač / vypnutie, kedy bude stále fungovať na základe detekcie dotyku rúk.

## **LIKVIDÁCIA**



Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19 / EÚ) bola zavedená na recykláciu výrobkov za použitia najlepších dostupných technológií využitia a recyklácie s cieľom minimalizovať dopad na životné prostredie, ošetriť akékoľvek nebezpečné látky a zabrániť rastúcej skládke. Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenia, preto sa uistite, že po skončení životnosti tohto výrobku je likvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych orgánov. NESMIE byť likvidovaný s domácim odpadom.

## **ZÁKAZNÍCKA STAROSTLIVOSŤ**

Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám na e-mailovú adresu: [online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## **ZÁRUKA**

Ak chcete zaregistrovať svoju dvojročnú záruku online, navštívte: [www.riobeauty.com/warranty\\_online.htm](http://www.riobeauty.com/warranty_online.htm)

### **KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:**

**Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:**

**BORGY CZ, a.s.**

Reklamácie / servis

Zápy 4 (areál RTK)

250 01 Zápy

Česká republika

E-mail: [reklamace@borgy.cz](mailto:reklamace@borgy.cz)

[www.borgy.cz](http://www.borgy.cz)