



RINGSLING

NÁVOD K POUŽITÍ



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Bezpečí je u nás na prvním místě!



KYČLE

Doporučujeme, abyste nenosili dítě v poloze kolébky, mohlo by to zabránit dýchání dítěte. Zajistěte přímou (vertikální) pozici s koleny ve vyšší pozici než je zadeček dítěte. Dětské nožičky by měly být rovnoměrně podepřeny v pěkné tzv. žabí pozici (M-poloha).



PŘÍJEMNÁ VZDÁLENOST

Mějte své dítě blízko k tělu a vysoko na Vaší hrudi v příjemné vzdálenosti. Vytvořte dostatečnou oporu pro krček, dokud ještě nejsou dostatečně dobře vyvinuty krční a zádové svaly děťátka. Pokud Vás začnou bolet záda, může to být způsobeno, že nesete Vaše dítě příliš nížko nebo může být nosič zkroucený.



DÁVEJTE POZOR

Pravidelně kontrolujte Vaše dítě a nosič. Ujistěte se, že je nosič pohodlný a Vaše dítě je v pořádku. Dle potřeby upravte nosič a ujistěte se, že je dítě stále přitisknuté k Vašemu tělu, má vysunutou bradou a že je dobře podepřené.



NEPŘÍZEŇ POČASÍ

Zajistěte dostatečnou ochranu dítěte za všech povětrnostních podmínek a za každého počasí. Aplikujte opalovací krém tam, kde je to vhodné, a případně chraňte dětskou hlavičku správnou pokrývkou hlavy.



VYHNĚTE SE NEBEZPEČÍ

Doporučujeme, abyste své dítě nevystavovali extrémním podnebním podmínkám, jako je teplo, vítr nebo chlad. Také doporučujeme, abyste zůstali v bezpečné vzdálenosti od nebezpečných míst, jako je voda, oheň, výšky a další riskantní prostředí. Jakýkoliv ošetřovatel může mít problémy s nosičem a s Vaším dítětem. Uvědomte si, že ne všichni pečovatelé mají zkušenosti s nosiči.



OCHRANA

Nikdy nemějte své dítě v nosiči během jízdy v autě nebo na kole.



VÝBER NOSIČE

Vždy se ujistěte, že používáte správný nosič pro vaše dítě; nosič, který vyhovuje věku a hmotnosti Vašeho dítěte. Máte-li pochybnosti, obraťte se na naše webové stránky nebo infolinku zákaznického servisu.



ŘÍDTE SE ZDRAVÝM ROZUMEM

Nezapomeňte používat zdravý rozum a svůj nejlepší úsudek, abyste udrželi své dítě v bezpečí. Činnosti, které byste neměli dělat s vaším dítětem v náručí, jako je např. řízení auta, byste neměli dělat ani s dítětem v nosiči. Vaše dítě by mohlo být zraněno. Rovněž se pro Vaše dítě nedoporučují náhlé nebo velké skákací pohyby (syndrom otřásání dítěte).



PODPORA PŘI POHYBU

Skláníte-li se dopředu nebo do boku, vždy dítě podporujte. Doporučujeme, abyste se ohýbali v kolenou, je to nejlepší pro vás i vaše dítě. Nepřenášejte děti, trpíte-li závratěmi, epilepsií nebo jinými příznaky, které mohou ohrozit vaše dítě. V případě potřeby se poraďte se svým lékařem.

ČTĚTE POZORNĚ!

CO JE SPRÁVNĚ x CO NENÍ SPRÁVNĚ



Tvář dítěte je zakrytá.



Chybí vzpřímená pozice a brada dítěte se dotýká hrudníku.



Dítě je příliš nízko.



Dítě nemůže dýchat.



Brada je vzhůru, nos a ústa jsou volná. (M-poloha)

	RINGSLING
velikost	univerzální
maximální nosnost	18 kg
min / max věk *	0 - 4 roky
stretchy (pružné) / woven (tканé)	woven
možnosti nošení	bok

* na základě průměrné velikosti a váhy

RINGSLING

Šátek Ringsling se velmi snadno používá, je určený pro děti od narození do 4 let / 18kg. Nasazuje se na jedno rameno, s dítětem na boku. Velmi snadno se připevňuje, je ideálním řešením pro rychlý odchod do obchodu, příjemnou procházku nebo když se vaše batole rádo nechává nosit a často vysazovat z nosiče.





1. Uchopte Ringsling za oba konce.
2. Protáhněte jeden konec oběma kroužky.
3. Protáhněte zpět konec přes první kroužek, poté pod druhý kroužek.
4. Utáhněte.
5. Přetáhněte Ringsling přes hlavu, kroužky by měly být v blízkosti klíční kosti. Utáhněte.
6. Přiložte dítě na Váš bok. Nožičky by měly být pod šátkem.
7. Vytáhněte látku přes celá zádíčka dítěte. Ujistěte se, že spodní část šátku podpírá obě kolínka dítěte.
8. Zatáhnutím konce Ringsling utáhněte. Ujistěte se, že spodní část je dostatečně pevná, aby podporovala dítě.



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!

UCHOVEJTE PRO DALŠÍ POTŘEBU

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VŠECHNY VYTIŠTĚNÉ POKYNY A INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny uzly, přezky, zarážky, popruhy a nastavení bezpečné.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou roztrhané švy, roztrhané popruhy nebo tkanina či poškozené spojovací prvky.
- Zajistěte správné umístění dítěte do produktu včetně umístění nožiček.
- Mějte na paměti, že předčasně narození kojenci, kojenci s respiračními problémy a kojenci mladší 4 měsíců jsou nejvíce ohroženi udušením.
- Nikdy nepoužívejte nosič v případě potíží s rovnováhou, při cvičení, v ospalosti nebo při zdravotních obtížích.
- Nikdy nepoužívejte nosič během činností, jako je vaření a úklid, u kterých může dojít k zahřátí nebo vystavení chemikáliím.
- Nikdy nepoužívejte nosič při jízdě v motorovém vozidle (ať už jako řidič nebo spolujezdec).