



## WOVEN WRAP

### NÁVOD NA POUŽITIE

#### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Bezpečie je u nás na prvom mieste!



#### BEDRA

Odporúčame, aby ste nenosili dieťa v polohe kolisky, mohlo by to zabrániť dýchanie dieťaťa. Zaistite priamu (vertikálne) pozíciu s kolenami vo vyššej pozícii ako je zadoček dieťaťa. Detské nožičky by mali byť rovnomerne podoprené v peknej tzv. žabie pozíciu (M-poloha).



#### PRIJEMNÁ VZDIALENOSŤ

Majte svoje dieťa blízko k telu a vysoko na Vašej hrudi v príjemnej vzdialenosti. Vytvorte dostatočnú oporu pre krčok, kým ešte nie sú dostatočne dobre vyvinuté krčné a chrbtové svaly dieťaťa. Pokiaľ Vás začnú bolieť chrbát, môže to byť spôsobené, že nesiete Vaše dieťa príliš nízko, alebo môže byť nosič skrútený.



#### DÁVEJTE POZOR

Pravidelne kontrolujte Vaše dieťa a nosič. Uistite sa, že je nosič pohodlný a Vaše dieťa je v poriadku. Podľa potreby upravte nosič a uistite sa, že je dieťa stále pritisnuté k Vášmu telu, má vysunutou bradou a že je dobre podopreté.



#### NEPRIAZEŇ POČASIA

Zaistite dostatočnú ochranu dieťaťa za všetkých poveternostných podmienok a za každého počasia. Aplikujte opaľovací krém tam, kde je to vhodné, a prípadne chráňte detskú hlavičku správnu pokrývkou hlavy.



#### VYHNITE SA NEBEZPEČENSTVO

Odporúčame, aby ste svoje dieťa nevystavovali extrémnym podnebným podmienkam, ako je teplo, vietor alebo chlad. Tiež odporúčame, aby ste zostali v bezpečnej vzdialenosti od nebezpečných miest, ako je voda, oheň, výšky a ďalšie riskantné prostredie. Akýkoľvek ošetrovateľ môže mať problémy s nosičom a s Vaším dieťaťom. Uvedomte si, že nie všetci opatrovatelia majú skúsenosti s nosičmi



#### OCHRANA

Nikdy nemajte svoje dieťa v nosiči počas jazdy v aute alebo na bicykli.



#### VÝBER NOSIČE

Vždy sa uistite, že používate správny nosič pre vaše dieťa; nosič, ktorý vyhovuje veku a hmotnosti Vášho dieťaťa. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na naše webové stránky alebo infolinku zákazníckeho servisu.



#### RIAĎTE SA ZDRAVÝM ÚSUDKOM

Nezabudnite používať zdravý rozum a svoj najlepší úsudok, aby ste udržali svoje dieťa v bezpečí. Činnosti, ktoré by ste nemali robiť s vaším dieťaťom v náručí, ako je napr. riadenie auta, by ste nemali robiť ani s dieťaťom v nosiči. Vaše dieťa by mohlo byť zranených. Rovnako sa pre Vaše dieťa neodporúčajú náhle alebo veľké skákacie pohyby (syndróm otrasy dieťaťa).



#### PODPORA PRI POHYBU

Nakláňate Ak sa dopredu alebo do boku, vždy dieťa podporujte. Odporúčame, aby ste sa ohýbali v kolenách, je to najlepšie pre vás i vaše dieťa. Neprenášajte deti, ak trpíte závratmi, epilepsiu alebo iné príznaky, ktoré môžu ohroziť vaše dieťa. V prípade potreby sa poraďte so svojím lekárom.

ČÍTAJTE POZORNE!

## ČO JE SPRÁVNE x CO NIE JE SPRÁVNE



Tvář dieťaťa je zakrytá.



Chýba vzpriamená pozícia a brada dieťaťa sa dotýka hrudníka



Dieťa je príliš nízko.



Dieťa nemôže dýchať.



Brada je hore, nos a ústa sú voľné. (M-poloha)

	WOVEN WRAP DeLuxe
veľkosť	5 / 6 / 7
maximálna nosnosť	23 kg
min / max vek *	0 – 5 let
stretchy (pružné) / woven (tkané)	woven
možnosti nosenia	brucho / bok / chrbát


\* na základe priemernej veľkosti a váhy

## WOVEN WRAP DELUXE

Woven Wrap DeLuxe je určený pre prenášanie detí od narodenia do 23kg, a to na brucho, boku či na chrbte. Tkanina Wrap DeLuxe rozširuje váhu okolo celého tela a zaisťuje vlastnú a pohodlné prispôsobenie pre každého užívateľa. Využite Wrap tiež ako hojdacia sieť - vaše dieťa ju bude milovať!



muži	42 - 48	48 - 54	54 - 58
ženy	32 - 38	38 - 44	44 - 48
veľkosť	5	6	7



1. Uchopte šatku tak, aby ste štítok býka mali uprostred.
2. Látku pretiahnite za chrbát, prekrižte ju a cez ramená prehodte dopredu. Rozšírte látku, aby nedošlo k jej skrúteniu
3. Uchopte dieťa a opatrne ho zasunite za šatku, ktorý máte okolo pása.
4. Vytiahnite šatku hore cez chrbátik ku krčku.
5. Vytiahnutím šatke cez ramená ho bezpečne utiahnite.
6. Uistite sa, že je šatka všade rovnomerne rozložená a utiahnutá, bez akýchkoľvek uvoľnených miest.
7. Pretiahnite konce šatky cez ramená na prednú stranu.
8. Prekrižte je pod zadočkom dieťaťa a pozdĺž nožičiek je vedte späť dozadu za Váš chrbát.
9. Za chrbtom šatku utiahnite pomocou dvojitého uzla alebo ho pretiahnite naspäť dopredu a dvojitý uzol uviazte tam.



1. Umiestnite šatku tak, aby logo Baka bolo na chrbátiku dieťaťa, umiestnite ho na svoj bok a pozdĺž kolienok utiahnite spodnú časť.
2. Jeden koniec šatke vytiahnite cez Vaše chrbát na prednú stranu cez rameno. Uchopte tento a druhý koniec pevne v jednej ruke. Začnite posúvať dieťa na chrbát, zatiaľ čo dieťa druhou rukou pridržiujete.
3. Pridržite dieťa pod zadočkom.
4. Pre väčšiu bezpečnosť si pridržite jeden koniec medzi nohami a druhý koniec prehodte cez rameno a postupne doťahujte.
5. Skontrolujte, či je šatka rozmiestnená od oboch kolienok cez celú chrbátik dieťaťa.
6. Konce šatke vedte dozadu, prekrižte ho pod zadočkom dieťaťa a pod nožičkami ho vedte späť dopredu.
7. Vpredu alebo vzadu zaistite dvojitým uzlom.

## WRAP

### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA!

UCHOVAJTE PRE ĎALŠIE POTREBU

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE VŠETKY VYTLAČENÝ POKYNY A INŠTRUKTÁŽNE VIDEA

- Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky uzly, pracky, zarážky, popruhy a nastavenie bezpečné.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú roztrhané švy, roztrhané popruhy alebo tkanina či poškodené spojovacie prvky.
- Zaisťte správne umiestňovanie dieťaťa do produktu vrátane umiestnenia nožičiek.
- Majte na pamäti, že predčasne narodení kojenci, dojčatá s respiračnými problémami a dojčatá mladšie ako 4 mesiace sú najviac ohrození udusením.
- Nikdy nepoužívajte nosič v prípade problémov s rovnováhou, pri cvičení, v ospalosti alebo pri zdravotných ťažkostiach.
- Nikdy nepoužívajte nosič počas činností, ako je varenie a upratovanie, pri ktorých môže dôjsť k zahriatiu alebo vystavenie chemikáliám.
- Nikdy nepoužívajte nosič pri jazde v motorovom vozidle (či už ako vodič alebo spolujazdec).

## WOVEN WRAP DELUXE



### VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO PÁDU A UDUSENIA

NEBEZPEČENSTVO PÁDU: Deti môžu prepadnúť širokým otvorom nôh alebo vypadnúť z nosiča

- Nastavte nožný otvor tak, aby sa do nich zmestili nohy pohodlne.
- Pred každým použitím sa uistite, že všetky uzly, spony a upevňovacie prvky sú riadne zaistené.
- Zvláštnu pozornosť venujte pri nakláňaní alebo pri chôdzi.
- Nikdy sa neohýbajte v pase; ohýbajte sa v kolenách.
- Tento typ nosiča používajte iba pre deti s váhou od 3,5 do 23kg.

RIZIKO UDUSENIA:

- Dojčatá mladšie ako 4 mesiace sa môžu u tohto výrobku udusiť, ak je ich tvár pevne pritlačené na Vaše telo.
- Neupínajte dieťa príliš tesne k telu.
- Túto voľný priestor pre pohyb hlavičky.
- Udržujte hlavičku dieťaťa mimo akejkoľvek prekážky.

ASTM F2236/2